

# PHILIPS

Giradischi  
Bluetooth®

CENTURY

Design rétro, audio moderno

Giradischi a 3 velocità

Bluetooth® 5.4

Altoparlanti Bass Reflex



TAV3000B



## Stevie

Singoli e LP in vinile. Dischi in vinile. Playlist. Goditi tutta la tua musica con questo straordinario giradischi Bluetooth® dal look retrò, perfetto anche per la riproduzione in streaming. Non hai nemmeno bisogno di altoparlanti separati per fare festa: questo giradischi è dotato di altoparlanti stereo integrati.

### **Gamma Century. Giradischi all-in-one Bluetooth®.**

- Look rétro, audio moderno
- Giradischi a cinghia a 3 velocità. Per riprodurre tutti i tuoi dischi.
- Riproduci anche brani in streaming. Bluetooth® bidirezionale e Auracast™.

### **Stevie celebra 100 anni di Philips sound**

- Audio stereo ricco grazie agli altoparlanti integrati
- 2 driver full-range da 2,5" e una porta Bass Reflex
- Stilo sostituibile, copertura antipolvere rimovibile, arresto automatico

### **Rétro. Ma anche moderno..**

- Le connessioni che desideri. Uscita AUX, ingresso audio, uscita cuffie
- App Philips Entertainment. Controllo audio semplice.
- Design e confezione ecocompatibili

# In evidenza

## Rétro. Ma anche moderno.

Potrebbe sembrare il giradischi di tuo zio, ma questo dispositivo è al passo con i tempi grazie a un audio ricco e avvolgente e a funzionalità moderne. Il design all-in-one si adatta perfettamente a scrivanie e credenze; inoltre, insieme ai tuoi vinili, potrai usufruire della comodità del Bluetooth® e della nostra pratica app di supporto.

## Giradischi a cinghia a 3 velocità

Dalle tue scoperte più preziose alle edizioni limitate più rare, puoi riprodurre dischi a 33 1/3 e 45 giri, o persino ascoltare i vecchi dischi a 78 giri. Ti basta far scorrere il selettore per selezionare la velocità desiderata, per poi sederti e lasciarti trasportare dalla musica.

## Bluetooth® 5.4 e Auracast™

La connettività Bluetooth® bidirezionale ti consente di riprodurre in streaming le playlist sugli altoparlanti integrati del giradischi o di riprodurre i tuoi dischi tramite altoparlanti wireless o cuffie. È inoltre possibile trasmettere la musica da questo giradischi a tutti gli altoparlanti compatibili con Auracast™ che desideri.

## Audio superiore

Con due driver full-range da 2,5" e una porta Bass Reflex, Stevie è abbastanza potente da riempire di musica una piccola stanza. Siediti e rilassati o scatenati con i tuoi passi di danza

mentre ti godi un audio stereo ricco e avvolgente che non lesina sui bassi e aumenta di volume senza distorsioni.

## Stilo sostituibile

Lo stilo Audio-Technica ATN3600L incluso segue perfettamente il solco per garantire un audio sempre nitido e può essere sostituito, se necessario. L'arresto automatico impedisce ai dischi di continuare a girare al termine della riproduzione, riducendo anche l'usura dello stilo. È possibile rimuovere la copertura antipolvere per utilizzare meglio il braccio o semplicemente per sfoggiare Stevie in tutto il suo splendore.

## Le connessioni che desideri

Le porte includono un'uscita AUX RCA per il collegamento all'impianto Hi-Fi e un'uscita per cuffie da 3,5 mm per collegare le cuffie. È inoltre disponibile una porta di ingresso audio che consente di collegare dispositivi esterni come lettori CD o MP3 e utilizzare gli altoparlanti interni di Stevie per ascoltare la musica.

## App Philips Entertainment

Philips Entertainment



Scarica la nostra app di supporto per connettere il tuo dispositivo smart: seleziona stili audio preimpostati dal menu Digital Sound Control, regola con precisione le frequenze dei bassi e degli alti nell'equalizzatore o crea la tua impostazione EQ personalizzata: perfetto per modificare l'atmosfera in base ai generi che ami.

## Design ecocompatibile.



Lavoriamo costantemente per rendere la nostra filiera più sostenibile e trasparente. Il giradischi è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione priva di plastica utilizza cartone riciclato certificato FSC e inchiostro a base di soia.

# Specifiche

## Audio

**Funzioni audio avanzate:** Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex, Controllo alti e bassi, Equalizzatore personalizzato (in-app)

**Controllo del volume:** girevole

**Risposta in frequenza:** 60 Hz-20 kHz

**Sound mode (Modo audio):** Chiaro, Caldo, Bilanciate, Potente, Trasparente

**Massima potenza in uscita (RMS):** 6 W (fono), 12 W (BT, ingresso audio)

**Impedenza altoparlanti:** 6 ohm

## Altoparlanti

**Diametro del driver full range:** 2,5"

**Numero di driver full range:** 2

**Configurazione del driver:** 1 via

**Numero di canali audio:** 2.0

## Connettività

**Versione Bluetooth:** 5,4

**Profili Bluetooth:** A2DP, AVRCP, Formato streaming: SBC, LC3

**Portata Bluetooth:** Distanza di visibilità, 30 metri

**Jack per cuffia:** 1x 3,5 mm

**Ingresso audio:** 1x 3,5 mm

**DLNA standard:** nd

**Connessione con più altoparlanti**

**Scenario con più altoparlanti:** Trasmissione, Ricezione

**Tecnologia con più altoparlanti:** Auracast

**SmartHome:** nd

**Uscita Aux:** 1 RCA (S/D)

## Riproduzione audio

**Supporti di riproduzione:** Bluetooth, Ingresso audio, Vinile, LP, Disco grammofono

## Funzioni utili

**Pulsanti e comandi:** Accendi/spegni, Volume dell'unità principale, Pulsante sorgente, Play/Pause, Brano precedente/successivo, Auracast, BT out

## Compatibilità

**Controllo app smartphone/tablet**

## Potenza

**Alimentazione:** 100-240 VCA, 50/60 Hz

**Consumo energetico in standby:** < 0,5 W

## Dimensioni dell'imballo

**Altezza:** 25.5 cm

**Tipo di imballaggio:** Confezione

**Tipo di posizionamento sullo scaffale:** Piedistallo

**Larghezza:** 49.5 cm

**Profondità:** 40.4 cm

**Numero di prodotti inclusi:** 1

**Peso lordo:** 6.25 Kg

**Peso netto:** 4.5 Kg

**Tara:** 1.75 Kg

## Accessori

**Accessori inclusi:** Adattatore CA/CC, Guida rapida, Foglio di garanzia, Foglio di garanzia e sicurezza, Tappetino antiscivolo, Adattatore 45 giri

## Dimensioni (L x P x A)

**Unità principale (L x A x P):** 420 x 179 x 348 mm

**Peso unità principale:** 4,35 Kg

## Giradischi

**Tipo giradischi:** Arresto automatico

**Metodo di azionamento:** Azionamento a cinghia

**Dimensioni dischi supportate:** 7", 12"

**Velocità di rotazione (giri/min):** 33 1/3, 45, 78

**Stilo:** Sostituibile

**Copertura antipolvere:** rimovibile/i

