

PHILIPS

Bluetooth®-
levysoitin

CENTURY

Retro muotoilu, moderni ääni

3-nopeuksinen levysoitin

Bluetooth® 5.4

Bassorefleksikaiuttimet



TAV3000B



Stevie

Fiilistele vinyylisinkkujen ja LP-levyjen tunnelmaa tällä retromallisella Bluetooth®-levysoittimella, jolla voit levyjen soittamisen lisäksi myös suoratoistaa musiikkia. Saat juhlat käyntiin jopa ilman erillisiä kaiuttimia soittimen sisäänrakennettujen stereokaiuttimien ansiosta.

Century-mallisto. All-in-one-Bluetooth®-levysoitin.

- Tyyli aikojen takaa, ääni tätä päivää
- 3-nopeuksinen hihnavetoinen levysoitin. Soittaa kaikkia levyjäsi
- Myös suoratoisto. Kaksisuuntainen Bluetooth® ja Auracast™

Stevie juhlistaa Philips-äänien sataa vuotta

- Täyteläinen stereoääni sisäisistä kaiuttimista
- Kaksi 2,5-tuumaista koko äänialueen elementtiä ja bassorefleksiportti
- Vaihdeettava neula, irrotettava pölysuojus, automaattinen pysäytystoiminto

Retro. Mutta myös moderni.

- Haluamasi liitännät. Aux-out, äänitulo, kuulokelähtö
- Philips Entertainment -sovellus. Yksinkertaista äänenhallintaa
- RCS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Retro. Mutta myös moderni

Tämä levysoitin saattaa näyttää enosi aikaiselta laitteelta, mutta se on täysin moderni kokonaisuus, joka tuottaa täyteläisen lämmintä ääntä ja sisältää nykyaikaisia toimintoja. All-in-one-rakenne sopii täydellisesti pöydälle tai kaapin päälle – minkä lisäksi saat nauttia käytännöllisestä Bluetooth®-yhteydestä ja kumppanisovelluksesta vinyyliä kuunnellessasi.

3-nopeuksinen hihnavetoinen levysoitin

Kirpparilöydöksistä arvokkaampiin erikoispainoksiin – tällä levysoittimella voit pyörittää levyjä 33 1/3 ja 45 kierroksen minuuttinopeudella ja kuunnella jopa 78 kierroksen minuuttinopeudella pyöritettäviä äänilevyjä kaukaa menneisyydestä. Aseta vain valitsin haluamallesi nopeudelle, rentoudu ja heittäydy musiikin vietäväksi.

Bluetooth® 5.4 ja Auracast™

Kaksisuuntaisen Bluetooth®-yhteyden ansiosta voit suoratoistaa soittolistoja levysoittimen sisäisillä kaiuttimilla – tai toistaa levyjä langattomien kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta. Voit myös lähettää musiikkia tästä levysoittimesta niin moneen Auracast™-yhteensopivaan kaiuttimeen kuin vain haluat.

Erinomainen ääni

Kaksi 2,5-tuumaista koko äänialueen elementtiä ja bassorefleksiportti takaavat, että Stevie-levysoittimessa riittää tehoa täyttämään pieni huoneen musiikilla. Istu alas ja rentoudu tai

intoudu tanssiaskeliin nauttiessasi täyteläisestä, lämpimästä stereoäänestä, joka ei tingi bassosta, vaan kuuluu kauas ilman häiriötä.

Vaihdeettava neula

Mukana toimitettava Audio-Technica ATN3600L -neula takaa tarkkuudellaan laadukkaan äänen ja on vaihdettavissa tarpeen tullen. Automaattinen pysäytystoiminto estää levyjä pyörimästä, kun ne ovat päättäneet, mikä vähentää myös neulan kulumista. Voit irrottaa pölysuojan, mikä helpottaa äänivarren käyttöä – tai jos Stevie vain näyttää sinusta paremmalta ilman sitä.

Haluamasi liitännät

RCA-aux-out-liitäntä yhdistyy hi-fi-laitteistoosi, ja 3,5 mm:n kuulokelähtöön voi liittää langalliset kuulokkeet. Käytössä on myös äänituloportti, johon voit liittää ulkoisia laitteita, kuten CD- tai MP3-soittimen, jolloin Stevien sisäisiä kaiuttimia voi käyttää musiikintoistoon.

Philips Entertainment -sovellus

Philips Entertainment



Lataamalla kumppanisovelluksen voit käyttää älylaitettasi ja valita valmiiksi määritettyjä äänityylejä Digital Sound Control -valikossa, hienosäätää basso- ja diskanttitaajuuksia taajuuskorjaimessa tai luoda oman EQ-asetuksesi: täydellinen ratkaisu äänen virittämiseen rakastamiesi musiikkilajien mukaiseksi.

Kierrätysmateriaalit



Tässä tuotteessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton. Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

Tekniset tiedot

Ääni

Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, bassorefleksikaiutinjärjestelmä, basso- ja diskanttisäätö, Taajuuskorjain (sovelluksessa)

Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Taajuusvaste: 60 Hz – 20 KHz

Sound mode (Audiotila): Kirkas, Lämmin, Tasapainoinen, Tehokas, Kirkas

Enimmäislähtöteho (RMS): 6 W (phono), 12 W (BT, äänitulo)

Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 2,5"

Koko äänialueen elementtien määrä: 2

Elementtien kokoonpano: Yksisuuntainen

Äänikanavien määrä: 2,0

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP,

Suoratoistomuoto: SBC, LC3

Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 30 m

Kuulokeliitin: 1 x 3,5 mm

Äänitulo: 1 x 3,5 mm

DLNA-standardi: n/a

Usean kaiuttimen yhteys

Usean kaiuttimen käyttötapa: Lähetys,

Vastaanotetaan

Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast

Älykoti: n/a

Aux out -liitäntä: 1 x RCA (V/O)

Äänen toisto

Toistomuodot: Bluetooth, Äänitulo, Vinyyli, LP, Äänilevyt

Käyttömukavuus

Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Virtakytkin, Pääyksikön äänenvoimakkuus, Lähteen valitsin, Toista/keskeytä, Edellinen/seuraava raita, Auracast, BT-lähtö

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

Korkeus: 25.5 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 49.5 cm

Syvyys: 40.4 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 6.25 kg

Nettopaino: 4.5 kg

Bruttopaino: 1.75 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Takuuvihko, Turvallisuus- ja takuutiedot, Levymatto, Singlekeskiö

Mitat

Päälaite (L x K x S): 420 x 179 x 348 mm

Päälaitteen paino: 4,35 kg

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 30 % RCS-sertifioitua TE-00132492-akryylinitriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia

Levylautanen

Levysoittimen tyyppi: Automaattinen pysäytystoiminto

Moottorin tyyppi: Hihnavetoinen

Tuettu levyn koko: 7 tuumaa, 12 tuumaa

Pyörimisnopeus (kierrosta/min): 33 1/3, 45, 78

Neula: Vaihdeettava

Pölysuojus: irrotettava

