

PHILIPS

Zvočnik Bluetooth za zabave

Najv. 200 W (100 W RMS), Bass+

Svetlobni učinki na celem zvočniku

Bluetooth® Auracast™ in TWS

Zamenljiva baterija, vhod AC

TAX5000E



Mogočen zvok. Epski basi.

Naj zadonijo basi! Ta zvočnik za zabave predvaja glasno in udarno. Naša tehnologija Bass+ zagotavlja globoke in čiste base pri vsaki glasnosti. Zvočnik je opremljen z lučkami za zabavo, vhodom za mikrofona in kitaro ter učinki odmeva.

Prenosni zvočnik za zabave. Globoki, nadzorovani nizki toni.

- Izjemen zvok za epsko zabavo. 100 W RMS in Bass+.
- 2 x 8-palčni nizkotonec, 2 x 2-palčni visokotonec
- Naj se predvajanje glasbe začne! Bluetooth®, vhod aux in predvajanje prek USB-ja
- TWS in Auracast™ za nastavitve z več zvočniki

Svetlobni učinki na celem zvočniku in zamenljiva baterija

- Vhoda za mikrofona in kitaro ter učinki odmeva
- Svetlobni učinki na celem zvočniku. Popolno klubske vzdušje.
- 13 različnih načinov osvetlitve za ustvarjanje popolnega vzdušja
- Zamenljiva akumulatorska baterija in vhod AC
- Do 14 ur predvajanja po enem polnjenju

Pripravite se na zabavo

- Vgrajen ročaj za nošenje in kolesca. Zaščita pred pršenjem vode stopnje IPX4.
- Priročna uporaba prek zvočnika ali naše spremljevalne aplikacije
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Značilnosti

Najv. 200 W (100 W RMS), Bass+

Obožujete dober bas? Z dvema 8-palčnima nizkotoncema in našo ekskluzivno tehnologijo Bass+ bodo nizki toni na tem zvočniku za zabave zveneli globoko, bogato in polno – tudi če ga poslušate pri nizki glasnosti, ko se sproščate ob koncu večera. Zagotavlja vam največ 200 W (100 W RMS) mogočnega zvoka, dva 2-palčna visokotona pa poskrbita, da vokali ne le pojejo, ampak napolnijo prostor.

Bluetooth® 5.4

Pretakajte svoje sezname predvajanja, vključite pogon USB ali pa priključite svojo DJ-opremo ali CD-predvajalnik prek avdio vhoda. Če pretakate glasbo, vam Bluetooth® 5.4 omogoča hitrejšo in stabilnejšo povezavo za boljšo kakovost zvoka, ki ga ne bo nenadoma zmanjkalo. Omogoča vam tudi daljši doseg, tako da lahko sezname predvajanja upravljate praktično od koderkoli na zabavi.

Združljiv s TWS in Auracast™

Želite še več? Za širši zvočni prostor lahko zvočnik povežete z drugim zvočnikom TAX5000E prek tehnologije True Wireless Stereo (TWS). Za večje dogodke ali najboljšo zabavo doma lahko glasbo predvajate na poljubnem številu zvočnikov, združitvih s tehnologijo Auracast™. Glasbo lahko predvajate po celem domu ali ustvarite zvočno steno v enem prostoru.

Vhoda za mikrofona in kitara

Nič ni boljšega kot karaoke ali spontano nastopanje v živo, da se vsi zbližajo. Ta zvočnik za zabave je opremljen z dvema vhodom za mikrofona in 6,3-milimetrskim vhodom za kitara: glasnost mikrofona in kitare lahko nadzorujete z gumbi na zvočniku ter dodate tudi učinke odmeva ali pa uporabite našo spremljevalno aplikacijo.

Svetlobni učinki na celem zvočniku

Ko glasba igra, se na površini dveh nizkotoncev ter ob straneh in na dnu zvočnika blešči in utripajo barvite LED-lučke RGB. Na voljo je 13 načinov svetlobnih učinkov: preprosto pritisnite gumb za svetlobo na zvočniku ali uporabite našo spremljevalno aplikacijo, da začnete svetlobno predstavo.

Zamenljiva baterija, vhod AC

Ta zvočnik, ki je bil zasnovan za neprekinjeno predvajanje glasbe, ima vgrajeno akumulatorsko litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 5200 mAh, ki omogoča do 14 ur predvajanja z enim polnjenjem. Polnite ga lahko prek napajalnega kabla AC (približno 4 ure), tako da glasba ne bo nikoli utihnila. Poleg tega je baterijo ob izteku njene življenjske dobe preprosto zamenjate.

Zaščita pred pršenjem vode in preprosto premikanje

Odpeljite se k prijatelju. Postavite ga na teraso. Ročaj za prenašanje in kolesca omogočajo preprosto premikanje tega zvočnika za zabave, ki

je tudi zaščiten pred pršenjem vode. Malo dežja ne bo ustavilo glasbe – in če se bas linija spusti in roke s pijačo poletijo v zrak, preprosto obrišite razlito in zabava se nadaljuje.

Priročna uporaba

Glasnost, osvetlitev in učinke za karaoke lahko upravljate prek zvočnika ali pa uporabite aplikacijo Philips Entertainment, s katero lahko natančno nastavite tudi nizke in visoke tone. Želite, da sosede ostanejo zadovoljni? Bass+ lahko izklopite in zmanjšate nizke tone prek naše aplikacije ali gumba Bass+ na zvočniku.

Reciklirani materiali



V tem zvočniku je uporabljena reciklirana plastika, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliranem papirju, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 100 W
Izboljšava zvoka: Bass+, Karaoke
Frekvenčni odziv: 20 Hz–20 kHz, ± 3 dB
Izhodna moč (največ): 200 W
Popolnoma usklajeno popačenje: 10 %
Impedanca zvočnika: 4 ohmi

Zvočniki

Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne
Število zvočnih kanalov: 2
Število visokotoncev: 2
Število nizkotoncev: 2
Premer visokotonca: 2 palca
Premer nizkotonca: 8 palcev

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.4
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Format pretakanja: SBC
Doseg povezave Bluetooth: 10 m (neoviran prostor)
USB: Type-A (predvajanje)
Audio vhod: 1 x 3,5 mm linijski vhod
Polnjenje prek povezave USB: 5 V, 1 A
Vhod za mikrofoni: 2 x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
Vhod za kitaro: 1 x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
Standard DLNA: Ne
Povezava več zvočnikov
Scenarij z več zvočniki: Stereo, Oddajanje, Sprejemanje
Tehnologija več zvočnikov: TWS, Auracast
Smart Home: Brez

Podprti zvočni formati

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Priročnost

Karaoke: upravljanje odmeva, Glasnost mikrofona
Gumbi in kontrole: Občutljivost mikrofona in

odmev, Glasnost kitare, Stikalo svetlobne animacije, Bass+, Auracast, Predvajanje/premor, Bluetooth, Vklop/izklop, Glasnost glavne enote, Regulacija visokih in srednjih tonov
Regulacija glasnosti: Vrtljivo
Vodoodpornost: IPX4
Svetlobni učinek: Da, 13 svetlobnih učinkov
Upravljanje kitare

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 5200 mAh, 7,3 V
Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
Tip baterije: Litij-ionska
Čas delovanja z baterijo: 14 ur
Čas polnjenja: 4 ur

Dimenzije embalaže

Višina: 84 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve
Širina: 41 cm
Globina: 41 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 14.8 kg
Neto teža: 12.2 kg
Teža embalaže: 2.6 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 73 cm
Širina: 32 cm
Globina: 32 cm
Teža: 12 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Kabel USB, Vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo, Varnostni in garancijski list

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 75 % recikliranega polipropilena (PP) s certifikatom GRS, 15 % recikliranega akrilnitril-butadien-stirena (ABS) TE-00132492

