

PHILIPS

Πραγματικά
ασύρματα ακουστικά

6000 series

Έξυπνη θήκη φόρτισης

Ακύρωση θορύβου

Τεχνολογία 4 μικροφώνων

Λεπτομερής, φυσικός ήχος

TAT6000BK



Εξαιρετικός ήχος, πολυλειτουργική έξυπνη θήκη

Θα απολαμβάνετε όλη τη μέρα σας με αυτά τα πραγματικά ασύρματα ακουστικά με εξαιρετικό ήχο και την έξυπνη θήκη φόρτισής τους. Η ακύρωση θορύβου σας επιτρέπει να ακούτε χωρίς περισπασμούς, ενώ η θήκη σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε τον έλεγχο χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Φυσικός ήχος, έξυπνη θήκη.

- Έξυπνη θήκη φόρτισης. Χειριστήρια αφής για μουσική και πολλά άλλα
- Ακύρωση θορύβου για τον ήχο σας, τη συγκέντρωσή σας, τον κόσμο σας
- Τεχνολογία 4 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους
- Εξαιρετικός ήχος ακόμα και σε χαμηλή ένταση με τα δυναμικά μπάσα

Όλα όσα χρειάζεστε

- Χρόνος αναπαραγωγής έως 28 ώρες
- Σταθερή σύνδεση Bluetooth® και συνδεσιμότητα πολλαπλών σημείων
- Άνετα, ανθεκτικά στο νερό, προσαρμόσιμα
- Βαθμός προστασίας IPX5 και τρία μεγέθη άκρων από σιλικόνη

Απόλυτα υπέροχα

- Η γρήγορη φόρτιση για 15 λεπτά εξασφαλίζει 3 επιπλέον ώρες
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμοσμένος έλεγχος
- Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips
- Υπεύθυνος σχεδιασμός και συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Έξυπνη θήκη φόρτισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη θήκη για να απαντήσετε σε κλήσεις, να ελέγχετε την αναπαραγωγή και την ακύρωση θορύβου, να ρυθμίζετε τα μπάσα και τα πρίμα ή να εντοπίζετε ένα χαμένο ακουστικό. Η οθόνη αφής 1,47" περιλαμβάνει επίσης ρολόι και χρονόμετρο, καθώς και λειτουργία φακού με έντονο λευκό φως. Ένα πραγματικό πολυεργαλείο! Η θήκη μπορεί ακόμα και να τραβήξει φωτογραφίες ενεργοποιώντας απομακρυσμένα την κάμερα της συνδεδεμένης συσκευής σας.

Ακύρωση θορύβου

Μουσική, κλήσεις, podcast, ταινίες. Όταν θέλετε να συγκεντρωθείτε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να ελέγξετε την ακύρωση θορύβου μέσω των χειριστηρίων αφής των ακουστικών, της έξυπνης θήκης ή της συνοδευτικής μας εφαρμογής. Χρήσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν τη λειτουργία επίγνωσης, για να ακούτε ξανά τους ήχους του περιβάλλοντος. Η λειτουργία Γρήγορης επίγνωσης ενισχύει τις φωνές, ώστε να μπορείτε να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε ένα ακουστικό.

Τεχνολογία 4 μικροφώνων

Εάν βρίσκεστε σε κλήση, η εγκατάσταση τεσσάρων μικροφώνων και ο αλγόριθμος μείωσης θορύβου θα συνδυαστούν για να λάβουν τον ήχο της φωνής σας και να μειώσουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο καφέ, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο με το οποίο μιλάτε δεν θα ακούει όλες τις υπόλοιπες συζητήσεις που γίνονται γύρω σας!

Εξαιρετικός ήχος. Δυναμικά μπάσα

Δεν θα χρειαστεί να αυξάνετε την ένταση για να ακούτε τον καλύτερο δυνατό ήχο από τους οδηγούς των 10 χιλ. σε πραγματικά ασύρματα ακουστικά. Ενεργοποιήστε τα Δυναμικά μπάσα μέσω των κουμπιών χειρισμού στα ακουστικά ή την εφαρμογή Philips Headphones και απολαύστε όλη την ισχύ των αγαπημένων σας μπάσων, ακόμα και σε χαμηλή ένταση.

Χρόνος αναπαραγωγής 28 ώρες (7 + 21)

Με την ακύρωση θορύβου απενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 7 ώρες αναπαραγωγής με μία πλήρη φόρτιση και 21 επιπλέον ώρες από την έξυπνη θήκη φόρτισης (με την ακύρωση θορύβου ενεργοποιημένη, μπορείτε να απολαμβάνετε 5 ώρες και 16 επιπλέον από τη θήκη). Για γρήγορη φόρτιση, φορτίστε τα ακουστικά για 15 λεπτά για να κερδίσετε 3 επιπλέον ώρες. Η θήκη μπορεί να επαναφορτιστεί μέσω USB-C.

Bluetooth® 5.4, πολλαπλών σημείων

Το Bluetooth® 5.4 σάς προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση για ομαλή ροή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ακόμα και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Η δυνατότητα πολλαπλών σημείων σάς επιτρέπει να συνδέεστε με δύο συσκευές Bluetooth® ταυτόχρονα, ενώ μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις συνδεδεμένες συσκευές μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.

Εφαρμογή Philips Headphones

Η πρακτική συνοδευτική μας εφαρμογή σάς επιτρέπει εύκολα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της έξυπνης θήκης φόρτισης, όπως τη διάρκεια ενεργοποίησης της οθόνης και την επιλογή μεταξύ 12ώρης ή 24ώρης ένδειξης ώρας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να εξατομικεύσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, να ενεργοποιήσετε ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης για gaming, να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού και πολλά άλλα.

Υπεύθυνος σχεδιασμός

Εργαζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα πιο βιώσιμη και διαφανή. Αυτά τα ακουστικά είναι κατασκευασμένα με ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση, και η συσκευασία μας χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και μελάνι με βάση τη σόγια.

IPX5 και άνετη εφαρμογή στο αυτί

Ο βαθμός προστασίας IPX5 σημαίνει ότι αυτά τα ακουστικά αντέχουν στην υγρασία από τον ιδρώτα, ενώ λίγο ψιλόβροχο δεν τα ενοχλεί καθόλου. Συμπεριλαμβάνονται τρία μεγέθη άκρων από σιλικόνη για τέλεια εφαρμογή και μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση των χειριστηρίων αφής ακουστικών μέσω της εφαρμογής Philips Headphones.

Υπογραφή ήχου Philips

Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, λεπτομερή ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

Προδιαγραφές

Ήχος

Εύρος συχνοτήτων: 20 - 20,000 Hz

Διάμετρος ηχείου: 10 χιλ.

Αντίσταση: 16 ohm

Μέγιστη ισχύς: 5 mW

Ευαισθησία: 105 dB (1kHz)

Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως και 10 ιγ

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: SBC

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 23.00 εκ.

Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 24

Πλάτος: 22.00 εκ.

Μικτό βάρος: 4.35 κ.

Ύψος: 30.60 εκ.

GTIN: 1 48 95229 16543 1

Καθαρό βάρος: 1.92 κ.

Καθαρό απόβαρο: 2.43 κ.

Ανεση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Έλεγχος έντασης ήχου

Αδιάβροχο: IPX5

Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips

Μονοφωνική λειτουργία για TWS

Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού

Τύπος ελέγχων: Αγγίξτε

Εσωτερική συσκευασία

Μήκος: 10.80 εκ.

Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Πλάτος: 9.80 εκ.

Ύψος: 13.50 εκ.

Καθαρό βάρος: 0.24 κ.

Μικτό βάρος: 0.50 κ.

Καθαρό απόβαρο: 0.26 κ.

GTIN: 2 48 95229 16543 8

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 3 τμχ.

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC):

5 + 16 ώρα(ες)

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή

ANC): 7 + 21 ώρα(ες)

Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 mins for 3 hrs

Τύπος μπαταρίας (θήκη φόρτισης): Lithium

Polymer (built-in)

Τύπος μπαταρίας (ακουστικό): Lithium Polymer

(built-in)

Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 10.1 ζ

Χωρητικότητα μπαταρίας (θήκη): 410 mAh

Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικό): 50 mAh

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 11 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Πλάτος: 9.5 εκ.

Βάθος: 3.9 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

EAN: 48 95229 16543 4

Μικτό βάρος: 0.106 κ.

Καθαρό βάρος: 0.080 κ.

Καθαρό απόβαρο: 0.026 κ.

Αξεσουάρ

Οδηγός γρήγ. έναρξης

Ακουστικά άκρα: 3 ζεύγη (S/M/L)

Θήκη φόρτισης

Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο

Υλικό σύζευξης αυτιού: Σιλικόνη

Εφαρμογή στο αυτί: Ενδώτια

Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Καλύμματα

ακουστικών από σιλικόνη

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 4 mics

Διαστάσεις

Διαστάσεις θήκης φόρτισης (ΠxBxΥ): 3.00 x 6.60 x 4.20 εκ.

Διαστάσεις ακουστικού (ΠxBxΥ): 2.90 x 2.10 x 2.30 εκ.

Συνολικό βάρος: 0.056 κ.

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

Λειτουργίες ANC

Τεχνολογία ANC: Υβριδικά

Λειτουργία Επίγνωσης

Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC

Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα

ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri,

Βοηθός Google

Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Κουμπί

πολλαπλών λειτουργιών

Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περιβλήμα: περιέχει 76%

ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση,

πιστοποιημένο κατά RCS – TE-00132492

