

PHILIPS

Kodukinoprojektor

NeoPix 450 Smart

180-kraadine ergonoomiline alus

Täiskõrglahutuslik 1080 p
eraldusvõime

Autofocus ja Autokeystone

Wi-Fi ekraanipeegeldus

NPX450



Nii nutikas kui ka paindlik

Kogege võimsat visuaali kompaktses ja vaiksuses disainis. Ergonoomilise aluse ja Google TV voogedastusseadmega saate nautida sujuvat kinoelamust kõikjal, kuhu lähete.

Juhtmevaba ja heli

- Traadita ekraanipeegeldus
- Stereokõlarid

Pilt ja tehnoloogia

- Full HD 1080p
- LED-valgusallikas

Piiramatud ekraanivõimalused

- 180-kraadine pöörlev alus
- Kuni 100" ekraanil kasutamiseks

Esiletõstetud tooted

180-kraadine pöörlev alus

Vabanee traditsioonidesse takerdunud vaatamisviisist selle uuendusliku 180-kraadise pöörleva alusega. See funktsioon nihutab meelelahutuse piirid täiesti uuele tasemele.

Traadita ekraanipegeldus

Ühendage oma mobiilseadmed (nt tahvelarvutid, nutitelefonid või isegi arvutid) juhtmevabalt, et peegeldada ja jagada oma sisu. Kahe süsteemse lahendusega (2,4 ja 5 GHz) muutub teie ühendus veelgi stabiilsemaks ja kiiremaks sujuvama taasesituse tagamiseks.

Kuni 100" ekraanil kasutamiseks

Nautige oma lemmikfilme, -saateid ja muud sisu vapustava kuni 100-tollise projektsiooniga, mis pakub selget pilti ja rikkalikku detailirohkust tõeliselt kaasahaarava vaatamiskogemuse tagamiseks.

Full HD 1080p

Äratage oma meelelahutus True Full HD 1080p abil ellu – žileti teravusega kujutised, sügav kontrast ja kristallselge pilt pakuvad unustamatut vaatamiskogemust.

LED-valgusallikas

Kvaliteetne LED-valgustussüsteem pakub rikkalikke ja erksaid värve, mis kestavad kuni 30 000 tundi. Keskmiselt 4-tunnise päevase kasutamise korral kestab see projektor kuni 20 aastat.

Stereokõlarid

Nautige helisüsteemi abil suurepärase helikvaliteeti, mis sisaldab kahte kõlarit erakordse helikogemuse jaoks. Soovite rohkem heli? 3,5 mm väljundpesa abil saate ühendada kõrvaklapid või välised kõlarid.

Tehnoloogia

Ekraanitehnoloogia: LCD

Valgusallikas: LED

Heledus: kuni 500 luumenit*

Kontrastisuhe: 1000:1

Lahutusvõime: 1920 x 1080 pikslit

Viskesuhe: 1,25:1

Fookuse reguleerimine: Automaatne

Nurgakorrektsioon: Automaatne

LED-i tööiga: Kuni 30 000 tundi

Projitseeritud kujutise suurus: kuni 100" (255 cm)

Ühendus

Wi-Fi: Kaksikriba 2.4GHz ja 5GHz

HDMI: x 1

USB: x 1

Heliväljund: 3,5 mm pistik

Alalisvoolusisend

Heli

Stereokõlar: 2 x 5 W

Bluetooth-kõlari ühendamine

Mõõtmed

Kaal: 2.48 kg

lahtipakitud (L x S x K): 195x219x194mm



* Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk.

* Värvide heledus (värviine valgusväljund) ja valge heledus (valge valgusväljund) erineb sõltuvalt projektori sätetest. Värvilist valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile IDMS 15.4; valget valgusväljundit mõõdetakse vastavalt standardile ISO 21118.

* Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI tootekujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.