

PHILIPS

True wireless
kulaklıklar

6000 series

Akıllı şarj kutusu

Gürültü Önleme

4 mikrofon teknolojisi

Ayrıntılı, doğal ses

TAT6000BK



Mükemmel ses, çok işlevli akıllı kılıf

Harika ses veren bu true wireless kulaklıklar ve akıllı şarj kılıfı ile rahat bir gün geçireceksiniz. Gürültü engelleme özelliği, dikkatinizi dağıtan unsurlar olmadan dinlemenizi sağlarken kılıf, telefonunuza gerek kalmadan kontrolü ele almanızı sağlar.

Tamamen kablosuz kulaklıklar. Doğal ses, akıllı kutu.

- Akıllı şarj kutusu. Müzik ve daha fazlası için dokunmatik kontroller
- Kendi sesleriniz, kendi odak noktanız, kendi dünyanız için gürültü engelleme
- 4 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

İhtiyacınız olan tek şey

- 28 saate kadar oynatma süresi
- Güçlü Bluetooth® bağlantısı ve çok noktalı bağlantı
- Rahat, su geçirmez, özelleştirilebilir
- IPX5 sınıfı ve üç farklı boyutta silikon kulaklık uçları

Mükemmel tasarım

- 15 dakika hızlı şarj edin ve ekstra 3 saat kullanım süresi elde edin
- Philips Headphones uygulaması. Özel kontrol
- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
- Çevreye duyarlı tasarım ve ambalaj

Özellikler

Akıllı şarj kutusu

Bu kutuyu kullanarak aramaları yanıtlayabilir, çalma ve gürültü engelleme ayarlarını kontrol edebilir, baslarda ve tizlerde ince ayar yapabilir veya kayıp bir kulaklığı bulabilirsiniz. Ayrıca, 1,47 inç'lik dokunmatik ekranda bir saat ve zamanlayıcının yanı sıra parlak beyaz ışık yayan bir el feneri işlevi yer alır. Türlü türlü marifetleri olan bu kutuyla, bağlı olan cihazın kamerasını uzaktan kontrol ederek fotoğraf bile çekebilirsiniz.

Gürültü Önleme

Müzik, aramalar, podcast'ler, filmler. Tek bir şeye odaklanmak istediğinizde kulaklığın dokunmatik kontrolleri, akıllı kutu veya yardımcı uygulamamız aracılığıyla gürültü engelleme özelliğini etkinleştirip kontrol edebilirsiniz. Kullanışlı özellikler arasında, dış seslerin tekrar içeri alınmasını sağlayan Farkındalık Modu bulunur. Hızlı Farkındalık, bir kulaklığı çıkarmadan sohbet edebilmeniz için insan seslerini güçlendirir.

4 mikrofon teknolojisi

Bir görüşme yapıyorsanız dört mikrofonlu kurulumumuz ve gürültü azaltma algoritmamız bir araya gelerek sesinizi alıyacak ve arka plan gürültüsünü azaltacaktır. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net bir şekilde gelecek ve konuştuğunuz kişinin etrafınızdaki diğer tüm konuşmaları da dinlemesi gerekmeyecek!

Mükemmel ses. Dinamik Bas

Bu tamamen kablosuz kulaklıklarda yer alan 10 mm sürücülerden en iyi sesi almak için sesi sonuna kadar açmanıza gerek yoktur. Özelleştirilebilir kulaklık kontrollerini veya Philips Headphones uygulamasını kullanarak Dinamik Bas özelliğini etkinleştirdiğinizde, kısık sesle dinlerken bile en sevdiğiniz bas melodilerinin tüm gücünü hissetmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

28 saat oynatma süresi (7 + 21)

Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 7 saat, akıllı şarj kutusundan ise ekstra 21 saat oynatma süresi elde edersiniz (gürültü engelleme özelliği açıkken kutudan ekstra 16 saat, tam şarjda ise 5 saat oynatma süresi elde edersiniz). 15 dakikalık şarj, size ekstra 3 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

Bluetooth® 5.4, çok noktalı

Bluetooth® 5.4, kalabalık alanlarda bile seste rahatsız edici düşüşler olmadan kesintisiz akış sağlamak için daha kararlı bir bağlantı sunar. Çok noktalı bağlantı, aynı anda iki Bluetooth® cihazına bağlamanızı mümkün kılar ve bağlı cihazları Philips Headphones uygulaması üzerinden kolayca yönetebilirsiniz.

IPX5 ve rahat kulak içi uyum

IPX5 sınıfı koruma sayesinde bu kulaklıklar terleme kaynaklı neme dayanıklıdır ve hafif yağmurdan etkilenmezler. Mükemmel uyum için üç farklı boyutta silikon kulaklık uçlarıyla gelir ve

Philips Headphones yardımcı uygulaması ile kulaklık dokunmatik kontrollerinin nasıl ayarlanacağını özelleştirebilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

Kullanışlı yardımcı uygulamamız, ekranın ne kadar süre açık kalacağı ve saatin 12 saat biçiminde mi 24 saat biçiminde mi gösterileceği dahil olmak üzere akıllı şarj kutusunu ayarlamayı kolaylaştırır. Ayrıca uygulamayı kullanarak gürültü engelleme özelliğini kişiselleştirebilir, oyun oynamak için düşük gecikmeli bir ayar etkinleştirebilir, güncel ürün yazılımını indirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, zengin baslarla yumuşak, ayrıntılı bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Tarzı ne olursa olsun dinlediğiniz müzikten en iyi performansı alırsınız.

Çevreye duyarlı tasarım

Tedarik zincirimizi daha sürdürülebilir ve şeffaf hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu kulaklıklar RCS sertifikalı tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilmiştir ve plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

6000 series

True wireless kulaklıklar

TAT6000BK/00

Teknik Özellikler

Ses

Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Hoparlör çapı: 10 mm
Empedans: 16 Ohm
Maksimum güç girişi: 5 mW
Hassasiyet: 105 dB (1 kHz)
Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: En fazla 10 m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 23.00 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 22.00 cm
Brüt ağırlık: 4.35 kg
Yükseklik: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Net ağırlık: 1.92 kg
Dara ağırlığı: 2.43 kg

Kolaylık

Otomatik kapatma
Ses seviyesi kontrolü
Su geçirmezlik: IPX5
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch

İç Karton

Uzunluk: 10.80 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 9.80 cm
Yükseklik: 13.50 cm
Net ağırlık: 0.24 kg
Brüt ağırlık: 0.50 kg
Dara ağırlığı: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 5 + 16 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 7 + 21 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 3 hrs

Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam): 10.1 g
Pil kapasitesi (Kılıf): 410 mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık): 50 mAh

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 11 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 9.5 cm
Derinlik: 3.9 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Brüt ağırlık: 0.106 kg
Net ağırlık: 0.080 kg
Dara ağırlığı: 0.026 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
Şarj kutusu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Siyah
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 4 mics

Boyutlar

Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Kulaklık boyutları (GxDxY): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Toplam ağırlık: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit
Farkındalık modu
Uyumlu ANC
ANC mikrofonu: 4 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli düğmeye basın
Sesli asistan desteği

