

PHILIPS

True wireless koptelefoon
(oordopjes)

6000 series

Slimme oplaadetui

Ruisonderdrukking

4-mic-technologie

Perfect, natuurlijk geluid

TAT6000BK



Geweldig geluid, multifunctionele slimme hoes

Met deze draadloze oordopjes en het slimme oplaadhoesje kun je de hele dag genieten van geweldig geluid. Door ruisonderdrukking luister je zonder afleiding en met het hoesje behoud je de controle zonder je telefoon te hoeven oppakken.

Volledig draadloze oortjes. Natuurlijk geluid, slimme oplaadetui.

- Slimme oplaadetui. Aanraakbediening voor muziek en meer
- Ruisonderdrukking voor jouw geluid, jouw focus, jouw wereld
- 4-mic-technologie. Helderdere gesprekken, zelfs op drukke plekken
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas

Gewoon alles wat u nodig hebt

- Tot 28 uur afspeeltijd
- Stabiele Bluetooth®- en multipoint-verbinding
- Comfortabel, waterbestendig, aanpasbaar
- IPX5-beoordeling en siliconen oordopjes in drie formaten

Eenvoudig en briljant

- Laad 15 minuten snel op voor 3 uur extra luisteren
- De app Philips Headphones. Aangepaste bediening
- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- Milieuvriendelijk design en verpakking

Kenmerken

Slimme oplaadetui

Je kunt het etui gebruiken om oproepen op te nemen, afspelen en ruisonderdrukking te bedienen, de bas en treble aan te passen of een oordopje terug te vinden. Het 1.47" touchscreen heeft ook een klok en een timer, met daarbij een zaklampfunctie voor een helder wit licht. Het etui is enorm veelzijdig, aangezien je er zelfs foto's mee kunt maken door de camera op afstand te activeren met je gekoppelde apparaat.

Ruisonderdrukking

Muziek, oproepen, podcasts, films. Wanneer je je wilt focussen, kun je de ruisonderdrukking activeren en bedienen via de aanraakbediening van de oordopjes, het slimme etui of onze bijbehorende app. Onder de handige functies valt de Awareness-modus, waarmee je geluiden van buitenaf toch kunt horen. De functie Quick Awareness verbetert het stemgeluid zodat je een gesprek kunt voeren zonder een oordopje uit te doen.

4-mic-technologie

Als je in gesprek bent, zorgen onze technologie met vier microfoons en het ruisonderdrukkingsalgoritme ervoor dat het geluid van je stem wordt opgepikt en dat achtergrondruis wordt onderdrukt. Zelfs als je in een druk café bent, wordt je stem helder weergegeven en hoeft de persoon met wie je in gesprek bent zich niet te storen aan alle overige gesprekken die rondom je plaatsvinden!

Geweldig geluid. Dynamische bas

Het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 10 mm van deze volledig draadloze oordopjes. Activeer de dynamische bas via de aanpasbare bediening op de oordopjes of in de Philips Headphones-app en geniet van het volle vermogen van je favoriete baslijnen, zelfs wanneer je op laag volume luistert.

28 uur afspeeltijd (7 + 21)

Met ruisonderdrukking uitgeschakeld, krijg je 7 uur afspeeltijd na volledig opladen en een extra 21 uur als je het slimme oplaadetui gebruikt (met ruisonderdrukking ingeschakeld, krijg je 5 uur afspeeltijd en een extra 16 uur als je het oplaadetui gebruikt). Voor een snelle boost laad je hem 15 minuten op voor 3 extra uren. Het etui zelf kan worden opgeladen via USB-C.

Bluetooth® 5.4 multipoint

Bluetooth® 5.4 levert een stabielere verbinding voor een naadloze streamervaring zonder vervelende onderbrekingen, zelfs in drukke gebieden. Dankzij de multipoint-verbinding kun je twee Bluetooth®-apparaten tegelijkertijd aansluiten en je kunt de gekoppelde apparaten eenvoudig beheeren via de Philips Headphones app.

IPX5 en comfortabele in-ear pasvorm

De IPX5-beoordeling geeft aan dat deze oordopjes bestand zijn tegen vocht wanneer je zweet, en ze raken ook niet in de war van een

beetje regen. Je krijgt de siliconen oordopjes in drie formaten voor de ideale pasvorm en je kunt de aanraakbediening van de oordopjes aanpassen via de bijbehorende Philips Headphones app.

'Philips Headphones' App

Dankzij onze handige bijbehorende app kun je eenvoudig instellingen aanpassen voor het slimme oplaadetui, zoals hoe lang het scherm ingeschakeld blijft en of de klok een 12- of 24-uursindeling heeft. Je kunt de app ook gebruiken om de ruisonderdrukking te personaliseren, een instelling voor lage latentie te activeren, de nieuwste firmware te downloaden en meer.

Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, gedetailleerd geluid met een rijke bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

Milieuvriendelijk design

We werken continu aan het verduurzamen en transparanter maken van onze toeleveringsketen. Deze oortjes zijn gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen bestaan uit FSC-gecertificeerd gerecycled karton en inkt op basis van soja.

6000 series

True wireless koptelefoon (oordopjes)

TAT6000BK/00

Specificaties

Geluid

Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Diameter van luidspreker: 10 mm
Impedantie: 16 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
Gevoeligheid: 105 dB (1 kHz)
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Lengte: 23.00 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 24
Breedte: 22.00 cm
Brutogewicht: 4.35 kg
Hoogte: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Nettogewicht: 1.92 kg
Gewicht van de verpakking: 2.43 kg

Comfort

Automatisch uitschakelen
Volumeregeling
Waterbestendig: IPX5
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact

Binnendoos

Lengte: 10.80 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 9.80 cm
Hoogte: 13.50 cm
Nettogewicht: 0.24 kg
Brutogewicht: 0.50 kg
Gewicht van de verpakking: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan):
5 + 16 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 7
+ 21 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 3 hrs

Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
Batterijgewicht (totaal): 10.1 g
Batterijcapaciteit (etui): 410 mAh
Batterijcapaciteit (oordopje): 50 mAh

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 11 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 9.5 cm
Diepte: 3.9 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Brutogewicht: 0.106 kg
Nettogewicht: 0.080 kg
Gewicht van de verpakking: 0.026 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oordopjes: 3 paar (S/M/L)
Oplaadcassette
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 4 mics

Afmetingen

Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Totaalgewicht: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride
Bewustzijnsmodus
Adaptieve ANC
Microfoon voor ANC: 4 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistant
Activering van de spraakassistent: Druk op de multifunctionele knop
Ondersteuning voor de spraakassistent

