

PHILIPS

Pravá bezdrátová
sluchátka

6000 series

Chytré nabíjecí pouzdro

Potlačení hluku

Technologie 4 mikrofonů

Detailní, přirozený zvuk

TAT6000BK



Skvělý zvuk, multifunkční chytré pouzdro

S těmito skvěle znějícími skutečně bezdrátovými sluchátky a chytrým pouzdem proplujete každým dnem s lehkostí. Díky funkci potlačení hluku můžete poslouchat bez rušivých vlivů, a díky chytrému pouzdru můžete zařízení ovládat bez toho, aniž byste vytáhli telefon.

Skutečně bezdrátová sluchátka. Přirozený zvuk, chytré pouzdro.

- Chytré nabíjecí pouzdro. Dotykové ovládání hudby a dalších funkcí
- Potlačení hluku pro váš zvuk, vaši koncentraci, váš svět
- Technologie 4 mikrofonů. Čistší hovory i na místech plných lidí.
- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

Zkrátka vše, co potřebujete

- Až 28 hodin přehrávání
- Stabilní připojení Bluetooth® a vícebodové připojení
- Pohodlná, voděodolná, přizpůsobitelná
- Stupeň krytí IPX5 a tři velikosti silikonových koncovek sluchátek

Naprosto skvělá

- Rychle nabíjete 15 minut a získáte 3 hodiny navíc
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání
- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Odpovědný design a balení

Přednosti

Chytré nabíjecí pouzdro

Pomocí pouzdra můžete přijímat hovory, ovládat přehrávání a potlačení hluku, upravovat basy a výšky nebo najít ztracené sluchátko. 1,47" dotykový displej je vybaven také hodinami a časovačem a navíc funkcí svítlny, která vydává jasné bílé světlo. Pouzdro je skutečně multifunkční a dokáže dokonce pořizovat fotografie dálkovým spuštěním fotoaparátu na připojeném zařízení.

Potlačení hluku

Hudba, hovory, podcasty, filmy. Když se chcete soustředit, můžete aktivovat a ovládat potlačení hluku pomocí dotykových ovládacích prvků sluchátek, chytrého pouzdra nebo naší doprovodné aplikace. Mezi praktické funkce patří režim Awareness, který propouští zvuky z okolí. Funkce Quick Awareness vylepšuje hlasy, takže můžete vést rozhovor, aniž byste museli sluchátka vyjmout.

Technologie 4 mikrofonů

Pokud právě telefonujete, naše sestava čtyř mikrofonů a algoritmus pro redukci hluku společně zachytí zvuk vašeho hlasu a ztiší hluk v pozadí. I když jste v rušné kavárně, váš hlas bude zřetelný a osoba, se kterou mluvíte, nebude muset poslouchat také všechny ostatní hovory probíhající kolem vás!

Skvělý zvuk. Dynamické basy

Abyste dosáhli nejlepšího zvuku 10mm reproduktorů těchto bezdrátových sluchátek, nemusíte zvyšovat hlasitost. Aktivujte funkci Dynamic Bass pomocí přizpůsobitelných ovládacích prvků na sluchátkách nebo v aplikaci Philips Headphones a vychutnejte si naplno své oblíbené basové linky, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Doba přehrávání 28 hodin (7+21)

S vypnutým potlačením hluku získáte 7 hodin přehrávání na plné nabití a dalších 21 hodin z chytrého nabíjecího pouzdra (se zapnutým potlačením hluku získáte 5 hodin a dalších 16 hodin z pouzdra). Při rychlém dobití získáte za 15 minut další 3 hodiny používání. Pouzdro lze nabíjet přes USB-C.

Vícebodové připojení Bluetooth® 5.4

Bluetooth® 5.4 vám přináší stabilnější připojení pro plynulé streamování bez nepříjemných výpadků zvuku, a to i v zastavěných oblastech. Díky vícebodovému připojení můžete připojit dvě zařízení Bluetooth® současně a připojená zařízení snadno spravovat pomocí aplikace Philips Headphones.

Krytí IPX5 a pohodlné nošení v uších

Díky stupni krytí IPX5 jsou tato sluchátka odolná proti vlhkosti, takže jim nevádí pot ani mírný déšť. Součástí balení jsou silikonové koncovky

sluchátek ve třech velikostech pro dokonalé uchycení a pomocí doprovodné aplikace Philips Headphones můžete přizpůsobit nastavení dotykových ovládacích prvků sluchátek.

Aplikace Philips Headphones

Naše praktická doprovodná aplikace usnadňuje nastavení inteligentního nabíjecího pouzdra, včetně toho, jak dlouho zůstane obrazovka zapnutá a zda se zobrazuje 12hodinový nebo 24hodinový formát hodin. Pomocí aplikace můžete také přizpůsobit potlačení hluku, aktivovat nastavení s nízkým zpožděním pro hraní her, stáhnout nejnovější firmware a mnoho dalšího.

Zvukový podpis Philips

Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, detailní zvuk s bohatými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

Bezpečná konstrukce

Neustále pracujeme na tom, aby byl náš dodavatelský řetězec ještě více udržitelný a transparentní. Tato sluchátka jsou vyrobena z recyklovaných plastů s certifikací RCS a naše obaly bez obsahu plastů využívají recyklovanou lepenku s certifikací FSC a inkoust na bázi sóji.

Specifikace

Zvuk

Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Průměr reproduktoru: 10 mm
Impedance: 16 ohmů
Maximální příkon: 5 mW
Citlivost: 105 dB (1 kHz)
Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Délka: 23.00 cm
Počet spotřebitelských balení: 24
Šířka: 22.00 cm
Hrubá hmotnost: 4.35 kg
Výška: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Čistá hmotnost: 1.92 kg
Hmotnost obalu: 2.43 kg

Pohodlí

Automatické vypnutí
Ovládání hlasitosti
Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
Podpora aplikace Philips Headphones
Režim Mono pro TWS
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Dotykový panel

Vnitřní krabice

Délka: 10.80 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 9.80 cm
Výška: 13.50 cm
Čistá hmotnost: 0.24 kg
Hrubá hmotnost: 0.50 kg
Hmotnost obalu: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Napájení

Počet baterií: 3 ks
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá):
5 + 16 hodin

Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá):
7 + 21 hodin
Rychlé nabíjení: 15 mins for 3 hrs
Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
Hmotnost baterie (celková): 10.1 g
Kapacita baterie (pouzdro): 410 mAh
Kapacita baterie (sluchátka): 50 mAh

Rozměry balení

Výška: 11 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 9.5 cm
Hloubka: 3.9 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Hrubá hmotnost: 0.106 kg
Čistá hmotnost: 0.080 kg
Hmotnost obalu: 0.026 kg

Příslušenství

Stručný návod
Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
Nabíjecí pouzdro
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Černá
Materiál náušníků: Silikon
Padnou do uší: Do uší
Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 4 mics

Rozměry

Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Celková hmotnost: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybridní
Režim Awareness
Adaptivní ANC
Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte Multifunkční tlačítko
Podpora hlasového asistenta

