

PHILIPS

Gramofon
s Bluetooth®

CENTURY

Retro design, moderní zvuk

Gramofon se 3 rychlostmi

Bluetooth® 5.4

Reproduktory Bass-reflex



TAV3000B



The Stevie

Vinylové singly a LP desky. Gramofonové nahrávky. Playlisty. To všechno si můžete užít naplno s retro Bluetooth® gramofonem, který hraje stejně dobře jako streamuje. Vestavěné stereofonní reproduktory zajišťují, že si nebudete muset zvlášť pořizovat další reproduktory k tomu, abyste se bavili.

Řada Century. gramofon s Bluetooth® typu „vše v jednom“.

- Tehdejší vzhled, současný zvuk
- Gramofon s řemenovým pohonem a 3 rychlostmi. Přehraje všechny vaše desky
- Také streamuje hudbu. obousměrné Bluetooth® a Auracast™

Gramofon The Stevie na oslavu 100 let zvuku společnosti Philips

- Bohatý stereofonní zvuk z vestavěných reproduktorů
- Dva 2,5palcové širokopásmové reproduktory a port Bass-reflex
- Vyměnitelná jehla, odnímatelný protiprachový kryt, automatické zastavení

Retro, ale moderní.

- Připojení, která potřebujete. výstup Aux, audio vstup, výstup pro sluchátka
- Aplikace Philips Entertainment. Jednoduché ovládání zvuku
- Odpovědný design a balení

Přednosti

Retro, ale moderní

Možná vypadá jako gramofon vašeho strýčka, ale tento gramofon je dokonale dnešní díky svému bohatému, hřejivému zvuku a moderním funkcím. Kompletní design se perfektně hodí na stůl nebo kuchyňskou linku – navíc získáte pohodlí Bluetooth® a naši praktickou doprovodnou aplikaci, která doplní vaše vinylové desky.

Gramofon s řemenovým pohonem a 3 rychlostmi

Od raritních nálezů ve výprodejích a burzách až po vaše nejcennější limitované edice můžete přehrávat desky s rychlostí 33 1/3 a 45 otáček za minutu – nebo dokonce poslouchat gramofonové desky s rychlostí 78 otáček za minutu z dávných dob. Stačí posunout volič na požadovanou rychlost, pohodlně se usadit a nechat se unášet hudbou.

Bluetooth® 5.4 a Auracast™

Obousměrné připojení Bluetooth® vám umožní streamovat playlisty do vestavěných reproduktorů gramofonu nebo přehrávat desky přes bezdrátové reproduktory nebo sluchátka. Hudbu z tohoto gramofonu můžete také vysílat do libovolného počtu reproduktorů kompatibilních s technologií Auracast™.

Skvělý zvuk

Díky dvěma 2,5palcovým širokopásmovým reproduktorům a portu Bass-reflex je gramofon The Stevie dostatečně výkonný, aby zaplnil hudbou malou místnost. Pohodlně se usadte

a relaxujte nebo se roztančete a užijte si bohatý, hřejivý stereofonní zvuk, který nešetří basy a dokáže hrát hlasitě bez zkreslení.

Vyměnitelná jehla

Příložená jehla Audio-Technica ATN3600L sleduje drážky přesně tak, aby zvuk z desek zněl svěže, a v případě potřeby ji lze vyměnit. Funkce automatického zastavení zabraňuje otáčení desek po skončení přehrávání, což také pomáhá snížit opotřebení jehly. Protiprachový kryt můžete sejmut, aby se lépe ovládalo raménko gramofonu – nebo proto, že se vám líbí, jak gramofon The Stevie vypadá bez něj.

Připojení, která potřebujete

Porty zahrnují výstup Aux RCA pro připojení k hi-fi systému a 3,5mm výstup pro sluchátka na připojení kabelových sluchátek. K dispozici je také port audio vstupu, takže můžete připojit externí zařízení, jako je přehrávač CD nebo MP3, a používat interní reproduktory gramofonu The Stevie k přehrávání hudby.

Aplikace Philips Entertainment

Philips Entertainment



Stáhněte si naši doprovodnou aplikaci, abyste pomocí chytrého zařízení mohli vybírat přednastavené zvukové styly z nabídky Digital Sound Control, jemně ladit basové a výškové frekvence v ekvalizéru nebo vytvářet vlastní nastavení ekvalizéru: ideální pro doladění atmosféry podle žánrů, které máte rádi.

Bezpečná konstrukce



Neustále pracujeme na tom, aby byl náš dodavatelský řetězec udržitelnější a transparentnější. Tento gramofon je vyroben z recyklovaných plastů a ve svých obalech bez plastů používáme recyklovaný karton s certifikátem FSC a inkoust na bázi sóji.

Specifikace

Zvuk

Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, regulace výšek a basů, Vlastní ekvalizér (v aplikaci)

Ovládání hlasitosti: otočný

Kmitočtová charakteristika: 60 Hz – 20 kHz

Zvukový režim: Jasný, Vřelý tón, Vyvážený, Výkonný, Čirá

Maximální výstupní výkon (RMS): 6 W (fono), 12 W (BT, audio vstup)

Impedance reproduktorů: 6 ohmů

Reproduktory

Průměr širokopásmových reproduktorů: 2,5"

Počet širokopásmových reproduktorů: 2

Nastavení reproduktorů: Jednoplánová

Počet zvukových kanálů: 2.0

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamování: SBC, LC3

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 30 m

Konektor sluchátek: 1x 3,5 mm

Vstup audio: 1x 3,5 mm

DLNA Standard: není k dispozici

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Vysílání, Přijímá se

Technologie připojení několika reproduktorů: Auracast

Smart Home: není k dispozici

Výstup Aux: 1x RCA (L/R)

Přehrávání zvuku

Média pro přehrávání: Bluetooth, Audio-in, Vinyl, LP, Gramofonové desky

Pohodlí

Tlačítka a ovládací prvky: Zapnuto/Vypnuto,

Hlavní jednotka zvuku, Přepínač zdroje,

Přehrávání/pauza, Minulá/příští stopa, Auracast,

Výstup BT

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry balení

Výška: 25.5 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Na podstavci

Šířka: 49.5 cm

Hloubka: 40.4 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 6.25 kg

Čistá hmotnost: 4.5 kg

Hmotnost obalu: 1.75 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Síťový adaptér, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Záruční list, Podložka, Adaptér na 45 ot./min

Rozměry

Hlavní jednotka (Š x V x H): 420x179x348 mm

Hmotnost hlavní jednotky: 4 35 kg

Gramofon

Typ gramofonu: Automatické zastavení

Způsob pohonu: Řemenem poháněný

Podporovaný rozměr desky: 7 palců, 12 palců

Otáčky (za minutu): 33 1/3, 45, 78

Pero: Vyměnitelný

Prachový kryt: vyjímatelný

