

PHILIPS

Projektors lietošanai
mājās

NeoPix 450 Smart

Ergonomisks 180 grādu statīvs

Full HD 1080p izšķirtspēja

Autofocus un Autokeystone

Wi-Fi ekrāna spoguļošana

NPX450



Gudrs un pielāgojams

Iespaidīgs vizuālais baudījums ar kompaktu un klusu ierīci. Apvienojot ar ergonomisku statīvu un Google TV straumēšanas ierīci varēsiet bez raizēm izbaudīt kinematogrāfiskus piedzīvojumus, lai kur arī jūs dotos.

Bezvadu savienojums un skaņa

- Stereo skaļruņi
- Bezvadu ekrāna spoguļošana

Attēls un tehnoloģija

- Full HD 1080p
- LED gaismas avots

Neierobežotas ekrāna izmantošanas iespējas

- Ekrāna izmērs līdz 100"
- Par 180 grādiem pagriežams statīvs

Izceltie produkti

Stereo skaļruņi

Iegremdējieties izcilā skaņas kvalitātē, izmantojot audiosistēmu, kurā ir divi skaļruņi, kas nodrošina patiesi izcilu audio pieredzi. Vai nepieciešama skaļāka skaņa? 3,5 mm ligzdas izvade ir paredzēta, lai pievienotu austiņas vai ārējos skaļruņus.

Full HD 1080p

Lai atpūta kļūtu aizraujošāka, izmēģiniet True Full HD 1080p un skatīšanās laikā izbaudiet dzidru attēlu, izteiktu kontrastu un skaidru tekstu.

Ekrāna izmērs līdz 100"

Izbaudiet savas iecienītākās filmas, televīzijas pārraides un citu saturu līdz 100 collu lielā brīnišķīgā projekcijā, kas nodrošina asu attēlu un bagātīgas detaļas, ļaujot patiesi izbaudīt skatīšanos.

Par 180 grādiem pagriežams statīvs

Izmēģiniet novatorisku skatīšanās veidu ar 180° rotējošo statīvu. Šī funkcija ļaus uz izklaides iespējām palūkoties jaunā gaismā.

Bezvadu ekrāna spoguļošana

Izveidojiet bezvada savienojumu ar mobilajām ierīcēm, piemēram, planšetdatoriem, viedtālruniem vai pat datoriem, lai spoguļotu vai kopīgotu saturu. Pateicoties divu joslu funkcijai (2,4 un 5 GHz), savienojums būs vēl stabilāks un ātrāks laidenākai satura rādīšanai.

LED gaismas avots

Kvalitatīvā LED gaismu sistēma nodrošina bagātīgas un dzīvīgas krāsas līdz 30 000 stundu ilgā kalpošanas laikā. Katru dienu lietojot vidēji 4 stundas dienā, šis projektors kalpos līdz 20 gadiem.

Tehnoloģija

Displeja tehnoloģija: LCD

Gaismas avots: gaismas diode

Spilgtums: līdz 500 lūmeniem*

Kontrasta koeficients: 1000:1

Izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļu

Projekcijas attāluma attiecība: 1,25:1

Fokusa korekcija: Automātisks

Trapeces korekcija: Automātisks

LED kalpošanas laiks: Līdz 30 000 st.

Projekcijas attēla izmērs: līdz pat 100 collas (255 cm)

Savienojums

Wi-Fi: Dualband 2,4 GHz un 5 GHz

HDMI: x1

USB: x1

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Līdzstrāvas ieeja

Skaņa

Stereo skaļrunis: 2 x 5 W

Bluetooth skaļruņa savienojums

Izmēri

Svars: 2.48 kg

Izsaņiņots (P x D x A): 195 x 219 x 194mm



* Google TV ir šīs ierīces programmatūras nosaukums un Google LLC preču zīme.

* Krāsu spilgtums (krāsu gaismas izvade) un baltās gaismas spilgtums (baltās gaismas izvade) atšķiras atkarībā no projektora iestatījumiem. Krāsu gaismas izvade ir noteikta saskaņā ar standartu IDMS 15.4; baltās gaismas izvade mērīta saskaņā ar standartu ISO 21118.

* Jēdzieni HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI preču dizains un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.