

PHILIPS

Draaitafel met
Bluetooth®

CENTURY

Retro design, modern geluid

Draaitafel met drie snelheden

Bluetooth® 5.4

Basreflex-luidsprekers



TAV3000B



The Stevie

Vinyl-singles en lp's. Grammofoonplaten. Afspeellijsten. Geniet van alles met deze retro Bluetooth®-draaitafel waarmee je niet alleen kunt draaien, maar ook kunt streamen. Je hebt zelfs geen aparte luidsprekers nodig om er een feestje van te maken – deze platenspeler heeft ingebouwde stereoluidsprekers.

Century-reeks. All-in-one draaitafel met Bluetooth®.

- Het uiterlijk van toen, het geluid van nu
- Draaitafel met riemaandrijving met drie snelheden. Voor al je platen
- Ook streamen is mogelijk. Bluetooth® en Auracast™ in twee richtingen

Met The Stevie vieren we 100 jaar aan Philips-geluid

- Rijk stereogeluid dankzij ingebouwde luidsprekers
- Twee 2,5-inch full-range drivers en een basreflex-poort
- Vervangbare naald, verwijderbare stofhoes, autostop

Retro. Én modern.

- De aansluitingen die je wilt. Aux-uitgang, audio-ingang, koptelefoon-uitgang
- Philips Entertainment-app. Eenvoudig je geluid regelen
- Milieuvriendelijk design en verpakking

Kenmerken

Retro. En modern

Hij ziet er misschien uit als de deck van je oom, maar deze draaitafel is helemaal van deze tijd met het rijke, warme geluid en de moderne functies. Dankzij het all-in-one-design past hij optimaal op een bureau of een lage kast, en met de Bluetooth®-functionaliteit en onze handige app zijn je platen eenvoudig te bedienen.

Draaitafel met riemaandrijving met drie snelheden

Van obscure vondsten uit de kringloopwinkel tot je waardevolste limited edition platen, je kunt ze allemaal afspelen: van 33 1/3- tot 45-platen, of zelfs de heel oude grammofoonplaten van 78 rpm. Schuif de selector naar de gewenste snelheid, ga lekker zitten en geniet van de muziek.

Bluetooth® 5.4 en Auracast™

Dankzij de Bluetooth®-verbinding in twee richtingen kun je playlists naar de ingebouwde luidsprekers van de draaitafel streamen, of je platen afspelen via je draadloze luidsprekers of koptelefoon. Je kunt vanaf deze platenspeler ook muziek uitzenden via zo veel luidsprekers met Auracast™-ondersteuning als je maar wilt.

Geweldig geluid

Met de twee 2,5-inch full-range drivers en een basreflex-poort heeft The Stevie genoeg kracht om een kleine ruimte te vullen met muziek. Ga lekker zitten of laat je dansmoves zien en geniet

van rijk, warm stereogeluid die de bas alle ruimte geeft en waarbij het volume zonder vervorming omhoog kan.

Vervangbare naald

De inbegrepen Audio-Technica ATN3600L-naald zorgt ervoor dat de platen altijd goed blijven klinken en kan indien nodig worden vervangen. Dankzij de autostop stoppen de platen automatisch met draaien nadat ze zijn afgelopen, waardoor de naald minder snel gaat slijten. Je kunt de stofhoes verwijderen zodat je de toonarm eenvoudiger kunt besturen, of gewoon omdat je The Stevie er zonder de hoes nóg beter uit vindt zien.

De aansluitingen die je wilt

Qua aansluitingen heb je een RCA-aux-uitgang om 'm met je hifi-installatie te verbinden, en een 3,5 mm-aansluiting voor je bekabelde koptelefoon. Bovendien is er een audio-ingang voor externe apparaten zoals een cd- of MP3-speler, waarbij je de interne luidsprekers van The Stevie kunt gebruiken om muziek mee af te spelen.

Philips Entertainment-app

Philips Entertainment



Download onze bijbehorende app en gebruik je smartapparaat om vooraf ingestelde geluidstijlen te selecteren via het menu Digital Sound Control, de bas en treble-frequenties af te stemmen via de equalizer of je eigen aangepaste EQ-instellingen te maken, wat ideaal is om de muziek perfect te laten aansluiten bij je favoriete genres.

Milieuvriendelijk design



We werken continu aan het verduurzamen en transparanter maken van onze toeleveringsketen. Deze draaitafel is gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen bestaan uit FSC-gecertificeerd gerecycled karton en inkt op basis van soja.

Specificaties

Geluid

Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Treble- en basregeling, Aanpasbare equalizer (in de app)

Volumeregeling: Roterend

Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz

Geluidsmodus: Helder, Warm, Gebalanceerd, Krachtig, Helder

Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 6 W (phono), 12 W (BT, audio-ingang)

Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Luidsprekers

Diameter driver met volledig bereik: 2,5 inch

Aantal drivers met volledig bereik: 2

Driverconfiguratie: Eenrichtings

Aantal geluidskanalen: 2,0

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP,

Streamingindeling: SBC, LC3

Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m

Hoofdtelefoonaansluiting: 1 x 3,5 mm

Audio in: 1 x 3,5 mm

DLNA-norm: n.v.t.

Aansluiting voor meerdere luidsprekers

Scenario met meerdere luidsprekers: Uitzenden, Ontvangen

Technologie met meerdere luidsprekers:

Auracast

Smart Home: n.v.t.

Aux out: 1x RCA (L/R)

Audioweergave

Media afspelen: Bluetooth, Audio-ingang, Vinyl, LP, Grammofoonplaten

Comfort

Knoppen en bedieningselementen:

In-/uitschakelen, Volume van hoofdeenheid, Bronschakelaar, Spelen/pauze, Vorige/volgende track, Auracast, BT uit

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 25.5 cm

Verpakkingstype: Doos

Type schap: Staand

Breedte: 49.5 cm

Diepte: 40.4 cm

Aantal producten: 1

Brutogewicht: 6.25 kg

Nettogewicht: 4.5 kg

Gewicht van de verpakking: 1.75 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Garantiekaart, Veiligheids-/garantieblad, Slipmat, 45 rpm-adapter

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d): 420x179x348 mm

Gewicht hoofduinit: 4,35 kg

Draaitafel

Type draaitafel: Autostop

Soort aandrijving: Riemaandrijving

Ondersteunde opnamegrootte: 7 inch, 12 inch

Rotatiesnelheid (rpm): 33 1/3, 45, 78

Stylus: Vervangbaar

Stofdeksel: verwijderbaar

