

PHILIPS

Bluetooth® pikap

CENTURY

Retro tasarım, modern ses

3 hız kademeli pikap

Bluetooth® 5.4

Bas refleksi hoparlörler



TAV3000B



Stevie

Vinil single'lar ve uzunçalarlar. Gramofon kayıtları. Çalma listeleri. Retro Bluetooth® pikap ile her türlü içeriğin keyfini çıkarın. Parti yapmak için ayrı hoparlörlere ihtiyaç duymazsınız, bu ürün yerleşik stereo hoparlörlere sahiptir.

Century serisi. Hepsi bir arada Bluetooth® pikap.

- Retro tasarım, son teknoloji ses kalitesi
- 3 hız kademeli, kayış tahrikli pikap. Tüm plaklarınızı oynatır
- Hoparlör işlevi de görür. Çift yönlü Bluetooth® ve Auracast™

Stevie, Philips sesinin 100. yılını kutluyor

- Zengin stereo sesli dahili hoparlörler
- İki adet 2,5 inç tam aralıklı sürücü ve bir bas refleksi portu
- Değiştirilebilir iğne, çıkarılabilir toz kapağı, otomatik durdurma

Retro. Üstelik modern.

- Tam istediğiniz bağlantılar. aux çıkışı, ses girişi, kulaklık çıkışı
- Philips Entertainment uygulaması. Basit ses kontrolü
- Çevreye duyarlı tasarım ve ambalaj

Özellikler

Retro. Üstelik modern

Amcanızın ahşap kulübesini andırabilecek görünümüne rağmen bu pikap zengin, yumuşak sesi ve modern işlevleriyle günümüze de sonuna kadar ayak uyduruyor. Hepsi bir arada tasarımıyla masalara ve büfelere tam mükemmel sağlamakla kalmıyor, plaklarınıza Bluetooth® özelliği ve kullanışlı yardımcı uygulamamızla eşlik ediyor.

3 hız kademeli, kayış tahrikli pikap

Tozlu sandıkların dibinden bulup çıkardığınız parçalardan tutun el üstünde tuttuğunuz sınırlı sayıda özel üretim albümlerinize kadar her tür 33 1/3 ve 45'lik plağı çalabilir, hatta çok eskilerden kalma 78 rpm gramofon plaklarını bile dinleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, seçim düğmesini kaydırarak istediğiniz hızı seçmek ve arkanıza yaslanıp kendinizi müziğe kaptırmak.

Bluetooth® 5.4 ve Auracast™

Çift yönlü Bluetooth® bağlantısı, çalma listelerinizi pikabın dahili hoparlörleri üzerinden dinlemenize veya plaklarınızı kablosuz hoparlörleriniz veya kulaklıklarınız üzerinden çalmanıza olanak tanır. Ayrıca bu plak çalardan istediğiniz sayıda Auracast™ uyumlu hoparlöre müzik yayını yapabilirsiniz.

Mükemmel ses

İki adet 2,5 inç tam aralıklı sürücü ve bas refleksi portu ile Stevie, küçük bir odayı müzikle dolduracak kadar güçlüdür. Baslarıyla tatmin eden ve bozulmadan yüksek seslere çıkabilen

zengin, sıcak stereo sesin tadını çıkarırken ister arkanıza yaslanıp rahatlayın ister kendinizi dansa kaptırın.

Değiştirilebilir iğne

Ürünle birlikte sunulan Audio-Technica ATN3600L pikap iğnesi, plak çizgilerinin yıpranmaması için bunları tam gerektiği gibi izler ve gerekirse değiştirilebilir. Otomatik Durdurma, plak bittiğinde boşa dönmesini önleyerek iğnenin daha az aşınmasına yardımcı olur. Pikap koluna daha kolay erişmek istiyorsanız veya Stevie'nin kapaksız daha iyi durduğunu düşünüyorsanız toz kapağını çıkarabilirsiniz.

Tam istediğiniz bağlantılar

Bağlantı noktaları arasında Hi-Fi sisteminize bağlanmak için bir RCA aux çıkışı ve kablolu kulaklıklarınızı bağlayabileceğiniz 3,5 mm kulaklık çıkışı yer alır. Ayrıca CD veya MP3 çalar gibi harici bir cihazı bağlayarak müzik için Stevie'nin dahili hoparlörlerini kullanmanıza olanak tanıyan bir ses giriş bağlantı noktası vardır.

Philips Entertainment uygulaması

Philips Entertainment



Yardımcı uygulamamızı indirerek akıllı cihazınızla Dijital Ses Kontrolü menüsünden önceden ayarlanmış ses stilleri arasından seçim yapabilir, ekolayzırdan bas ve tiz frekanslarında ince ayar yapabilir veya sesi sevdiğiniz tarzlara uyacak şekilde ayarlamak için ideal bir seçenek olarak kendi özel EQ ayarınızı oluşturabilirsiniz.

Çevreye duyarlı tasarım



Tedarik zincirimizi daha sürdürülebilir ve şeffaf hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu pikap, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilmiştir ve ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmıştır.

Teknik Özellikler

Ses

Ses geliştirme: dijital ses kontrolü, Bas Refleks hoparlör sistemi, tiz ve bas kontrolü, Özel ekolayzır (uygulamada)

Ses seviyesi kontrolü: dönen

Frekans tepkisi: 60 Hz - 20 kHz

Ses modu: Parlak, Sıcak, Dengeli, Güçlü, Şeffaf

Maksimum çıkış gücü (RMS): 6 W (fono), 12 W (BT, ses girişi)

Hoparlör empedansı: 6 ohm

Hoparlörler

Tam kapsamlı sürücü çapı: 2,5"

Tam kapsamlı sürücü sayısı: 2

Sürücü yapılandırması: 1 yollu

Ses kanalı sayısı: 2,0

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Akış Formatı: SBC, LC3

Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit

Kulaklık jakı: 1 adet 3,5 mm

Ses girişi: 1x 3,5 mm

DLNA Standardı: geçersiz

Çoklu hoparlör bağlantısı

Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma

Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast

Akıllı Ev: geçersiz

Aux çıkışı: 1x RCA (Sol/Sağ)

Müzik çalma

Oynatılabilen ortamlar: Bluetooth, Ses girişi, Vinil, LP, Gramofon kayıtları

Kolaylık

Düğmeler ve kontroller: Güç açık/kapalı, Ana ünite ses düzeyi, Kaynak değiştirme,

Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki parça, Auracast, BT çıkışı

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 25.5 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 49.5 cm

Derinlik: 40.4 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 6.25 kg

Net ağırlık: 4.5 kg

Dara ağırlığı: 1.75 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC/DC Adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi, Güvenlik garantisi belgesi, Kaydırmaz mat, 45 dev/dk adaptörü

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 420x179x348 mm

Ana Ünite Ağırlığı: 4,35 kg

Pikap

Pikap tipi: Otomatik durma

Tahrik yöntemi: Kayış tahrikli

Desteklenen plak boyutu: 7 inç, 12 inç

Dönüş hızı (dev/dak): 33 1/3, 45, 78

Stylus: Değiştirilebilir

Toz kapağı: çıkarılabilir

