

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

6000 series

Inteligentné nabíjacie puzdro

Potláčanie hluku

Technológia so 4 mikrofónmi

Detailný prirodzený zvuk

TAT6000BK



Skvelý zvuk a praktické inteligentné puzdro

Vďaka týmto skutočne bezdrôtovým slúchadlám so skvelým zvukom a inteligentným nabíjacím puzdrom si môžete spríjemniť deň. Vďaka potláčaniu hluku vás nebude pri počúvaní nič rušiť a puzdro vám umožní ovládanie bez hľadania telefónu.

Skutočne bezdrôtové slúchadlá. Prirodzený zvuk, intelig. puzdro.

- Inteligentné nabíjacie puzdro. Dotykové ovládanie pre hudbu a ďalšie funkcie
- Potlačenie hluku pre váš zvuk, vašu koncentráciu, váš svet
- Technológia so 4 mikrofónmi. Jasnejšie hovory aj na rušných miestach
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Jednoducho všetko, čo potrebujete

- Až 28 hodín prehrávania
- Stabilné a viacbodové pripojenie cez Bluetooth®
- Pohodlné, odolné voči vode, prispôsobiteľné
- Trieda ochrany IPX5 a tri veľkosti silikónových koncoviek do uší

Absolútne úžasné

- Rýchlym nabitím za 15 minút získate ďalšie 3 hodiny
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôbte si ovládanie
- Teplý, detailný, prirodzený. Zvukový podpis spoločnosti Philips
- Zodpovedne navrhnuté a zabalené

Hlavné prvky

Inteligentné nabíjacie puzdro

Toto puzdro môžete používať na prijímanie hovorov, ovládanie prehrávania a potlačenie hluku, nastavenie basov a výšok alebo vyhľadanie strateného slúchadla. 1,47-palcová dotyková obrazovka je vybavená aj hodinami a časovačom, ako aj funkciou baterky, ktorá svieti jasným bielym svetlom. Puzdro je skutočne multifunkčné a dokáže dokonca fotografovať diaľkovým spúšťaním fotoaparátu na pripojenom zariadení.

Potláčanie hluku

Hudba, hovory, podcasty, filmy. Keď sa chcete sústrediť, môžete aktivovať a ovládať potlačenie hluku pomocou dotykových ovládacích prvkov na slúchadle, inteligentného puzdra alebo našej sprievodnej aplikácie. Medzi praktické funkcie patrí režim prehľadu, ktorý prepúšťa zvuky z okolia. Funkcia rýchleho prehľadu zosilňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste museli vyberať slúchadlo.

Technológia so 4 mikrofónmi

Ak práve telefonujete, naša zostava štyroch mikrofónov a algoritmus potlačenia hluku spoločne zachytia zvuk vášho hlasu a stlmia hluk v pozadí. Aj keď ste v rušnej kaviarni, váš hlas bude zreteľne počuť a osoba, s ktorou hovoríte, nebude musieť počúvať všetky ostatné rozhovory, ktoré práve prebiehajú okolo vás!

Skvelý zvuk. Dynamické basy

Na dosiahnutie najlepšieho zvuku z 10 mm budičov týchto skutočne bezdrôtových slúchadiel nebudete musieť zvyšovať hlasitosť. Aktivujte dynamické basy prostredníctvom prispôsobiteľných ovládacích prvkov slúchadla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basov aj pri počúvaní potichu.

28 hodín prehrávania (7 + 21)

S vypnutým potláčaním hluku získate 7 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 21 hodín z inteligentného nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 5 hodín a ďalších 16 hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 15 minút získate ďalšie 3 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Viacbodové pripojenie cez Bluetooth®

Bluetooth® 5.4 vám prináša stabilnejšie pripojenie na plynulé streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku, a to aj v husto zastavaných oblastiach. Vďaka pripojeniu viacerých zariadení môžete pripojiť dve zariadenia Bluetooth® súčasne a pripojené zariadenia môžete jednoducho spravovať prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips.

IPX5 a pohodlné nosenie v uchu

Vďaka triede ochrany IPX5 sú tieto slúchadlá odolné voči vlhkosti, takže nevadí pot ani mierny dážď. Súčasťou balenia sú silikónové koncovky

do uší v troch veľkostiach, ktoré zaručujú perfektné uchytenie, a pomocou sprievodnej aplikácie pre slúchadlá Philips môžete prispôbiť nastavenie dotykových ovládacích prvkov na slúchadlách.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Naša praktická sprievodná aplikácia uľahčuje nastavenie inteligentného nabíjacieho puzdra vrátane dĺžky zapnutia obrazovky a zobrazenia 12- alebo 24-hodinového formátu hodín. Pomocou aplikácie môžete tiež personalizovať potlačenie hluku, aktivovať nastavenie s nízkym oneskorením na hranie hier, získať najnovší firmvér a ďalšie funkcie.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša teplý, detailný zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, budete milovať to, čo počujete.

Zodpovedne navrhnuté

Neustále pracujeme na tom, aby bol náš dodávateľský reťazec udržateľnejší a transparentnejší. Tieto slúchadlá sú vyrobené z recyklovaných plastov s certifikátom RCS a v našich obaloch bez plastov sa používa recyklovaný kartón s certifikátom FSC a atrament na báze sóje.

Technické údaje

Zvuk

Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 10 mm
Impedancia: 16 Ohmov
Maximálny príkon: 5 mW
Citlivosť: 105 dB (1 kHz)
Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Dĺžka: 23.00 cm
Počet používateľských balení: 24
Šírka: 22.00 cm
Hmotnosť brutto: 4.35 kg
Výška: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Hmotnosť netto: 1.92 kg
Hmotnosť obalu: 2.43 kg

Pohodlie

Automatické vypnutie
Ovlád. hlasitosti
Vodotesnosť: IPX5
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový

Vnútorný kartón

Dĺžka: 10.80 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 9.80 cm
Výška: 13.50 cm
Hmotnosť netto: 0.24 kg
Hmotnosť brutto: 0.50 kg
Hmotnosť obalu: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 5 + 16 hodina(y)

Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 7 + 21 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 3 hrs
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)
Hmotnosť batérie (celková): 10.1 g
Kapacita batérií (puzdro): 410 mAh
Kapacita batérií (slúchadlo): 50 mAh

Rozmery balenia

Výška: 11 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Šírka: 9.5 cm
Hĺbka: 3.9 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Hmotnosť brutto: 0.106 kg
Hmotnosť netto: 0.080 kg
Hmotnosť obalu: 0.026 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
Puzdro na nabíjanie
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Čierna
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôbené tvaru ucha: Do uší
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 4 mics

Rozmery

Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Celková hmotnosť: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potláčania hluku:
Hybridné
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku:
4 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasových asistentov

