

PHILIPS

Potpuno bežične
slušalice

6000 series

Pametna futrola za punjenje

Redukovanje buke

Tehnologija sa 4 mikrofona

Detaljan, prirodan zvuk

TAT6000BK



Odličan zvuk, pametna futrola za obavljanje više zadataka

Jezdite kroz dan zahvaljujući ovim potpuno bežičnim slušalicama sjajnog zvuka i njihovoj pametnoj futrola za punjenje. Funkcija redukovanja buke eliminiše smetnje, dok vam futrola omogućava da preuzmete kontrolu bez korišćenja telefona.

Potpuno bežične slušalice. Prirodan zvuk, pametna futrola.

- Pametna futrola za punjenje. Kontrole osetljive na dodir za muziku i još mnogo toga
- Prigušivanje buke za vaše zvukove, vaš fokus, vaš svet
- Tehnologija sa 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na mestima sa puno ljudi.
- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Jednostavno sve što vam je potrebno

- Do 28 sati reprodukcije
- Stabilna Bluetooth® veza i višestruko povezivanje
- Udobne, vodootporne, prilagodljive
- IPX5 oznaka i tri veličine silikonskih umetaka

Besprekorno sjajne

- Brzo punjenje od 15 minuta za dodatnih 3 sata reprodukcije
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje
- Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.
- Odgovoran dizajn i ambalaža

Važne karakt.

Pametna futrola za punjenje

Pomoću ove futrole možete da se javljate na pozive, kontrolirate reprodukciju i prigušivanje buke, doterate bas i visoke tonove ili pronađete slušalicu koju ste zaturili. Ekran osetljiv na dodir od 1,47 inča ima sat i tajmer, kao i funkciju baterijske lampe sa jakom, belom svetlošću. Kao pravi uređaj sa mnoštvom funkcija, futrola može i daljinski da snima fotografije aktiviranjem kamere na povezanom uređaju.

Redukovanje buke

Muzika, pozivi, podcasti, filmovi. Kada želite da se fokusirate, možete da aktivirate i kontrolirate funkciju prigušivanja buke preko kontrola osetljivih na dodir na slušalicama, pametne futrole ili naše prateće aplikacije. Praktične funkcije obuhvataju režim Awareness koji propušta spoljne zvukove. Režim Quick Awareness naglašava glasove kako biste mogli da razgovarate bez skidanja slušalica.

Tehnologija sa 4 mikrofona

Ako obavljate poziv, naša konfiguracija sa četiri mikrofona i algoritam za redukovanje buke zajednički rade na tome da pojačaju zvuk vašeg glasa i da utišaju pozadinsku buku. Čak i ako ste u punom kafiću, vaš glas će se jasno čuti, a osoba sa kojom razgovarate neće morati da sluša druge razgovore koji se odvijaju oko vas!

Odličan zvuk. Dynamic Bass

Nećete morati da pojačavate zvuk da biste dobili najbolji zvuk od drajvera od 10 mm u ovim potpuno bežičnim slušalicama. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću prilagodljivih kontrola na slušalicama ili putem aplikacije Philips Headphones da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

28 sati reprodukcije (7 + 21)

Ako je isključena funkcija redukovanja buke, dobijate 7 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom i dodatni 21 sat sa pametnom futrolom za punjenje (sa uključenim redukovanjem buke dobijate 5 sati reprodukcije i dodatnih 16 sati preko futrole). Za brzu dopunu, posle 15 minuta punjenja dobijate dodatna 3 sata reprodukcije. Futrola može da se puni putem USB-C veze.

Bluetooth® 5.4, višestruko povezivanje

Bluetooth® 5.4 donosi stabilniju vezu za besprekorno strimovanje bez dosadnih prekida zvuka, čak i u urbanim oblastima. Višestruka veza omogućava povezivanje slušalica sa dva Bluetooth® uređaja istovremeno, a povezane uređaje možete lako da kontrolirate preko aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Naša praktična prateća aplikacija olakšava podešavanje postavki pametne futrole za punjenje, poput toga koliko dugo će ekran ostati

uključen i da li će biti izabran 12-časovni ili 24-časovni prikaz vremena. Pomoću aplikacije možete da personalizujete funkciju prigušivanja buke, aktivirate postavku malog kašnjenja za igru, preuzmete najnoviji firmver i još mnogo toga.

Odgovoran dizajn

Neprestano radimo na tome da naš lanac snabdevanja učinimo održivijim i transparentnijim. Ove slušalice su napravljene od reciklirane plastike sa RCS sertifikatom, dobijene od krajnjih potrošača, a za našu ambalažu bez plastike korišćeni su reciklirani karton sa FSC sertifikatom i mastilo na bazi soje.

IPX5 oznaka i udobno nošenje u uhu

IPX5 oznaka podrazumeva da ove slušalice dobro podnose vlagu u slučaju znojenja, a ni malo kiše im neće smetati. Dobijate tri veličine silikonskih umetaka za savršeno prijanjanje i možete podesiti kontrole osetljive na dodir na slušalicama preko prateće aplikacije Philips Headphones.

Philips zvučna slika

Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama su podešeni prema Philips zvučnoj slici, tako da dobijate topao, istančan zvuk sa bogatim basom. Šta god da slušate, uživaćete u tome.

6000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT6000BK/00

Specifikacije

Zvuk

Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 10 mm
Impedansa: 16 Oma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osetljivost: 105 dB (1 kHz)
Tip drajvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Dužina: 23.00 cm
Broj korisničkih pakovanja: 24
Širina: 22.00 cm
Bruto težina: 4.35 kg
Visina: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Neto težina: 1.92 kg
Tarirana težina: 2.43 kg

Praktičnost

Automatski se isključuje
Kontrola jačine zvuka
Vodootporno: IPX5
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono režim za TWS
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

Dužina: 10.80 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 9.80 cm
Visina: 13.50 cm
Neto težina: 0.24 kg
Bruto težina: 0.50 kg
Tarirana težina: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Napajanje

Broj baterija: 3 kom.
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 5 + 16 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 7 + 21 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 3 hrs

Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
Težina baterije (ukupno): 10.1 g
Kapacitet baterije (futrola): 410 mAh
Kapacitet baterije (slušalice): 50 mAh

Dimenzije pakovanja

Visina: 11 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 9.5 cm
Dubina: 3.9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Bruto težina: 0.106 kg
Neto težina: 0.080 kg
Tarirana težina: 0.026 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Umetci za uši: 3 para (S/M/L)
Futrola za punjenje
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Materijal slušalice: Silikon
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 4 mics

Dimenzije

Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Ukupna težina: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC funkcije

ANC tehnologija: Hibridno
Awareness režim
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcionalno dugme
Podrška za glasovnog pomoćnika

Održivost

Plastični oklop: sadrži 76% recikliranog polikarbonata sa RCS sertifikatom, dobijenog od otpada krajnjih potrošača (TE-00132492)

