

PHILIPS

Headphone Over-ear

Suara alami dan mendetail

Noise Canceling Pro

Waktu putar hingga 70 jam

Bantalan ear-cup yang dapat diganti

TAH8000BK



Kualitas Hi-Res yang luar biasa

Rasakan pengalaman audio yang luar biasa dengan headphone over-ear nirkabel yang dirancang untuk kenyamanan jangka panjang. Suara musik terdengar begitu hidup, kualitas panggilan sebening kristal, dan fitur peredam bising adaptif memastikan Anda tetap fokus pada hal yang paling penting.

Headphone nirkabel over-ear. Kualitas Hi-Res.

- Suara yang menakjubkan. Streaming dengan kualitas Hi-Res, mendengarkan lewat kabel
- Driver 40 mm yang canggih dengan lapisan sutra
- Bebas distraksi berkat Peredam Bising Adaptif
- Teknologi 5 mikrofon. Panggilan lebih jernih, bahkan di tempat ramai
- Durasi penggunaan hingga 70 jam (50 jam dengan peredam bising aktif)

Konektivitas Auracast™. Komponen yang dapat diganti.

- Sambungan multititik Bluetooth® dan Auracast™
- Dirancang untuk penggunaan yang nyaman selama bertahun-tahun
- Termasuk travel case hard-cover yang tahan guncangan dan antidebu

Pendamping yang andal dan tahan lama

- Isi daya cepat 10 menit untuk penggunaan selama 8 jam
- Aplikasi Philips Headphones. Personalisasikan pengaturan dan kontrol
- Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips
- Plastik daur ulang bersertifikat RCS, kemasan ramah lingkungan

Kelebihan Utama

Suara yang menakjubkan

Driver 40 mm dengan lapisan sutra menyuguhkan suara yang mendetail. Dynamic Bass-nya menghadirkan bass yang penuh dan kaya, bahkan pada volume rendah. Mendukung codec LDAC dan LC3 agar Anda dapat streaming dengan kualitas Hi-Res. Anda juga dapat mendengarkan lewat kabel via USB-C. Selain itu, Anda dapat mengaktifkan Spatial Audio di aplikasi kami untuk pengalaman mendengarkan yang lebih imersif.

Noise Canceling Pro

Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

Teknologi 5 mikrofon

Jika Anda tengah menelepon, mikrofon khusus dan algoritma peredam bising perangkat ini berpadu untuk menangkap suara Anda dengan jelas dan mengurangi bising di sekitar. Meskipun Anda berada di jalan perkotaan yang ramai pada hari yang berangin kencang, suara Anda akan

tetap terdengar jelas. Lawan bicara Anda pun tidak akan terganggu oleh suara-suara di sekitar Anda.

Hingga 70 jam (dengan ANC nonaktif)

Dengan peredam bising nonaktif, Anda dapat menggunakan perangkat ini selama 70 jam dengan daya terisi penuh (50 jam dengan peredam bising aktif). Jika ingin segera digunakan, isi daya perangkat selama 10 menit melalui USB-C untuk mendapatkan 8 jam ekstra. Penyandingannya pun mudah melalui aplikasi pendamping kami. Selain itu, pengguna Android dapat menggunakan Google Fast Pair dan pengguna Windows dapat menggunakan Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 dan Auracast™

Bluetooth® 5.4 menghadirkan koneksi yang lebih stabil untuk streaming yang lancar dan berkualitas tinggi. Sambungan multititik memungkinkan Anda terhubung ke dua perangkat Bluetooth® sekaligus. Dengan dukungan Auracast™, Anda dapat mendengarkan siaran publik: dengarkan pengumuman di bandara atau simak komentar saat berada di bar olahraga.

Pendamping Anda sehari-hari

Headband yang lebar dan lembut dapat disesuaikan dengan kenyamanan Anda melalui penggeser tersembunyi. Bantalan ear-cup

dengan memory foam yang empuk dapat diganti jika sudah habis masa pakainya. Ear-cup perangkat dapat dilipat rata dan diputar ke dalam agar mudah dibawa-bawa, atau disimpan dengan aman di dalam laci.

Aplikasi Philips Headphones

Aplikasi pendamping kami yang praktis memungkinkan Anda mengelola perangkat yang terhubung atau menonaktifkan peredam bising adaptif dan menyesuaikan levelnya secara manual. Anda juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk mencari siaran Auracast™, mengontrol fitur suara seperti Dynamic Bass dan Spatial Audio, membuat prasetel suara kustom, mendapatkan firmware terbaru, dan lainnya!

Ciri khas suara Philips

Driver khusus pada headphone ini disesuaikan dengan ciri khas suara Philips, yang menghadirkan suara yang warm dan mendetail dengan bass yang kaya. Nikmati segala hal yang Anda dengarkan.

Bahan daur ulang

Produk ini menggunakan plastik daur ulang bekas pakai dengan kemasan bebas plastik. Sisipan informasi dicetak pada kertas daur ulang dengan tinta berbahan dasar kedelai. Kemasannya sendiri pun dibuat dari karton daur ulang bersertifikat FSC.

Spesifikasi

Suara

Sistem akustik: Tertutup
Jangkauan frekuensi: 20–40.000 Hz
Impedansi: 16 Ohm
Kepekaan: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Diameter speaker: 40 milimeter
Input daya maksimum: 20 mW
Tipe driver: Lapisan sutra
Audio Resolusi Tinggi

Konektivitas

Versi Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
Sambungan multititik
Codec yang didukung: SBC, LDAC, LC3, AAC
Soket headphone: 3.5 milimeter

Kardus Luar

Panjang: 28.80 cm
Jumlah kemasan konsumen: 3
Lebar: 22.70 cm
Berat kotor: 1.9 kg
Panjang: 25.00 cm
GTIN: 1 48 95229 16524 0
Berat bersih: 0.81 kg
Berat tara: 1.09 kg

Mudah

Dukungan aplikasi Philips Headphones
Pemasangan cepat Google
Tersedia pembaruan firmware
Tipe kontrol: Tombol

Daya

Jumlah baterai: 1 buah
Waktu pengisian: 2 jam
Waktu putar musik (ANC aktif): 50 jam
Waktu putar musik (ANC nonaktif): 70 jam
Waktu pengisian cepat: 10 mins for 8 hrs
Berat baterai (Total): 22 g
Kapasitas baterai (Headphone): 1000 mAh
Tipe baterai (Headphone): Lithium Polimer

Dimensi kemasan

Panjang: 23 cm
Jenis kemasan: Kardus
Jenis penempatan di rak: Gantung
Lebar: 21.2 cm
Tinggi: 9.1 cm
Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 16524 3
Berat kotor: 0.390 kg
Berat bersih: 0.270 kg
Berat tara: 0.120 kg

Dimensi produk

Panjang: 21.50 cm
Lebar: 19.00 cm
Tinggi: 9.00 cm
Berat: 0.260 kg

Aksesori

Kabel audio: Kabel stereo 3,5-3,5 mm, P=1 m
Panduan Cepat
Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm

Desain

Warna: Hitam
Gaya pemakaian: Headband
Desain lipat: Rata/Ke dalam
Bahan sambungan telinga: Memory foam
Pas di telinga: Over-ear
Jenis ear-cup: Bagian belakang tertutup

Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 3 mics
Pengurangan derau angin

Fitur ANC

Teknologi ANC: Hybrid, ANC Pro+
Awareness mode
ANC Adaptif
Mikrofon untuk ANC: 4 mikrofon
ANC (Active Noise Cancelling)

Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google
Aktivasi asisten suara: Tekan tombol Asisten Suara
Dukungan asisten suara

