

PHILIPS

Програвач платівок
із Bluetooth®

CENTURY

Ретро-дизайн, сучасний звук

Програвач платівок із
3 режимами швидкості

Bluetooth® 5.4

Гучномовці із фазоінверторами



TAV3000B



The Stevie

Вінілові сингли та LP-платівки. Грамофонні платівки. Плейлисти. Насолоджуйтеся будь-якою музикою за допомогою ретро-програвача платівок Bluetooth®, який крутить так само добре, як і відтворює потокову музику. Вам навіть не знадобляться окремі гучномовці для вечірки – ця дека має вбудовані стереогучномовці.

Лінійка Century. Універсальний програвач платівок із Bluetooth®.

- Зовнішній вигляд із тих часів, звук із сьогодення
- Програвач платівок із ременним приводом і 3 режимами швидкості. Відтворює усі ваші записи
- Також можлива потокова передача мелодій. Двостороннє з'єднання Bluetooth® та Auracast™

The Stevie святкує 100 років звуку Philips

- Насичений стереозвук із вбудованих гучномовців
- Два 2,5-дюймові повнодіапазонні динаміки і фазоінверторний порт
- Замінна голка, знімна пилозахисна кришка, автоматична зупинка

Ретро. І, звичайно, модерн.

- З'єднання, які вам потрібні. Вихід Aux, аудіовхід, вихід для навушників
- Додаток Philips Entertainment. Просте управління звуком
- Відповідальний дизайн та упаковка

Основні особливості

Ретро. І, звичайно, модерн.

Цей програвач платівок може виглядати, як дека вашого дядька, але він є сучасним завдяки насиченому, теплому звуку й сучасним функціям. Універсальний дизайн ідеально впишеться на столах і сервантах – крім того, ви можете насолоджуватися зручністю Bluetooth® і нашим зручним супутнім додатком для відтворення вінілових платівок.

Програвач платівок із ремінним приводом і 3 режимами швидкості

Від знахідок у старих скринях ящиків до найцінніших лімітованих серій – ви можете крутити платівки зі швидкістю 33 1/3 та 45 об./хв або навіть слухати старі грамофонні платівки зі швидкістю 78 об./хв. Просто пересуньте селектор, щоб вибрати потрібну швидкість, а потім розслабтеся й пориньте в музику.

Bluetooth® 5.4 та Auracast™

Двостороннє з'єднання Bluetooth® дозволяє виконувати потокову передачу списків відтворення на вбудовані гучномовці програвача платівок або відтворювати платівки через бездротові гучномовці чи навушники. Також можна транслювати музику із цього програвача на сумісні гучномовці Auracast™.

Чудовий звук

Завдяки двом 2,5-дюймовим повнодіапазонним динамікам і фазоінверторному порту The Stevie достатньо

потужний, щоб наповнити музикою невелику кімнату. Розслабтеся або насолоджуйтеся насиченим, теплим стереозвуком із басами, який може бути гучним без спотворення.

Замінна голка

Голка Audio-Technica ATN3600L із комплекту забезпечує свіже звучання записів, а також її можна замінити. Функція автозупинки запобігає обертанню платівок після їх завершення, що також допомагає зменшити зношення голки. Ви можете зняти пилозахисну кришку, щоб краще керувати тонармом чи тому, що вам подобається, як The Stevie виглядає без нього.

З'єднання, які вам потрібні

Серед портів: допоміжний RCA-вихід для під'єднання до системи hi-fi та 3,5-мм вихід для навушників для під'єднання до дровових навушників. Також є аудіовхід, щоб ви могли під'єднати зовнішні пристрої, такі як компакт-диск чи MP3-програвач, і використовувати внутрішні гучномовці The Stevie для відтворення музики.

Додаток Philips Entertainment

Philips Entertainment



Завантажте наш супутній додаток, щоб на смарт-пристрої вибирати попередньо встановлені стилі звуку в меню керування цифровим звуком, точно налаштовувати низькі й високі частоти в еквалайзері чи створювати власні налаштування еквалайзера: ідеально для налаштування атмосфери відповідно до улюблених жанрів.

Відповідальний дизайн



Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Цей програвач платівок виготовлено з переробленого пластику, а упаковка містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

Специфікації

Звук

Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором, регулювання високих і низьких частот, Користувачський еквалайзер (у додатку)

Регулятор гучності: поворотний

Частотна характеристика: 60 Гц – 20 кГц

Режим звуку: Яскравий, Теплий, Збалансований, Потужний, Прозорий

Максимальна вихідна потужність (RMS): 6 Вт (фоно), 12 Вт (BT, аудіовхід)

Опір гучномовців: 6 Ом

Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка: 2,5 дюймів

Кількість повнодіапазонних динаміків: 2

Конфігурація динаміка: 1-смуговий

Кількість звукових каналів: 2.0

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,4

Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Формат потокової передачі: SBC, LC3

Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення

Роз'єм для навушників: 1 x 3,5 мм

Аудіовхід: 1 x 3,5 мм

Стандарт DLNA: невідомо

Підключення кількох гучномовців

Сценарій із кількома гучномовцями:

Передавання даних, Отримання

Технологія підключення кількох гучномовців:

Auracast

Розумний дім: невідомо

Додатковий вихід: 1x RCA (Л/П)

Відтворення аудіо

Відтворення з носіїв: Bluetooth, Аудіовхід, Вінілові платівки, LP, Грамофонні платівки

Зручність

Кнопки та елементи керування: Увімкнення/вимкнення живлення, Гучність основного блоку, Перемикач джерела, Відтворення/пауза, Попередній / наступний трек, Auracast, Вихід BT

Сумісність

Керування через додаток на смартфоні/планшеті

Потужність

Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт

Розміри упаковки

Висота: 25.5 см

Тип упаковки: Коробка

Тип розміщення на полиці: На підставці

Ширина: 49.5 см

Глибина: 40.4 см

Кількість виробів: 1

Вага брутто: 6.25 кг

Вага нетто: 4.5 кг

Вага тари: 1.75 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Адаптер змінного/постійного струму, Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія, Килимок, Адаптер 45 об./хв

Розміри

Головний блок (Ш x В x Г): 420x179x348 мм

Вага головного блока: 4,35 кг

Програваач платівок

Тип програваач платівок: Автоматична зупинка

Тип приводу: Ремінний привід

Підтримуваний розмір платівок: 7 дюймів, 12 дюймів

Швидкість обертання (об./хв): 33 1/3, 45, 78

Голка: 3 можливістю заміни

Пилезахисна кришка: можна знімати

