

PHILIPS

Tornamesa
Bluetooth®

CENTURY

Diseño retro, sonido moderno

Tornamesa de 3 velocidades

Bluetooth® 5.4

Altavoces con reflejo de graves



TAV3000B



La Stevie

Singles y LP de vinilo. Discos de gramófono. Listas de reproducción. Disfrute con la tornamesa Bluetooth® retro que ofrece funcionamiento y reproducción impecables. No necesita altavoces independientes para pasarlo bien: esta pletina tiene sus altavoces estéreo incorporados.

Gama Century. Tornamesa Bluetooth® todo en uno.

- Apariencia del pasado, sonido del presente
- Tornamesa impulsada por correa de 3 velocidades. Reproduce todos sus discos
- También transmite música. Bluetooth® bidireccional y Auracast™

La Stevie celebra 100 años de sonido de Philips

- Sonido estéreo enriquecido desde los altavoces integrados
- Dos controladores de rango completo de 2,5" y un puerto con reflejo de graves
- Aguja reemplazable, cubierta antipolvo extraíble, detención automática

Retro, pero moderna.

- Las conexiones que desea. Salida auxiliar, entrada de audio, salida de auriculares
- Aplicación Philips Entertainment. Control de sonido simple
- Diseño y embalaje responsables

Destacados

Retro, pero moderna

Puede tener la apariencia de un tocadiscos antiguo, pero esta moderna tornamesa ofrece un sonido enriquecido y cálido con funcionalidades actuales. El diseño todo en uno se adapta perfectamente a escritorios y aparadores, con la comodidad del Bluetooth® y nuestra práctica aplicación complementaria para su vinilo.

Tornamesa impulsada por correa de 3 velocidades

Desde hallazgos de segunda mano hasta sus ediciones limitadas más preciadas, puede reproducir discos de 33 1/3 y 45 rpm, o incluso escuchar discos de gramófonos de 78 rpm de épocas pasadas. Simplemente deslice el selector a la velocidad que desee, siéntese y disfrute de la música.

Bluetooth® 5.4 and Auracast™

La conectividad Bluetooth® bidireccional le permite escuchar sus listas de reproducción desde los altavoces integrados de la tornamesa, o reproducir sus discos a través de sus altavoces o auriculares inalámbricos. También puede transmitir música desde este reproductor a todos los altavoces compatibles con Auracast™ que desee.

Gran sonido

Con dos controladores de rango completo de 2,5" y un puerto con reflejo de graves, la Stevie tiene la potencia suficiente como para llenar de música una habitación pequeña. Es momento de relajarse o sacar a relucir esos pasos de baile

mientras disfruta de un sonido estéreo enriquecido y cálido que no pierde graves ni se distorsiona cuando sube el volumen.

Aguja reemplazable

La aguja Audio-Technica ATN3600L incluida tiene un seguimiento impecable que produce un sonido claro desde las ranuras y se puede reemplazar si es necesario. La detección automática evita que los discos sigan girando luego de terminar, lo que también ayuda a reducir el desgaste de la aguja. Puede extraer la cubierta antipolvo para operar mejor el brazo o porque simplemente le gusta cómo se ve la Stevie sin él.

Las conexiones que desea

Los puertos incluyen una salida auxiliar RCA para conectar a su configuración de alta fidelidad, y una salida de 3,5 mm para conectar a sus auriculares con cable. También cuenta con un puerto de entrada de audio para que pueda conectar dispositivos externos como un reproductor de CD o MP3 y usar los altavoces internos de la Stevie para la música.

Aplicación Philips Entertainment

Philips Entertainment



Descargue nuestra aplicación complementaria y podrá usar su dispositivo inteligente para seleccionar estilos de sonido preestablecidos en el menú Control digital del sonido, ajustar las frecuencias de graves y agudos en el ecualizador o crear su propia configuración personalizada de ecualización: es perfecta para crear el ambiente según sus géneros favoritos.

Diseño responsable



Nos esforzamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Esta tornamesa está fabricada con plásticos reciclados posconsumo y nuestro empaque utiliza cartón reciclado certificado por FSC y tinta a base de soja.

Especificaciones

Sonido

Mejora del sonido: control digital del sonido, sistema de parlantes Bass Reflex, control de agudos y graves, Ecualizador personalizado (en la aplicación)
Control de volumen: giratorio
Respuesta de frecuencia: 60 Hz-20 kHz
Modo de sonido: Brillo, Cálido, Balanceado, Potente, Borrar
Potencia de salida máxima (RMS): 6 W (fono), 12 W (BT, entrada de audio)
Impedancia del altavoz: 6 ohmios

Parlantes

Diámetro del controlador de rango completo: 2,5"
Número de controladores de rango completo: 2
Configuración del controlador: 1 vías
Número de canales de sonido: 2,0

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC, LC3
Rango de Bluetooth: Línea de visión, 30 m o 100 pies
Conexión para auriculares: 1 x 3.5 mm
Entrada de audio: 1 x 3.5 mm
Estándar DLNA: n. a.

Conexión de varios altavoces
Situación de múltiples altavoces: Radiodifusión, Recepción
Tecnología de varios altavoces: Auracast
Hogar inteligente: n. a.
Salida auxiliar: 1 x RCA (I/D)

Reproducción de audio

Reproducción de medios: Bluetooth, Entrada de audio, Vinilo, LP, Registros de gramófono

Comodidad

Botones y controles: Encendido/apagado, Volumen de la unidad principal, Conmutador de fuente, Reproducir/Pausar, Pista anterior/siguiente, Auracast, Salida BT

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W

Dimensiones del envase

Altura: 25.5 cm
Tipo de envase: Caja
Tipo de ubicación en el estante: Soporte

Ancho: 49.5 cm
Profundidad: 40.4 cm
Cantidad de productos incluidos: 1
Peso bruto: 6.25 kg
Peso neto: 4.5 kg
Peso de tara: 1.75 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía, Hoja de garantía de seguridad, Alfombrilla, Adaptador de 45 rpm

Dimensiones

Unidad principal (An x Al x Pr): 420x179x348 mm
Peso de la unidad principal: 4.35 kg

Tornamesa

Tipo de tornamesa: Detención automática
Método de accionamiento: Impulsada por correa
Tamaño de disco compatible: 7 pulgadas, 12 pulgadas
Velocidad de rotación (rpm): 33 1/3, 45, 78
Aguja: Reemplazable
Cubierta antipolvo: extraíble



* La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.