

PHILIPS

Bluetooth®
gramofon

CENTURY

Retro dizajn, moderan zvuk

Gramofon s tri brzine

Bluetooth® 5.4

Bass Reflex zvučnici



TAV3000B



The Stevie

Singlovi i albumi na vinilu. Gramofonske ploče. Popisi za reprodukciju. Prisjetite se ugodaja uz retro Bluetooth® gramofon koji jednako dobro vrti i prenosi. Za zabavu ne trebate ni zasebne zvučnike – ovaj uređaj ima ugrađene stereozvučnike.

Asortiman Century. „sve u jednom” Bluetooth® gramofon.

- Izgled iz prošlosti, zvuk iz sadašnjosti
- Gramofon s tri brzine i pogonom na remen. Reproducira sve vaše ploče
- Također reproducira glazbu putem usmjeravanja. Dvosmjerna Bluetooth® veza i Auracast™

The Stevie slavi 100 godina Philipsova zvuka

- Bogati stereozvuk iz ugrađenih zvučnika
- Dvije pogonske jedinice punog raspona od 2,5 inča i sustav Bass Reflex
- Zamjenjiva igla, odvojivi poklopac za zaštitu od prašine, automatsko zaustavljanje

Retro, ali moderan.

- Povezivanje po vašem izboru. Aux izlaz, audio ulaz, izlaz za slušalice
- Aplikacija Philips Entertainment. Jednostavno upravljanje zvukom
- Odgovoran dizajn i pakiranje

Istaknute znač.

Retro, ali moderan

Možda izgleda kao stari gramofon vašeg ujaka, no ovaj model dolazi u dizajnu sa suvremenom tehnologijom koja pruža bogat, topao zvuk i modernu funkcionalnost. Zahvaljujući kompaktnom, „sve u jednom“ dizajnu savršen je za postavljanje na stol ili komodu, a uz to dobivate praktičnost Bluetooth® veze i našu korisnu pomoćnu aplikaciju koja će savršeno upotpuniti vaše iskustvo slušanja vinila.

Gramofon s tri brzine i pogonom na remen

Od skrivenih dragulja koje ste pronašli na sajmovima antikviteta do najvrijednijih ograničenih izdanja, možete vrtjeti ploče od 33 1/3 i 45 okretaja pa čak i slušati stare gramofonske ploče od 78 okretaja. Samo pomaknite gumb za odabir brzine, opustite se i uživajte u glazbi.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Dvosmjerna Bluetooth® veza omogućuje vam da svoje pjesme reproducirate na zvučnike ugrađene u gramofon ili da svoje ploče slušate putem bežičnih zvučnika ili slušalica. Osim toga, glazbu s ovog gramofona možete emitirati na neograničen broj zvučnika kompatibilnih sa značajkom Auracast™.

Odličan zvuk

Uz dvije pogonske jedinice punog raspona od 2,5 inča i sustav Bass Reflex, The Stevie je dovoljno snažan da ispuni manju prostoriju glazbom. Zavalite se i opustite ili pokažite svoje plesne

pokrete dok uživate u bogatom, toplom stereozvuku koji ne šteti na basu i ostaje jasan čak i pri velikoj glasnoći.

Zamjenjiva igla

Priložena igla Audio-Technica ATN3600L precizno prati žljebove ploče i održava zvuk svježim, a može se i zamijeniti po potrebi. Automatsko zaustavljanje onemogućuje vrtnju ploče nakon završetka reprodukcije, što također smanjuje trošenje igle. Poklopac za zaštitu od prašine možete ukloniti kako biste lakše rukovali nosačem igle ili jednostavno zato što vam se sviđa kako The Stevie izgleda bez njega.

Povezivanje po vašem izboru

Priključci uključuju RCA aux izlaz za povezivanje s hi-fi sustavom te izlaz za slušalice od 3,5 mm za povezivanje sa žičnim slušalicama. Tu je i audio ulaz koji vam omogućuje povezivanje s vanjskim uređajima kao što su CD ili MP3 reproduktori te slušanje glazbe putem zvučnika ugrađenih u model The Stevie.

Aplikacija Philips Entertainment

Philips Entertainment



Preuzmite našu pomoćnu aplikaciju i s pomoću pametnog uređaja odaberite prethodno postavljene stilove zvuka iz izbornika Digital Sound Control, precizno prilagodite bas i frekvencije visokih tonova u ekvilizatoru ili izradite personaliziranu EQ postavku – savršeno za prilagođavanje atmosfere vašim omiljenim glazbenim žanrovima.

Odgovoran dizajn



Neprestano radimo na tome da svoj lanac opskrbe učinimo održivijim i transparentnijim. Ovaj gramofon izrađen je od plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda, dok je ambalaža izrađena primjenom recikliranog kartona s FSC certifikatom i tinte na bazi soje.

Specifikacije

Zvuk

Poboljšanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), sustav zvučnika bass reflex, kontrola visokih tonova i basova, Prilagođeni ekvilizator (u aplikaciji)

Kontrola glasnoće: zakretni

Frekvencijski odziv: 60 Hz – 20 kHz

Način rada zvuka: Čisto, Toplo, Uravnoteženo, Snažno, Prozirna

Maksimalna izlazna snaga (RMS): 6 W (ulaz za gramofon), 12 W (BT, audio ulaz)

Impedancija zvučnika: 6 ohma

Zvučnici

Promjer pogonske jedinice punog raspona: 2,5-inčni

Broj pogonskih jedinica punog raspona: 2

Konfiguracija pogonske jedinice: jednosmjerna

Broj zvučnih kanala: 2,0

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format prijenosa uživo: SBC, LC3

Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa

Utikač za slušalice: 1x 3,5 mm

Audioulaz: 1x 3,5 mm

DLNA Standard: n.d.

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Emitiranje, Primanje

Tehnologija više zvučnika: Auracast

Pametni dom: n.d.

Pomoćni izlaz: 1x RCA (L/R)

Reprodukcija zvuka

Mediji za reprodukciju: Bluetooth, Audio ulaz, Vinil, LP, Gramofonske ploče

Praktičnost

Tipke i kontrole: Uključivanje/isključivanje napajanja, Glasnoća glavne jedinice, Sklopka izvora, Reproduciraj/zaustavi, Prethodna/sljedeća pjesma, Auracast, BT izlaz

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W

Dimenzije pakiranja

Visina: 25.5 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Stojeći

Širina: 49.5 cm

Dubina: 40.4 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 6.25 kg

Neto masa: 4.5 kg

Tara: 1.75 kg

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: AC/DC adapter, Kratke upute za uporabu, Jamstveni list, Sigurnosni i jamstveni list, Slipmat, Adapter od 45 okr./min

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 420 x 179 x 348 mm

Masa glavne jedinice: 4,35 kg

Gramofon

Vrsta gramofona: Automatsko zaustavljanje

Pogonski sustav: Pogon na remen

Podržana veličina ploča: 7 inča, 12 inča

Brzina rotacije (o/min): 33 1/3, 45, 78

Olovka: Zamjenjivo

Zaštita od prašine: zamjenjivo

