

PHILIPS

Справжні бездротові
наушники

6000 series

Розумний футляр для
заряджання

Система шумопоглинання

Технологія з 4 мікрофонами

Детальний, природний звук

TAT6000BK



Чудовий звук, багатозадачний інтелектуальний футляр

Ці бездротові навушники з чудовим звуком і розумним зарядним футляром супроводжуватимуть вас протягом усього дня. Функція шумопоглинання дозволяє слухати без відволікань, а футляр дає змогу керувати відтворенням без потреби використовувати телефон.

Справді бездротові навушники. Природний звук, розумний футляр.

- Розумний футляр для заряджання. Сенсорні елементи керування музикою тощо
- Система шумопоглинання для ваших звуків, зосередження, світу
- Технологія з 4 мікрофонами. Чіткіші виклики навіть у місцях скупчення людей
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

Просто все необхідне

- Час відтворення – до 28 годин
- Надійне з'єднання Bluetooth® і багатоточкове з'єднання
- Зручні, захист від води, можливість персоналізації
- Клас захисту IPX5 і три розміри силіконових вушних наконечників

Бездоганні в усьому

- Швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 3 додаткові години
- Додаток Philips Headphones. Персоналізоване керування
- Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Відповідальний дизайн та упаковка

Основні особливості

Розумний футляр для заряджання

Ви можете використовувати цей футляр для дзвінків, керування відтворенням і шумопоглинанням, налаштування низьких і високих частот чи пошуку загублених навушників. Сенсорний екран діагоналлю 1,47 дюйма містить годинник і таймер, а також функцію ліхтаря з яскравим білим світлом. Справді багатозадачний футляр може навіть робити фотографії, дистанційно вмикаючи камеру на підключеному пристрої.

Система шумопоглинання

Музика, дзвінки, подкасти, фільми. Коли ви хочете зосередитися, то можете увімкнути й керувати функцією шумопоглинання через сенсорні елементи керування навушниками, розумний футляр чи наш супутній додаток. Серед зручних функцій – режим пильності, який дозволяє пропускати зовнішні звуки. Швидкий режим пильності вдосконалює голоси, щоб можна було вести розмову, не знімаючи навушників.

Технологія з 4 мікрофонами

Коли ви розмовляєте по телефону, наші чотири мікрофони в поєднанні з алгоритмом шумопоглинання вловлюють звук вашого голосу та приглушують фоновий шум. Навіть якщо ви перебуваєте в переповненому кафе, ваш голос буде чітко чути, а співрозмовнику не доведеться слухати розмови інших людей із вашого оточення!

Чудовий звук. Динамічні баси

Вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-мм динаміків цих справді бездротових навушників. Активуйте динамічні баси через елементи керування на навушнику або в додатку Philips Headphones і насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час негучного прослуховування.

28 годин відтворення (7 + 21)

Із вимкненим шумопоглинанням ви отримаєте 7 годин роботи від повного заряду й додатково 21 годину від розумного футляра для заряджання (з увімкненим шумопоглинанням ви отримаєте 5 годин і додатково 16 годин від футляра). Для швидкої підзарядки достатньо 15 хвилин, щоб отримати додаткові 3 години використання. Футляр можна заряджати через USB-C.

Bluetooth® 5.4, багатоточкове

Bluetooth® 5.4 забезпечує стабільне з'єднання для безпроблемної потокової передачі без набридливих провалів звуку, навіть у забудованих районах. Багатоточкове з'єднання дозволяє під'єднатися до двох пристроїв Bluetooth® одночасно, і ви можете легко керувати під'єднаними пристроями через додаток Philips Headphones.

IPX5 та зручна фіксація у вусі

Клас захисту IPX5 означає, що ці навушники можуть витримувати вологу, коли ви пітнієте, а також їм не зашкодить невеликий дощ. Ви

отримаєте три розміри силіконових вушних наконечників для ідеальної фіксації. Також можна персоналізувати налаштування сенсорних кнопок гарнітури через супутній додаток Philips Headphones.

Додаток Philips Headphones

Наш зручний супутній додаток дозволяє легко налаштувати параметри для розумного футляра для заряджання, зокрема тривалість увімкненого екрана й відображення годинника у 12- чи 24-годинному форматі. Ви також можете використовувати додаток для персоналізації шумопоглинання, увімкнення режиму низької затримки для ігор, отримання нового апаратного забезпечення тощо.

Фірмове звучання Philips

Спеціальні драйвери цих навушників налаштовано на фірмове звучання Philips, що забезпечує теплий, детальний звук із насиченими низькими частотами. Що б ви не слухали, вам сподобається звучання.

Відповідальний дизайн

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Ці навушники виготовлено з сертифікованого FSC переробленого пластику, а упаковка без пластику містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

6000 series

Справжні бездротові навушники

TAT6000BK/00

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 10 мм
Опір: 16 Ом
Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
Чутливість: 105 дБ (1 кГц)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5.4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Довжина: 23.00 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 22.00 см
Вага брутто: 4.35 кг
Висота: 30.60 см
Код GTIN: 1 48 95229 16543 1
Вага нетто: 1.92 кг
Вага тари: 2.43 кг

Зручність

Автоматичне вимкнення
Регулятор гучності
Водонепроникність: IPX5
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик

Внутрішня коробка

Довжина: 10.80 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 9.80 см
Висота: 13.50 см
Вага нетто: 0.24 кг
Вага брутто: 0.50 кг
Вага тари: 0.26 кг
Код GTIN: 2 48 95229 16543 8

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 5 + 16 годин(-и)

Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 7 + 21 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 3 hrs
Тип батареї (футляра для зарядження): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
Вага батареї (всього): 10.1 г
Ємність батареї (корпус): 410 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 50 mAh

Розміри упаковки

Висота: 11 см
Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 9.5 см
Глибина: 3.9 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 16543 4
Вага брутто: 0.106 кг
Вага нетто: 0.080 кг
Вага тари: 0.026 кг

Аксесуари

Короткий посібник
Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)
Зарядний футляр
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Матеріал з'єднання: Силікон
Кріплення на вусі: Вкладиші
Внутрішньовушний тип кріплення:
Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 4 mics

Розміри

Розмір футляра для зарядження (ШхГхВ): 3.00 x 6.60 x 4.20 см
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.90 x 2.10 x 2.30 см
Загальна вага: 0.056 кг

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна
Режим зовнішніх звуків.
Адаптивна технологія ANC
Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника: Натисніть багатофункціональну кнопку
Підтримка голосового помічника

