

PHILIPS

Iš tikrųjų belaidės
ausinės

6000 series

Išmanusis įkrovimo dėklas

Triukšmo pašalinimas

4 mikrofonų technologija

Detalus, tikroviškas garsas

TAT6000BK



Puikus garsas, daugiafunkcinis išmanusis dėklas

Su šiomis puikus garso belaidėmis ausinėmis ir išmaniuoju įkrovimo dėklu galėsite sklandžiai praleisti dieną. Dėl triukšmo pašalinimo galite klausytis be jokių trukdžių, o dėklas leidžia kontroliuoti situaciją be telefono.

Tikros belaidės ausinės. Natūralus garsas, išmanusis dėklas.

- Išmanusis įkrovimo dėklas. Valdymas lietimui – nuo muzikos iki nustatymų
- Triukšmo slopinimas – jūsų garsui, jūsų dėmesiui, jūsų pasauliui
- 4 mikrofonų technologija. Aiškesni skambučiai net ir sausakimšose vietose
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“

Tiesiog viskas, ko reikia

- Veikia iki 28 val.
- Stabilus „Bluetooth®“ ryšys ir kelių įrenginių prijungimas vienu metu
- Patogios, atsparios drėgmei, pritaikomos
- IPX5 atsparumo klasė ir trijų dydžių silikoniniai antgaliai

Tiesiog tobula

- Greitai įkraukite per 15 min. ir klausykitės dar 3 valandas
- „Philips Headphones“ programėlė. Individualiai pritaikytas valdymas
- Malonus, detalus, tikroviškas garsas. „Philips“ garsas
- Atsakingas dizainas ir pakuotė

Ypatybės

Išmanusis įkrovimo dėklas

Šiuo dėklu galite atsilipti į skambučius, valdyti atkūrimą ir triukšmo slopinimą, reguliuoti žemus ir aukštus dažnius, surasti pamestą ausinę. 1,47 colio jutiklinis ekranas rodo laiką, laikmatį ir turi prožektoriaus funkciją, skleidžiančią ryškią baltą šviesą. Šis daugiafunkcis dėklas netgi gali nuotoliniu būdu aktyvuoti jūsų prijungto įrenginio fotoaparata.

Triukšmo pašalinimas

Muzika, skambučiai, tinklalaidės, filmai – kai norite susikaupti, triukšmo slopinimą galite įjungti ir valdyti per ausinių jutiklius, išmanųjį dėklą arba papildomą programėlę. Naudingos funkcijos: „Awareness Mode“ – įleidžia išorinius garsus, „Quick Awareness“ – sustiprina balsus, kad galėtumėte kalbėtis neišsisiėmę ausinių.

4 mikrofonų technologija

Jei skambinate, mūsų keturių mikrofonų sąranka ir triukšmo mažinimo algoritmas surinks jūsų balso garsą ir nutildys foninį triukšmą. Net jei esate judrioje kavinėje, jūsų balsas skambės aiškiai, o asmeniui, su kuriuo kalbate, nereikės klausytis kitų aplink vykstančių pokalbių!

Puikus garsas. „Dynamic Bass“

Šios visiškai belaidės ausinės atrodo mažos, bet pasižymi galingu garsu, sklindančiu iš 10 mm garsiakalbių. Palietus pritaikomus ausinių

valdiklius arba „Philips“ ausinių programėlėje galima įjungti funkciją „Dynamic Bass“, kuri leis mėgautis mėgstama boso partija net klausantis tyliai.

28 val. grojimo laikas (7 + 21)

Kai triukšmo slopinimas išjungtas, visiškai įkrovę galėsite klausytis 7 valandų, o išmaniajame įkrovimo dėkle turėsite dar 21 valandų (kai triukšmo slopinimas įjungtas, galėsite klausytis 5 valandas, o dėkle turėsite dar 16 valandų). Jei neturi daug lako įkrauti, įkrovę 15 minučių galėsite naudotis ausinėmis dar 3 valandas.

„Bluetooth® 5.4“, kelių taškų jungtis

„Bluetooth® 5.4“ užtikrina stabilesnį ryšį, leidžiantį sklandžiai transliuoti garsą be trikdžių, net ir tankiai apgyvendintose vietovėse. Kelių taškų ryšys („Multipoint“) leidžia ausines vienu metu prijungti prie dviejų „Bluetooth®“ įrenginių, o prijungtus įrenginius patogiai valdysite per „Philips Headphones“ programėlę.

IPX5 ir patogus ausyje laikymasis

IPX5 atsparumo įvertis reiškia, kad ausinės atlaiko prkaitą ir lengvą lietų. Rinkinyje rasite tris skirtingus silikoninių antgalių dydžius, užtikrinančius patogų ir saugų prigludimą.

Ausinių lietimui jautrius valdiklius galima suasmeninti per „Philips Headphones“ programėlę.

„Philips Headphones“ programa

Mūsų patogi papildoma programėlė leidžia lengvai keisti išmaniojo įkrovimo dėklo nuostatas – pavyzdžiui, kiek laiko įjungtas ekranas išlieka aktyvus arba ar rodyti 12 ar 24 valandų laikrodį. Taip pat per programėlę galima suasmeninti triukšmo slopinimą, aktyvuoti mažos delsos režimą žaidimams, atsisiųsti naujausią programinę įrangą ir atlikti dar daugiau veiksmų.

„Philips“ garsas

Šiuose ausinėse įdiegti individualiai sukurti garsiakalbiai sureguliuoti pagal „Philips“ garso parašą, kuris suteikia šiltą, detalią garsą su sodriu bosu. Kad ir ko klausytumėtės – mėgausitės kiekviena akimirka.

Atsakingas dizainas

Nuolat stengiamės, kad mūsų tiekimo grandinė būtų tvaresnė ir skaidresnė. Šios ausinės pagamintos iš RCS sertifikuoto po vartojimo perdirbto plastiko, o mūsų pakuotėms, kuriose nėra plastiko, naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas ir sojos pagrindu pagamintas rašalas.

Specifikacijos

Garsas

Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
Pilnutinė varža: 16 omų
Didžiausia įvesties galia: 5 mW
Jautrumas: 105 dB (1 kHz)
Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalus diapazonas: iki 10 m
Daugiataškis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 23.00 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Plotis: 22.00 cm
Bendras svoris: 4.35 kg
Aukštis: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Grynasis svoris: 1.92 kg
Pakuotės svoris: 2.43 kg

Patogumas

Automatinis išsijungimas
Garso reguliatorius
Atsparumas vandeniui: IPX5
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
TWS skirtas režimas „Mono“
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Lietimas

Vidinė dėžutė

Ilgis: 10.80 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 9.80 cm
Aukštis: 13.50 cm
Grynasis svoris: 0.24 kg
Bendras svoris: 0.50 kg
Pakuotės svoris: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Maitinimas

Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 5 + 16 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 7 + 21 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 3 hrs

Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)
Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)
Baterijos svoris (iš viso): 10.1 g
Baterijos talpa (dėklas): 410 mAh
Baterijos talpa (ausinė): 50 mAh

Pakuotės matmenys

Aukštis: 11 cm
Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Plotis: 9.5 cm
Gylis: 3.9 cm
Priedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Bendras svoris: 0.106 kg
Grynasis svoris: 0.080 kg
Pakuotės svoris: 0.026 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
Įkrovimo dėklas
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Juoda
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 4 mics

Matmenys

Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Ausinės matmenys (P x G x A): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Bendras svoris: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinė
Aplinkos garsų režimas
Adaptivus ANC
ANC skirtas mikrofonas: 4 mikrofonai
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Paspauskite daugiafunkcij mygtuką
Pagalbinės balso programos palaikymas

