

PHILIPS

Портативний
радіоприймач

CENTURY

Класичний дизайн, сучасний
звук

Цифрове налаштування
FM/DAB+

Bluetooth® 5.4

Батарея з можливістю заміни

TAV2000DB



The Janet

Поезія для очей і вух! Цей портативний домашній радіоприймач створений для того, щоб захоплювати своїм сміливим виглядом і насиченим, теплим звуком. Насолоджуйтесь кришталевим чистим FM та DAB+ радіо та легко відтворюйте плейлисти; а для приватного прослуховування є роз'єм для навушників.

Лінійка CENTURY. Портативний домашній радіоприймач FM/DAB+.

- Зовнішній вигляд із тих часів, звук із сьогодення
- 2,5-дюймовий повнодіапазонний динамік. 5 Вт насиченого, теплого звуку
- Цифровий тюнер FM/DAB+ із запрограмованими 20 FM та 20 DAB+ станціями
- Дві попередньо встановлені станції можна призначити кнопкам швидкого доступу
- Bluetooth® 5.4 для стабільного з'єднання з довшим діапазоном

The Janet святкує 100 років звуку Philips

- Класичний округлий корпус 1950-х років
- Сучасний кольоровий дисплей із регульованою яскравістю
- Телескопічна антена для чіткого прийому сигналу
- 3,5-мм аудіовихід для дротових навушників

Класичний вигляд. Сучасна функціональність

- Вбудована акумуляторна батарея, яку легко замінити
- Два будильники й таймер сну
- Відповідальний дизайн та упаковка

Основні особливості

Класичний дизайн, сучасний звук

Оберіть класичний дизайн і залиште теплий звук. Цей портативний радіоприймач має старомодний заокруглений дизайн і тактильний регулятор гучності 1950-х років, а також містить нотку теплого, напруженого потужного звуку з 2,5-дюймового повнодіапазонного динаміка. Це ідеальне поєднання традицій та інновацій.

FM/DAB+ із 40 встановленими станціями

Цей радіоприймач DAB+/FM пропонує широкий вибір станцій, а телескопічна антена забезпечує чіткий прийом сигналу. Цифрове налаштування дозволяє легко знайти станції, а ви можете зберегти 20 попередньо встановлених FM-станцій та 20 станцій DAB+. Дві улюблені станції можна призначити кнопкам швидкого доступу 1 та 2 попереду на радіоприймачі.

Bluetooth® 5.4

Цей класичний радіоприймач може більше, ніж просто транслювати радіостанції. З'єднання Bluetooth® 5.4 дозволяє виконувати

поточну передачу подкастів, списків відтворення тощо з розумного пристрою на радіо. Насолоджуйтеся стабільним з'єднанням із високоякісним звуком, навіть якщо список відтворення передається з телефону в іншій кімнаті.

Змінна вбудована батарея

Завдяки вбудованій акумуляторній літій-іонній батареї, яку легко замінити після завершення терміну експлуатації, ви можете покладатися на радіоприймач The Janet ще багато років! Повне зарядження батареї, яке триває приблизно 3,5 години (через кабель USB-C), забезпечує приблизно 15 годин відтворення.

Кольоровий TFT-дисплей

Чіткий TFT-дисплей відображає кольорові піктограми станцій, а також інформацію про виконавця та пісню зі станції DAB+, яку ви слухаєте. Цифровий годинник показує час, і ви можете налаштувати яскравість відповідно до кімнати чи зменшити яскравість дисплея вночі.

Два будильники й таймер сну

Якщо вам подобається засинати під звуки радіо, ви можете скористатися таймером сну, щоб контролювати тривалість відтворення радіо, а також встановити два будильники, щоб точно прокинутися у встановлений час. Для будильників можна використовувати спеціальний сигнал або звук радіостанції, а гучність починається з низького рівня, а потім поступово збільшується.

Аудіовихід

Хочете насолоджуватися улюбленою радіопередачею, поки ваш партнер дивиться телевізор? Завдяки роз'єму 3,5 мм ви можете під'єднати до радіоприймача свої дротові навушники й насолоджуватися контентом приватно.

Відповідальний дизайн

Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наш ланцюг постачання більш стійким і прозорим. Цей радіогодинник виготовлено з переробленого пластику, а упаковка містить сертифікований FSC перероблений картон і чорнило на основі сої.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 5 Вт
Звукова система: Моно
Регулятор гучності: поворотний (цифровий)
Вихідна потужність (макс.): 10 Вт
Повне гармонійне викривлення: <10%

Гучномовці

Діаметр повнодіапазонного динаміка: 2,5 дюймів
Кількість повнодіапазонних динаміків: 1

Під'єднання

Bluetooth: Так, підтримка потокової передачі з SBC та AAC
Версія Bluetooth: 5,4
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
Діапазон Bluetooth: 25 м (вільного простору)
3,5-мм роз'єм для навушників
Аудіовхід: Ні

Тюнер/Прийом/Передача

Антенa: Телескопічне
Автоматичне цифрове налаштування
Діапазони тюнера: FM, DAB/DAB+
Запрограмовані станції: 20 FM, 20 DAB+
DAB: інформаційний дисплей, меню, розумне сканування
RDS: Так.

Зручність

Колір підсвітки: чорний
Тип дисплея: TFT-дисплей

Потужність

Ємність батареї: 3,65 В, 2600 мАгод
Тип батареї: Літій-іонна полімерна (змінна)
Вхід: 5 В, 2 А
Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,8 Вт
Час роботи від батареї: 15 годин(-и)
Тип живлення: Вхід постійного струму (через USB-C)
Час заряджання: 3,5 годин(-и)

Розміри упаковки

Висота: 12.5 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: На підставці
Ширина: 21.5 см
Глибина: 11.5 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 0.761 кг
Вага нетто: 0.618 кг
Вага тари: 0.143 кг

Розміри виробу

Висота: 11.16 см
Ширина: 19 см
Глибина: 9.15 см
Вага: 0.55 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: USB-кабель, Короткий посібник, Гарантійний талон

Будильник

Джерело сигналу будильника: Радіо DAB, FM-радіо, Зумер
Кількість будильників: 2
Таймер вимкнення: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 хв.
Дрімота (повторне спрацювання будильника): 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60 хв
Повільне пробудження
Кухонний таймер
Частота будильника: Раз/Щодня/У будні дні/У вихідні дні

годинник

Дисплей: TFT
Тип: Цифровий
Формат часу: 12 годин, 24 години
Керування яскравістю (приглушення): Високий/Середній/Низький



* Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.