

PHILIPS

Potpuno bežične
slušalice

6000 series

Pametna kutija za punjenje

Blokiranje buke

Tehnologija s 4 mikrofona

Detaljan, prirodni zvuk

TAT6000BK



Odličan zvuk, pametna višenamjenska kutija

Dan će vam proletjeti uz ove potpuno bežične slušalice koje pružaju odličan zvuk i imaju pametnu kutiju za punjenje. Značajka blokiranja buke omogućuje vam neometano slušanje, dok vam kutija omogućuje kontrolu bez posezanja za telefonom.

Potpuno bežične slušalice. Prirodan zvuk, pametna kutija.

- Pametna kutija za punjenje. Dodirne kontrole za glazbu i još mnogo toga
- Blokiranje buke za vaše zvukove, vašu usredotočenost, vaš svijet
- Tehnologija s 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima
- Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamičko pojačanje basa

Jednostavno sve što trebate

- Do 28 sati reprodukcije
- Stabilna Bluetooth® veza i povezivanje u više točaka
- Udobne, vodootporne, prilagodljive
- Ocjena IPX5 silikonske kapice u tri veličine

Jednostavno briljantne

- Brzim punjenjem od 15 minuta dobivate dodatna 3 sata
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagođena kontrola
- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Odgovoran dizajn i pakiranje

Istaknute znač.

Pametna kutija za punjenje

S pomoću ove kutije možete odgovarati na pozive, upravljati reprodukcijom i blokiranjem buke, podešavati basove i visoke tonove ili pronaći izgublenu slušalicu. Dodirni zaslon veličine 1,47 inča odlikuje se satom i mjeračem vremena te funkcijom svjetiljke koja emitira jarko bijelo svjetlo. Kao istinsko višenamjensko rješenje, kutija vam omogućuje i snimanje fotografija daljinskim aktiviranjem kamere na povezanom uređaju.

Blokiranje buke

Glazba, pozivi, podcastovi, filmovi. Kad se želite usredotočiti, funkciju blokiranja buke možete aktivirati i njome upravljati putem dodirnih kontrola na slušalici, pametne kutije ili naše pomoćne aplikacije. Praktične značajke uključuju način rada Awareness koji propušta zvukove iz okoline. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Tehnologija s 4 mikrofona

Ako imate poziv, naša konfiguracija s četiri mikrofona i algoritam za smanjenje buke povećat će glasnoću vašeg glasa, a smanjiti pozadinsku buku. Čak i ako ste u bučnom kafiću, osoba s kojom razgovarate jasno će čuti vaš glas, a ne druge razgovore koji se odvijaju oko vas!

Odličan zvuk. Dinamičko pojačanje basa

Uz ove potpuno bežične slušalice nećete morati povećavati glasnoću kako biste dobili najbolji zvuk iz njihovih pogonskih jedinica od 10 mm. Putem kontrola na prilagodljivoj slušalici ili u aplikaciji Philips Headphones aktivirajte dinamičko pojačanje basa i uživajte u punoj snazi omiljenih dionica basa, čak i kada slušate tiho.

28 sati reprodukcije (7 + 21)

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 7 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje i dodatnih 21 sat iz pametne kutije za punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 5 sati reprodukcije i dodatnih 16 sati iz kutije). Ako želite brzo punjenje, puniti slušalice 15 minuta kako biste dobili dodatna 3 sata. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

Bluetooth® 5.4, povezivanje u više točaka

Bluetooth® 5.4 omogućuje stabilniju vezu za neometano usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka, čak i u gusto naseljenim područjima. Povezivanje u više točaka omogućuje vam da istovremeno povežete dva Bluetooth® uređaja i s lakoćom upravljate povezanim uređajima putem aplikacije Philips Headphones.

IPX5 i udobno pristajanje u uhu

Ocjena IPX5 znači da ove slušalice podnose vlagu uzrokovanu znojenjem, a neće im smetati ni lagana kiša. Dobivate i silikonske kapice u tri

veličine za savršeno pristajanje, a konfiguraciju dodirnih kontrola na slušalicama možete prilagoditi putem pomoćne aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Naša praktična pomoćna aplikacija olakšava podešavanje postavki pametne kutije za punjenje, uključujući koliko dugo zaslon ostaje uključen te prikazuje li vrijeme u formatu od 12 ili 24 sata. Osim toga, aplikaciju možete upotrebljavati za personalizaciju blokiranja buke, aktiviranje postavke s malim kašnjenjem za igranje, preuzimanje najnovijih programskih datoteka i još mnogo toga.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama usklađene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, detaljan zvuk s bogatim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

Odgovoran dizajn

Neprestano radimo na tome da svoj lanac opskrbe učinimo održivijim i transparentnijim. Ove slušalice koje se umeću u uši izrađene su od plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda s RCS certifikatom, dok je ambalaža bez plastike izrađena od recikliranog kartona s FSC certifikatom i sadrži tintu na bazi soje.

6000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT6000BK/00

Specifikacije

Zvuk

Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
Promjer zvučnika: 10 mm
Impedancija: 16 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osjetljivost: 105 dB (1 kHz)
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 23.00 cm
Broj pakiranja: 24
Širina: 22.00 cm
Bruto masa: 4.35 kg
Visina: 30.60 cm
GTIN: 1 48 95229 16543 1
Neto masa: 1.92 kg
Tara: 2.43 kg

Praktičnost

Automatsko isključivanje
Kontrola glasnoće
Vodootpornost: IPX5
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono način rada za TWS
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Dodirna

Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 10.80 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 9.80 cm
Visina: 13.50 cm
Neto masa: 0.24 kg
Bruto masa: 0.50 kg
Tara: 0.26 kg
GTIN: 2 48 95229 16543 8

Snaga

Broj baterija: 3 komada
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 5
+ 16 sat(i)
Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC): 7
+ 21 sat(i)

Brzo punjenje: 15 mins for 3 hrs

Vrsta baterije (futrula za punjenje): Lithium
Polymer (built-in)

Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (built-in)

Masa baterije (ukupno): 10.1 g
Kapacitet baterije (torbica): 410 mAh
Kapacitet baterije (slušalica): 50 mAh

Dimenzije pakiranja

Visina: 11 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 9.5 cm
Dubina: 3.9 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16543 4
Bruto masa: 0.106 kg
Neto masa: 0.080 kg
Tara: 0.026 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Nastavci za uši: 3 para (S/M/L)
Kutija za punjenje
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Materijal slušalica: Silikon
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 4 mics

Dimenzije

Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 3.00 x 6.60 x 4.20 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.90 x 2.10 x 2.30 cm
Ukupna masa: 0.056 kg

UPC

UPC: 8 40063 20663 2

ANC značajke

Tehnologija ANC: Hibridno
Otvoreni način rada
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple
Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcijsku tipku
Podrška glasovnog pomoćnika

