

# PHILIPS

## Casque circum-aural

Un son naturel et détaillé

Batterie remplaçable

Réduction de bruit Pro

Jusqu'à 70 h d'autonomie

TAH8000EBK



## Son exceptionnel, batterie remplaçable

Profitez d'un son riche et détaillé avec notre casque circum-aural conçu pour durer. Grâce à sa batterie facile à remplacer, votre musique vous accompagne pendant des années. Les appels sont d'une clarté exceptionnelle, et la réduction adaptative du bruit vous permet de vous concentrer sur l'essentiel.

### **Casque circum-aural sans fil. Son haute résolution.**

- Un son époustouflant. Diffusion haute résolution et écoute filaire
- Puissants haut-parleurs de 40 mm recouverts de soie
- Profitez d'une immersion sonore totale avec la réduction adaptative du bruit
- Technologie à 5 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants
- Jusqu'à 70 heures d'autonomie (50 avec la réduction de bruit active)

### **Connectivité Auracast™. Composants remplaçables.**

- Connectivité multipoint Bluetooth® et Auracast™
- Batterie et coussinets remplaçables pour des années d'utilisation
- Étui de voyage rigide qui résiste aux chocs et à la poussière inclus

### **Votre compagnon pour les années à venir**

- Une charge rapide de 10 minutes offre 8 heures d'autonomie
- Application Philips Headphones : personnalisez les réglages et les commandes
- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.

# Points forts

## Un son époustouflant

Les haut-parleurs de 40 mm recouverts de soie restituent un son détaillé et la fonction Dynamic Bass vous offre des basses riches et puissantes, même à faible volume. Les codecs LDAC et LC3 sont pris en charge pour un streaming haute résolution et vous pouvez profiter d'une écoute filaire via USB-C. De plus, vous pouvez activer Spatial Audio dans notre application pour une expérience d'écoute encore plus immersive.

## Réduction de bruit Pro

La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

## Technologie à 5 micros

Lorsque vous téléphonez, les microphones dédiés s'associent à un algorithme de réduction du bruit pour capter clairement votre voix et réduire le bruit de fond. Même dans une rue très fréquentée par une journée très venteuse, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

## Jusqu'à 70 heures (avec la réduction de bruit active désactivée)

Lorsque la réduction de bruit est désactivée, une charge complète vous offre 70 heures d'autonomie (contre 50 heures lorsqu'elle est activée). Une charge rapide de 10 minutes via USB-C vous offre 8 heures supplémentaires. Avec notre application dédiée, l'appairage est facile. De plus, les utilisateurs d'Android peuvent utiliser Google Fast Pair et les utilisateurs de Windows ont accès à Microsoft Swift Pair.

## Bluetooth® 5.4 et Auracast™

Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion plus stable pour un streaming fluide et de haute qualité, et la connectivité multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth® simultanément. Grâce à la prise en charge d'Auracast™, vous pouvez écouter des diffusions publiques, comme les annonces à l'aéroport ou les commentaires sportifs lorsque vous êtes au bar.

## Composants remplaçables

La batterie lithium-ion rechargeable de ce casque se remplace facilement lorsqu'elle atteint la fin de sa durée de vie, tout comme les coussinets doux en mousse à mémoire de forme. Les coques se replient à plat et vers l'intérieur

pour un rangement facile dans leur étui de voyage rigide, qui résiste aux chocs et à la poussière (inclus).

## Application Philips Headphones

Pratique, notre application dédiée vous permet de gérer les appareils connectés ou de désactiver la réduction adaptative du bruit pour régler les niveaux vous-même. Vous pouvez également utiliser l'application pour rechercher des diffusions Auracast™, contrôler des fonctions audio telles que Dynamic Bass et Spatial Audio, personnaliser vos réglages sonores, obtenir la dernière version du micrologiciel et bien plus encore !

## La signature sonore de Philips

Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et détaillé avec des basses riches. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

## Matériaux recyclés

Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et notre emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

Système acoustique: Fermé  
Réponse en fréquences: 20 - 40 000 Hz  
Impédance: 16 ohms  
Sensibilité: 112 dB (1 kHz, 126 mV)  
Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre  
Puissance d'entrée maximale: 20 mW  
Type de haut-parleur: Revêtement en soie  
Hi-Res Audio

## Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4  
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP  
Portée maximale: Jusqu'à 10 m  
Connexion multipoint  
Codec pris en charge: SBC, LDAC, LC3, AAC  
Prise casque: 3.5 millimètre  
Prise en charge audio USB

## Carton externe

Longueur: 23.80 cm  
Nombre de produits emballés: 3  
Largeur: 20.50 cm  
Poids brut: 1.9 kg  
Hauteur: 24.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16089 4  
Poids net: 0.9 kg  
Poids à vide: 1.0 kg

## Pratique

Prise en charge de l'application  
Philips Headphones  
Google Fast Pair  
Mises à jour du micrologiciel possibles  
Type de commande: Bouton

## Alimentation

Nombre de piles: 1 pièce  
Temps de charge: 2 heure(s)  
Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 50 heure(s)  
Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 70 heure(s)  
Temps de charge rapide: 10 mins for 8 hrs  
Poids de la batterie (total): 22 g  
Capacité de la batterie (casque): 1100 mAh  
Type de batterie (casque): Lithium polymère (remplaçable)

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 22.4 cm  
Type d'emballage: Carton  
Type d'installation en rayon: Suspension  
Largeur: 19 cm  
Profondeur: 7.3 cm  
Nombre de produits inclus: 1  
EAN: 48 95229 16089 7  
Poids brut: 0.48 kg  
Poids net: 0.30 kg  
Poids à vide: 0.18 kg

## Dimensions du produit

Hauteur: 21.50 cm  
Largeur: 19.00 cm  
Profondeur: 9.00 cm  
Poids: 0.26 kg

## Accessoires

Câble audio: Câble stéréo 3,5-3,5 mm, L = 1 m  
Guide de démarrage rapide  
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

## Design

Couleur: Noir  
Style de port: Arceau  
Conception pliable: Plat/Vers l'intérieur  
Matériau de couplage auriculaire: Mémoire de forme  
Ajustement auriculaire: Circum-aural  
Type de coque: Arrière fermé

## Télécommunication

Micro pour les appels: 3 mics  
Réduction du bruit du vent

## UPC

UPC: 8 40063 20639 7

## Fonctionnalités ANC

Technologie ANC: Hybride, ANC Pro+  
Mode de perception  
ANC adaptative  
Micro pour ANC: 4 micros  
ANC (réduction de bruit active)

