

PHILIPS

Altifalante Bluetooth para festas

200 W máx. (100 W RMS), Bass+

Espectáculo de luzes em toda a coluna

Bluetooth® Auracast™ e TWS

Bateria substituível, entrada CA

TAX5000E



Som potente. Graves épicos.

Que venham os graves épicos! Esta coluna para festas proporciona um som incrível. A nossa tecnologia Bass+ oferece graves envolventes e sem distorção a qualquer volume. As luzes de festa em toda a coluna, as entradas duplas de microfone e guitarra e os efeitos de eco garantem a diversão.

Coluna para festas portátil. Graves profundos e controlados.

- Som potente para festas épicas. 100 W RMS e Bass+
- 2 woofers de 8", 2 tweeters de 2"
- Que comece a música! Reprodução via Bluetooth®, entrada auxiliar e USB
- TWS e Auracast™ para configurações com várias colunas

Espectáculo de luzes em toda a coluna e bateria substituível

- Entradas de microfone e guitarra, além de efeitos de eco
- Espectáculo de luzes em toda a coluna. Ambiente de discoteca de cima a baixo
- 13 modos de luz diferentes permitem criar o ambiente perfeito
- Bateria recarregável e substituível e entrada CA
- Até 14 horas de reprodução com um único carregamento

Apareça preparado para a festa

- Pega de transporte e rodas incorporadas. IPX4 à prova de salpicos
- Controlo fácil através do painel da coluna ou da nossa aplicação complementar
- Dimensões/peso: 73,3 x 32 x 32,3 cm, 11,4 kg

Destaques

200 W máx. (100 W RMS), Bass+

Adora uma boa linha de baixo? Com dois woofers de 8" e a nossa tecnologia exclusiva Bass+, os graves desta coluna para festas serão profundos, ricos e completos, mesmo que esteja a ouvir com volumes mais baixos enquanto relaxa no final da noite. Obtém um máximo de 200 W (100 W RMS) de som avassalador, e dois tweeters de 2" significam que as vozes preenchem a divisão.

Bluetooth® 5.4

Reproduza as suas listas de reprodução, ligue uma unidade USB, ou as suas mesas de DJ ou leitor de CD através da entrada de áudio. Se estiver a reproduzir música, o Bluetooth 5.4® proporciona uma ligação mais rápida e estável para uma melhor qualidade de som que não baixa. Também oferece uma cobertura mais ampla, para que possa controlar essas listas de reprodução a partir de praticamente qualquer parte da festa.

Compatível com TWS e Auracast™

Quer mais? Para um ambiente sonoro mais amplo, pode emparelhar com outra coluna TAX5000E através de True Wireless Stereo (TWS). Para eventos maiores ou para a melhor festa em casa, pode transmitir as músicas para o maior

número de colunas compatíveis com Auracast™ de que precisar! Espalhe as batidas pela casa ou crie uma parede de som numa divisão.

Microfone e entradas de guitarra

Não há nada como uma sessão de karaoke ou um espetáculo ao vivo improvisado para nos aproximar. Esta coluna para festas está equipada com duas entradas de microfone e uma entrada de guitarra de 6,3 mm: pode controlar o volume do microfone e da guitarra e adicionar efeitos de eco utilizando controlos físicos no painel da coluna ou a nossa aplicação complementar.

Espetáculo de luzes em toda a coluna

Quando as músicas estão a ser reproduzidas, um arco-íris de luzes LED RGB coloridas brilham e pulsam na superfície dos woofers duplos, bem como nas laterais e na parte inferior da coluna. Existem 13 modos de efeito de luz à escolha: basta premir o botão de luz na coluna ou utilizar a nossa aplicação complementar para iniciar o espetáculo de luzes.

Bateria substituível, entrada CA

Criada para a festa nunca acabar, esta coluna dispõe de uma bateria de iões de lítio recarregável de 5200 mAh, que proporciona até 14 horas de reprodução com um único carregamento. Pode recarregar através da alimentação de CA (cerca de 4 horas), para que a

música não tenha de parar. Além disso, a bateria pode ser facilmente substituída quando chegar ao fim da sua vida útil.

À prova de salpicos e fácil de mover

Apareça na casa de um amigo. Prepare tudo num pátio. A pega de transporte e as rodas facilitam o movimento desta coluna para festas. Também é à prova de salpicos, por isso, um pouco de chuva não irá parar as músicas, e se dançar ao som da linha de baixo com as mãos no ar enquanto segura bebidas, basta limpar quaisquer derrames e continuar a festa.

Controlo fácil

Pode controlar o volume, as luzes e os efeitos de karaoke através do painel da coluna ou utilizar a aplicação Philips Entertainment, que também lhe permite ajustar as frequências de graves e agudos. Quer manter os vizinhos felizes? Pode desligar o Bass+ e diminuir os graves através da nossa aplicação ou do botão Bass+ na coluna.

Materiais reciclados

São utilizados plásticos pós-consumidor nesta coluna e as nossas embalagens não contêm plástico. Os folhetos são impressos em papel reciclado com tinta à base de soja e a embalagem utiliza cartão reciclado com certificação FSC.

Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 100 W
Melhoramento do som: Bass+, Karaoke
Frequência de resposta: 20 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Potência de saída (máx.): 200 W
Distorção harmónica total: 10%
Impedância das colunas: 4 ohm

Colunas

Configuração do diafragma: 2 vias
Número de canais de som: 2
Número de tweeters: 2
Número de woofers: 2
Diâmetro do tweeter: 2"
Diâmetro do woofer: 8"

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmissão: SBC
Gama Bluetooth: 10 m (em espaços livres)
USB: Tipo A (reprodução)
Entrada áudio: Entrada de 3,5 mm
Carregamento por USB: 5 V, 1 A
Entrada de microfone: 2 x (6,3 mm com controlo de volume)
Entrada para guitarra: 1 x (6,3 mm com controlo de volume)
Norma DLNA: Não

Ligação de vários altifalantes

Cenário de vários altifalantes: Estéreo, Transmissão, Receção
Tecnologia de vários altifalantes: TWS, Auracast
Smart Home: Nenhum

Formatos de áudio suportados

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Conveniência

Karaoke: controlo eco, Volume MIC
Botões e controlos: Volume do microfone e eco, Volume da guitarra, Interruptor das luzes, Bass+, Auracast, Reprodução/Pausa, Bluetooth, Ligar/desligar, Volume da unidade principal, Controlo de graves e agudos
Controlo do volume: Rotativo
Resistência à água: IPX4
Efeito de luz: Sim, 13 efeitos de luz
Controlo de guitarra

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Alimentação elétrica

Capacidade da pilha: 5200 mAh, 7,3 V
Alimentação elétrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia em modo de espera: <

0,5 W

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio
Tempo de funcionamento a bateria: 14 hora(s)
Tempo de carga: 4 hora(s)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 84 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical
Largura: 41 cm
Profundidade: 41 cm
Número de produtos incluídos: 1
Peso bruto: 14.8 kg
Peso líquido: 12.2 kg
Tara: 2.6 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 73 cm
Largura: 32 cm
Profundidade: 32 cm
Peso: 12 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Cabo USB, Guia de início rápido, Certificado de garantia, Ficha de garantia de segurança

