

# PHILIPS

## Over-Ear-Kopfhörer

Detailreicher, natürlicher Klang

Austauschbarer Akku

Noise Cancelling Pro

Bis zu 70 Stunden

Wiedergabezeit

TAH8000EWT



## Hervorragender Sound, austauschbarer Akku

Tauchen Sie ein in satten, detailreichen Sound mit dem Over-Ear-Kopfhörer, der mit langer Lebensdauer entwickelt wurde. Dank des leicht austauschbaren Akkus kann Ihre Musik jahrelang wiedergegeben werden, und Sie empfangen außerdem kristallklare Anrufe. Dank Adaptive Noise Cancelling können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.

### **Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer. Hochauflösender Sound.**

- Atemberaubender Sound. Hochauflösendes Streaming und kabelgebundenes Hörvergnügen
- Leistungsstarke, seidenbeschichtete 40-mm-Treiber
- Tauchen Sie mit Adaptive Noise Cancelling ein
- 5-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an lauten Orten
- Bis zu 70 Stunden Spielzeit (50 mit Noise Cancelling)

### **Auracast™ Konnektivität. Austauschbare Komponenten.**

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und Auracast™
- Austauschbarer Akku und Ohrkappenpolster für den Gebrauch über viele Jahre
- Stoßfestes, staubdichtes Hartschalen-Reiseetui im Lieferumfang enthalten

### **Ihr Begleiter für viele Jahre**

- Eine schnelle 10-minütige Ladung bietet 8 Stunde Wiedergabezeit
- Philips Headphones App. Personalisieren Sie Einstellungen und Steuerungselemente
- Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre
- RSC-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

# Besonderheiten

## Atemberaubender Sound

Die seidenbeschichteten 40-mm-Treiber sorgen für detailreichen Sound und Dynamic Bass sorgt für satte, volle Bässe auch bei geringer Lautstärke. Die LDAC- und LC3-Codecs werden unterstützt, sodass Sie das Beste aus hochauflösendem Streaming herausholen können, und Sie können Musik über USB-C hören. Außerdem können Sie in unserer App Spatial Audio aktivieren, um ein noch intensiveres Hörerlebnis zu genießen.

## Noise Cancelling Pro

Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

## 5-Mikrofon-Technologie

Wenn Sie telefonieren, werden spezielle Mikrofone und ein Algorithmus zur Rauschunterdrückung kombiniert, um Ihre Stimme klar zu erfassen und Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Selbst wenn Sie an einem sehr windigen Tag auf einer belebten Straße in der Stadt unterwegs sind,

wird Ihre Stimme deutlich übertragen und die Person, mit der Sie sprechen, wird nicht von dem abgelenkt, was um Sie herum vorgeht.

## Bis zu 70 Stunden (mit deaktiviertem ANC)

Mit deaktiviertem Noise Cancelling erhalten Sie 70 Stunden Wiedergabezeit mit einer vollständigen Ladung (bei aktiviertem Noise Cancelling erhalten Sie 50 Stunden). Für eine schnelle Aufladung erhalten Sie durch 10-minütiges Laden über USB-C zusätzliche 8 Stunden. Die Kopplung erfolgt ganz einfach über unsere Begleit-App, Android-Benutzer können Google Fast Pair und Windows-Benutzer Microsoft Swift Pair verwenden.

## Bluetooth® 5.4 und Auracast™

Bluetooth® 5.4 bietet Ihnen eine ruhigere Verbindung für nahtloses, hochwertiges Streaming, und mit MultiPoint-Konnektivität können Sie zwei Bluetooth® Geräte gleichzeitig verbinden. Unterstützung für Auracast™ bedeutet, dass Sie öffentliche Übertragungen hören können: Hören Sie Ankündigungen am Flughafen oder hören Sie Kommentare, während Sie in einer Sportbar sind.

## Austauschbare Komponenten

Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku dieser Kopfhörer kann ganz einfach ausgetauscht werden, wenn das Ende seiner Lebensdauer

erreicht ist, und Sie können auch die weichen Ohrpolster aus Memory-Foam ersetzen. Die Ohrkappen lassen sich flach zusammenklappen und können in ihrem stoßfesten, staubdichten Reiseetui (im Lieferumfang enthalten) einfach aufbewahrt werden.

## Philips Headphones App

Mit unserer praktischen Begleit-App können Sie verbundene Geräte verwalten oder Adaptive Noise Cancelling ausschalten und die Lautstärke selbst anpassen. Sie können die App auch verwenden, um nach Auracast™ Übertragungen zu suchen, Klangfunktionen wie Dynamic Bass und Spatial Audio zu steuern, individuelle Klangvoreinstellungen zu erstellen, die neueste Firmware zu erhalten und vieles mehr!

## Philips Timbre

Die speziell angefertigten Treiber dieser Kopfhörer sind auf das Philips Timbre abgestimmt, die Ihnen warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen bietet. Egal, was Sie hören, Sie werden es lieben.

## Recycelte Materialien

In diesem Lautsprecher nutzen wir recycelten Kunststoff und unsere Verpackung ist plastikfrei. Die Broschüren werden auf recyceltem Papier mit Tinte auf Sojabasis gedruckt und die Verpackung selbst wird aus FSC-zertifizierten recycelten Kartonagen hergestellt.

# Daten

## Ton

**Akustiksystem:** Geschlossen  
**Frequenzbereich:** 20 bis 40.000 Hz  
**Impedanz:** 16 Ohm  
**Empfindlichkeit:** 112 dB (1 kHz, 126 mV)  
**Lautsprecher-Durchmesser:** 40 mm  
**Maximale Eingangsleistung:** 20 mW  
**Treibertyp:** Seidenbeschichtung  
**Hi-Res Audio**

## Konnektivität

**Bluetooth-Version:** 5,4  
**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, HFP  
**Maximale Reichweite:** Bis zu 10 m  
**Multipoint-Verbindung**  
**Unterstützter Codec:** SBC, LDAC, LC3, AAC  
**Kopfhörerbuchse:** 3.5 mm  
**USB-Audiounterstützung**

## Außenkarton

**Länge:** 23.80 cm  
**Anzahl der Verpackungen:** 3  
**Breite:** 20.50 cm  
**Bruttogewicht:** 1.9 kg  
**Höhe:** 24.50 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 16090 0  
**Nettogewicht:** 0.9 kg  
**Eigengewicht:** 1.0 kg

## Komfort

**Philips Headphones App Support**  
**Google Fast Pair**  
**Firmware-Updates möglich**  
**Art der Steuerung:** Taste

## Leistung

**Anzahl der Akkus:** 1 Stck.  
**Ladezeit:** 2 Stunde(n)  
**Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):**  
50 Stunde(n)  
**Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):**  
70 Stunde(n)  
**Zeit für Schnellladen:** 10 mins for 8 hrs  
**Akkugewicht (gesamt):** 22 g  
**Akkukapazität (Kopfhörer):** 1100 mAh  
**Akkutyp (Kopfhörer):** Lithium-Polymer  
(austauschbar)

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 22.4 cm  
**Verpackungsart:** Karton  
**Regalaufstellung:** Hängend  
**Breite:** 19 cm  
**Tiefe:** 7.3 cm  
**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1  
**EAN:** 48 95229 16090 3  
**Bruttogewicht:** 0.48 kg  
**Nettogewicht:** 0.30 kg  
**Eigengewicht:** 0.18 kg

## Produktabmessungen

**Höhe:** 21.50 cm  
**Breite:** 19.00 cm  
**Tiefe:** 9.00 cm  
**Gewicht:** 0.26 kg

## Zubehör

**Audiokabel:** 3,5-3,5-mm-Stereokabel, L = 1 m  
**Schnellstartanleitung**  
**Ladekabel:** USB-C-Kabel, 200 mm

## Design

**Farbe:** Weiß  
**Tragestil:** Kopfbügel  
**Faltbares Design:** Flach / nach innen  
**Material der Ohrmuscheln:** Weicher Schaumstoff  
**Passform:** Over-Ear  
**Akustiksystem:** Geschlossenes Design

## Telekommunikation

**Mikrofon für Anrufe:** 3 mics  
**Reduzierung von Windrauschen**

## UPC

UPC: 8 40063 20640 3

## ANC-Funktionen

**ANC-Technologie:** Hybrid, ANC Pro+  
**Awareness-Modus**  
**Adaptive ANC**  
**Mikrofon für ANC:** 4 Mikrofone  
**ANC (Active Noise Cancelling)**

## Sprachassistent

**Kompatible Sprachassistenten:** Apple Siri,  
Google Assistant  
**Aktivierung des Sprachassistenten:**  
Sprachassistententaste zum Drücken  
**Unterstützt Sprachassistent**

