

PHILIPS

Портативно радио

CENTURY

Класически дизайн, модерен

звук

FM/DAB+ цифрова настройка

Bluetooth® 5.4

Сменяема от потребителя

батерия

TAV2000DB



The Janet

Поезия за очите и ушите! Това преносимо домашно радио е проектирано да радва с дръжкия си външен вид и богат, топъл звук. Насладете се на кристалночист FM и DAB+ радио сигнал и лесно поточно предаване на списъци за изпълнение: има и жак за слушалки за лично слушане.

Гамма CENTURY. FM/DAB+ преносимо домашно радио.

- Визия от миналото, звук от настоящето
- 2,5" широколентова мембрана. 5 W богат, топъл звук
- Цифров FM/DAB+ тюнер с 20 FM и 20 DAB+ предварителни настройки
- На бутоните за бърз достъп могат да бъдат разпределени две предварителни настройки
- Bluetooth® 5.4 за стабилна връзка с по-голям обхват

The Janet празнува 100 години звук от Philips

- Класическа заоблена форма от 50-те години на миналия век
- Модерен цветен дисплей с регулируема яркост
- Телескопична антена за ясно приемане
- 3,5 мм аудиоизход за кабелни слушалки

Класически външен вид. Съвременни функции и характеристики

- Лесно сменяема вградена акумулаторна батерия
- Двоен будилник и таймер за заспиване
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

Акценти

Класически дизайн, модерен звук

Елате заради класическия дизайн, останете заради топлия звук. Това преносимо радио връща заобления дизайн и тактилното копче за сила на звука на радиоприемниците от 50-те години на миналия век и добавя щипка топъл, изненадващо мощен звук от своя 2,5" широколентова мембрана. Това е перфектната комбинация от наследство и иновации.

FM/DAB+ с до 40 предварителни настройки

Това DAB+/FM радио ви дава най-богатия избор от станции, а телескопичната му антена осигурява кристалночисто приемане. Цифровата настройка улеснява намирането на станциите и можете да запаметите 20 FM предварителни настройки и 20 DAB+ предварителни настройки. Двете ви любими станции могат да бъдат разпределени към бутоните за бърз достъп, обозначени с 1 и 2 на предната страна на радиото.

Bluetooth® 5.4

Това радио с класически външен вид не е само радио. Свързването чрез Bluetooth® 5.4 ви позволява да предавате поточно подкасти, списъци за изпълнение и др. от вашето смарт устройство към радиото. Ще се радвате на

стабилна връзка с висококачествен звук дори ако списъкът ви за изпълнение се предава от телефона, който сте оставили в другата стая.

Сменяема вградена батерия

С вградена литиевойонна акумулаторна батерия, която лесно се сменя, когато достигне края на експлоатационния си живот, можете да разчитате на радио The Janet години наред! Получавате приблизително 15 часа време за възпроизвеждане с пълно зареждане, а пълното презареждане на батерията отнема около 3,5 часа чрез USB-C.

Цветен TFT дисплей

Ясният TFT дисплей ви дава пълноцветни икони на станциите, както и информация за изпълнителя и песента от DAB+ станцията, която слушате. Цифровият часовник показва времето, а вие можете да регулирате яркостта, така че да е подходяща за вашата стая, или да затъмните дисплея през нощта.

Двоен будилник и таймер за заспиване

Ако обичате да заспите под звуците на радиото, можете да използвате таймера за заспиване, за да контролирате колко дълго да работи радиото, и да зададете две аларми, за да се уверите, че ще се събудите. Алармите

могат да използват звуков сигнал за аларма или радиото, а силата на звука започва от ниска, след което постепенно се увеличава.

Аудио изход

Искате да се наслаждавате на любимото си радиопредаване, докато партньорът ви гледа телевизия? 3,5 мм аудиоизход означава, че можете да включите кабелните си слушалки към радиото и да запазите звука за себе си.

Отговорен дизайн



Непрекъснато работим, за да направим нашата верига за доставки по-устойчива и прозрачна. Този радиочасовник е направен от постпотребителска рециклирана пластмаса, а нашата опаковка използва сертифициран по FSC рециклиран картон и мастило на соева основа.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 5 W
Звукова система: Моно
Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)
Изходна мощност (макс.): 10 W
Общо хармонични изкривявания: <10%

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 2,5"
Брой на широколентови мембрани: 1

Свързаност

Bluetooth: Да, поддържа SBC & AAC поточно предаване
Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
Обхват на Bluetooth: 25 м (свободно пространство)
3,5 мм жак за слушалки
Аудио вход: Не

Тунер / Приемане / Предаване

LNA - антена: Телескопична
Автоматична цифрова настройка
Обхвати на тунера: FM, DAB/DAB+
Предварително настроени станции: 20 FM, 20 DAB+
DAB: информационен дисплей, меню, интелигентно сканиране
RDS: Да.

Удобство

Цвят на подсветката: черно
Тип на дисплея: TFT дисплей

Захранване

Капацитет на батерията: 3,65 V, 2600 mAh
Тип батерия: Литиевойонна, полимерна (сменяема)
Вход: 5 V, 2 A
Мощност на потребление в режим на готовност: <0,8 W
Време на работа на батерии: 15 час(а)
Тип захранване: Вход DC (чрез USB-C)
Време за зареждане: 3,5 час(а)

Габарити на опаковката

Височина: 12.5 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Изправено положение
Ширина: 21.5 см
Дълбочина: 11.5 см
Брой включени продукти: 1
Бруто тегло: 0.761 кг
Нето тегло: 0.618 кг
Тегло на опаковката: 0.143 кг

Размери на продукта

Височина: 11.16 см
Ширина: 19 см
Дълбочина: 9.15 см
Тегло: 0.55 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: USB кабел, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

Предупредителен сигнал

Източника на алармата: DAB радио, FM радио, Зумер
Брой аларми: 2
Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути
Повторение (повтаря алармата): 10/20/30/40/50/60 минути
Нежно събуждане
Кухненски таймер
Честота на предупредителния сигнал: Веднъж/ежедн./в работен ден/уикенд

Часовник

Дисплей: TFT
Тип: Цифров
Формат за часа: 12-часов, 24-часов
Регулиране на яркостта (затъмняване): Високо/средно/ниско

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 92% рециклиран след употреба акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS) TE-00132492, сертифициран от GRS

