

PHILIPS

Auscultadores over-ear

Som detalhado e natural

Bateria substituível

Cancelamento de ruído Pro

Até 70 horas de reprodução

TAH8000EBK



Excelente som, bateria substituível

Deixe-se envolver por um som rico e detalhado com os auscultadores over-ear que foram concebidos para durar. Uma bateria facilmente substituível mantém a música a tocar durante anos e recebe chamadas nítidas. O cancelamento de ruído adaptável permite-lhe focar-se no que realmente importa.

Auscultadores sem fios over-ear. Som de alta resolução.

- Som arrebatador. Transmissão de alta resolução e audição com fios
- Diafragmas potentes revestidos a seda de 40 mm
- Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável
- Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos
- Obtenha até 70 horas de tempo de reprodução (50 horas com o cancelamento de ruído ligado)

Conectividade Auracast™. Componentes substituíveis.

- Conectividade multiponto Bluetooth® e Auracast™
- Bateria substituível e almofadas das proteções dos ouvidos para anos de utilização
- Inclui estojo de viagem rígido à prova de choques e de pó

O seu companheiro durante muitos anos

- Um carregamento rápido de 10 minutos proporciona 8 horas de reprodução
- Aplicação Philips Headphones. Personalize as definições e os controlos
- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
- Plástico reciclado com certificação RCS. Embalagens ecológicas

Destaques

Som arrebatador

Os diafragmas de 40 mm revestidos a seda proporcionam um som detalhado, e o Dynamic Bass oferece graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Os codecs LDAC e LC3 são suportados para que possa tirar o máximo partido do streaming de alta resolução. Também pode ouvir com fios através de USB-C. Além disso, pode ativar o som espacial na nossa aplicação para uma experiência de audição mais envolvente.

Cancelamento de ruído Pro

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Tecnologia de 5 microfones

Se estiver em chamada, os microfones dedicados e um algoritmo de redução de ruído juntam-se para captar claramente a sua voz e reduzir o ruído de fundo. Mesmo que esteja numa rua movimentada num dia muito ventoso, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

Até 70 horas (com o cancelamento ativo de ruído desligado)

Com o cancelamento de ruído desligado, obtém 70 horas de reprodução com uma carga completa (com o cancelamento de ruído ligado, obtém 50 horas). Para um reforço rápido, 10 minutos de através de USB-C proporcionam mais 8 horas. O emparelhamento é simples através da nossa aplicação complementar, e os utilizadores de Android podem utilizar o Google Fast Pair e os utilizadores do Windows podem utilizar o Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 e Auracast™

O Bluetooth 5.4® proporciona uma ligação mais estável para uma transmissão perfeita e de alta qualidade, e a conectividade multiponto permite-lhe ligar-se a dois dispositivos Bluetooth® em simultâneo. O suporte para Auracast™ significa que pode ouvir transmissões públicas: ouça anúncios no aeroporto ou ouça o relato enquanto está num bar desportivo.

Componentes substituíveis

A bateria de íões de lítio recarregável nestes auscultadores pode ser facilmente substituída quando chegar ao fim da sua vida útil. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória também podem ser substituídas. Os auscultadores dobram-se para

dentro e para baixo para uma arrumação fácil no estojo de viagem rígido à prova de choques e de pó (incluído).

Aplicação Philips Headphones

A nossa prática aplicação complementar permite gerir dispositivos ligados ou desativar o cancelamento de ruído adaptável e ajustar os níveis. Também pode utilizar a aplicação para procurar transmissões Auracast™, controlar funcionalidades de som, como Dynamic Bass e som espacial, criar predefinições de som personalizadas, obter o firmware mais recente e muito mais!

A marca de som Philips

Os diafragmas personalizados destes auscultadores estão ajustados com a marca de som da Philips, que proporciona um som quente e detalhado com graves ricos. Independentemente do que estiver a ouvir, vai adorar o que ouve.

Materiais reciclados

Utilizamos plásticos reciclados pós-consumidor neste produto e as nossas embalagens não contêm plástico. Os folhetos são impressos em papel reciclado com tinta à base de soja e a própria embalagem é feita de cartão reciclado com certificação FSC.

Especificações

Som

Sistema acústico: Fechado
Limites frequência: 20 - 40 000 Hz
Impedância: 16 ohm
Sensibilidade: 112 dB (1k Hz, 126 mV)
Diâmetro da coluna: 40 mm
Entrada máxima de corrente: 20 mW
Tipo de diafragma: Revestido a seda
Áudio de alta resolução

Conectividade

Versão Bluetooth: 5,4
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Até 10 m
Ligação multiponto
Codecs suportados: SBC, LDAC, LC3, AAC
Tomada dos auscultadores: 3.5 mm
Suporte de áudio USB

Embalagem exterior

Comprimento: 23.80 cm
Número de embalagens para o consumidor: 3
Largura: 20.50 cm
Peso bruto: 1.9 kg
Comprimento: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Peso líquido: 0.9 kg
Tara: 1.0 kg

Conveniência

Suporta a aplicação Philips Headphones
Emparelhamento rápido Google
Atualizações de firmware possíveis
Tipo de controlos: Botão

Alimentação elétrica

Número de pilhas: 1 un.
Tempo de carga: 2 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 50 hora(s)
Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 70 hora(s)
Carregamento rápido: 10 mins for 8 hrs
Peso da bateria (total): 22 g
Capacidade da bateria (auscultadores): 1100 mAh
Tipo de bateria (auscultadores): Polímero de lítio (substituível)

Dimensões da embalagem

Comprimento: 22.4 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
Largura: 19 cm
Profundidade: 7.3 cm
Número de produtos incluídos: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Peso bruto: 0.48 kg
Peso líquido: 0.30 kg
Tara: 0.18 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 21.50 cm
Largura: 19.00 cm
Profundidade: 9.00 cm
Peso: 0.26 kg

Acessórios

Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 - 3,5 mm, L=1 m
Guia de início rápido
Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

Cor: Preto
Estilo de utilização: Aro para a cabeça
Design dobrável: Plano/para dentro
Material do acoplamento auditivo: Espuma de memória
Ajusta à orelha: Over-ear
Tipo de proteção: Fechado

Telecomunicações

Microfone para chamadas: 3 mics
Redução do ruído do vento

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

Funcionalidades ANC

Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro+
Modo de percepção
ANC adaptável
Microfone para ANC: 4 microfones
ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
Ativação do assistente de voz: Premir o botão de assistente de voz
Suporte do assistente de voz

