

PHILIPS

Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

Detaljan, prirodni zvuk

Zamjenjiva baterija

Noise Canceling Pro

Do 70 sati reprodukcije

TAH8000EWT



Vrhunski zvuk, zamjenjiva baterija

Uronite u bogat i detaljan zvuk zahvaljujući slušalicama koje se nose preko ušiju, napravljenima da traju. Lako zamjenjiva baterija omogućuje reprodukciju glazbe godinama, a dobivate i kristalno čist zvuk za pozive. Prilagodljivo blokiranje buke omogućuje vam da se usredotočite na ono što je bitno.

Bežične slušalice za nošenje preko ušiju. Zvuk visoke rezolucije.

- Uzbudljiv zvuk. Streaming visoke rezolucije i žično slušanje
- Sviom obložene snažne pogonske jedinice od 40 mm
- Slobodno se prepustite uz prilagodljivo blokiranje buke
- Tehnologija s 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama
- Do 70 sati reprodukcije (50 s uključenim blokiranjem buke)

Auracast™ povezivanje. Zamjenjive komponente.

- Bluetooth® povezivanje u više točaka i Auracast™
- Zamjenjiva baterija i jastučići za uši za godine uporabe
- Priložena je tvrda putna kutija otporna na udarce i prašinu

Vaš partner u nadolazećim godinama

- Brzo punjenje od 10 minuta pruža 8 sati reprodukcije
- Aplikacija Philips Headphones. Personalizirajte postavke i kontrole
- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Reciklirana plastika s RCS certifikatom. Odgovorna ambalaža

Istaknute znač.

Uzbudljiv zvuk

Svilom obložene pogonske jedinice od 40 mm pružaju detaljan zvuk, dok dinamični bas pruža pun i bogat bas čak i pri niskim razinama glasnoće. Podržani su kodeci LDAC i LC3 kako biste najbolje iskoristili streaming visoke rezolucije, a žično slušanje moguće je putem USB-C veze. Osim toga, možete uključiti efekt prostornog zvuka u našoj aplikaciji kako biste uživali u prožimajućem doživljaju slušanja.

Noise Canceling Pro

Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Tehnologija s 5 mikrofona

Ako imate poziv, namjenski mikrofoni i algoritam za smanjenje buke povećat će glasnoću vašeg glasa, a smanjiti pozadinsku buku. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici tijekom vrlo vjetrovitog dana, osoba s kojom razgovarate jasno će čuti vaš glas, a ne zvukove iz vašeg okruženja!

Do 70 sati (s isključenim aktivnim blokiranjem buke)

Kad je isključeno blokiranje buke, dobivate 70 sati reprodukcije uz jedno potpuno punjenje (kad je uključeno blokiranje buke, dobivate 50 sati). Ako želite brzo punjenje, puniti slušalice 10 minuta putem USB-C veze kako biste dobili dodatnih 8 sati. Uparivanje je jednostavno putem naše pomoćne aplikacije, dok korisnici sustava Android mogu upotrebljavati i značajku Google Fast Pair, a korisnici sustava Windows značajku Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Bluetooth® 5.4 omogućuje stabilniju vezu za jednostavan i vrlo kvalitetan streaming, a povezivanje u više točaka omogućuje istovremeno povezivanje do dva Bluetooth® uređaja. Podrška za Auracast™ znači da možete slušati javna emitiranja: slušajte obavijesti u zračnoj luci ili komentatora dok ste u sportskom baru.

Zamjenjive komponente

Punjiva litij-ionska baterija u slušalicama lako se može zamijeniti na kraju vijeka trajanja, a zamijeniti možete i jastučice za uši od meke memorijske pjene. Jastučići za uši mogu se preklopiti i okrenuti prema unutra radi lakšeg spremanja u tvrdi putnu kutiju otpornu na udarce i prašinu (priložena).

Aplikacija Philips Headphones

Naša praktična pomoćna aplikacija omogućuje vam upravljanje povezanim uređajima ili isključenje prilagodljivog blokiranja buke i samostalno podešavanje razina. Aplikaciju možete upotrijebiti i za traženje Auracast™ emitiranja, kontroliranje značajki za zvuk kao što su dinamični bas i efekt prostornog zvuka, kreiranje prilagođenih zadanih postavki zvuka, preuzimanje najnovijih programskih datoteka i još toga!

Zvučni potpis tvrtke Philips

Prilagođene pogonske jedinice u ovim slušalicama uskladene su sa zvučnim potpisom tvrtke Philips koji vam donosi topao, detaljan zvuk s bogatim basom. Što god slušali, svidjet će vam se ono što čujete.

Reciklirani materijali

U ovom proizvodu upotrijebili smo plastiku dobivenu recikliranjem iskorištenih proizvoda, a naša ambalaža ne sadrži plastiku. Unutarnji materijali tiskani su tintom na bazi soje na recikliranom papiru, a za samu ambalažu upotrebljava se reciklirani karton s FSC certifikatom.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 20 – 40 000 Hz
Impedancija: 16 ohma
Osjetljivost: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Promjer zvučnika: 40 mm
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Vrsta pogonske jedinice: Svileni obloga
Zvuk visoke rezolucije

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC, LDAC, LC3, AAC
Priključnica za slušalice: 3.5 mm
Podrška za USB audio

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 23.80 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 20.50 cm
Bruto masa: 1.9 kg
Visina: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Neto masa: 0.9 kg
Tara: 1.0 kg

Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Google brzo uparivanje
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Gumb

Snaga

Broj baterija: 1 komad
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC):
50 sat(i)
Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC):
70 sat(i)
Brzo punjenje: 10 mins for 8 hrs
Masa baterije (ukupno): 22 g
Kapacitet baterije (slušalice): 1100 mAh
Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimer
(zamjenjiva)

Dimenzije pakiranja

Visina: 22.4 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: Vješanje
Širina: 19 cm
Dubina: 7.3 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Bruto masa: 0.48 kg
Neto masa: 0.30 kg
Tara: 0.18 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 21.50 cm
Širina: 19.00 cm
Dubina: 9.00 cm
Masa: 0.26 kg

Dodatna oprema

Audio kabel: Stereokabel s priključkom od 3,5 – 3,5 mm, D = 1 m
Kratke upute za uporabu
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Bijela
Način nošenja: Vrpca za glavu
Sklopivi dizajn: Plošno / prema unutra
Materijal slušalica: Memorijska pjena
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 3 mics
Smanjenje buke vjetra

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC značajke

Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro+
Otvoreni način rada
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple
Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Pritisnite tipku
za glasovnog pomoćnika
Podrška glasovnog pomoćnika

