

# PHILIPS

## Cuffie over-ear

Audio naturale e preciso

Batteria sostituibile

Cancellazione del rumore Pro

Fino a 70 ore di riproduzione

TAH8000EWT



## Audio eccezionale, batteria sostituibile

Immergiti in un audio ricco di dettagli con queste cuffie over-ear progettate per durare nel tempo. La batteria facilmente sostituibile garantisce anni e anni di riproduzione e chiamate con una qualità cristallina. La cancellazione adattiva del rumore ti consente di mantenere la concentrazione su ciò che conta.

### **Cuffie wireless over-ear. Audio ad alta risoluzione.**

- Audio straordinario. Streaming ad alta risoluzione via cavo.
- Potenti driver da 40 mm rivestiti in seta
- Cancellazione adattiva del rumore: lasciati avvolgere dalla musica
- Tecnologia a 5 microfoni. Chiamate nitide anche in luoghi rumorosi.
- Fino a 70 ore di riproduzione (50 ore con la cancellazione del rumore attivata)

### **Connettività Auracast™. Componenti sostituibili.**

- Connettività Bluetooth® multipoint e Auracast™
- Batteria e cuscinetti sostituibili per anni di utilizzo
- Custodia da viaggio rigida resistente agli urti e alla polvere inclusa

### **Le tue cuffie per anni a venire**

- Una ricarica rapida di 10 minuti offre 8 ore di riproduzione
- App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi
- Philips sound: audio avvolgente, naturale e preciso
- Plastica riciclata certificata RCS. Confezione ecocompatibile.

# In evidenza

## Audio straordinario

I driver da 40 mm rivestiti in seta offrono un audio ricco di dettagli, mentre Dynamic Bass garantisce bassi ricchi e pieni anche a basso volume. Sono supportati i codec LDAC e LC3, così puoi ottenere il massimo dallo streaming ad alta risoluzione e ascoltare con cavo tramite USB-C. Inoltre, puoi attivare l'audio spaziale nella nostra app per un'esperienza di ascolto ancora più coinvolgente.

## Cancellazione del rumore Pro

La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

## Tecnologia a 5 microfoni

Quando devi fare una chiamata, i microfoni dedicati e l'algoritmo di riduzione del rumore lavorano insieme per captare chiaramente la tua voce e ridurre il rumore di fondo. Anche se ti trovi in una strada trafficata in una giornata molto ventosa, la tua voce sarà cristallina e il tuo interlocutore non sarà distratto da ciò che accade intorno a te.

## Fino a 70 ore (con ANC disattivata)

Con la cancellazione del rumore disattivata, hai 70 ore di riproduzione a disposizione con una ricarica completa (50 ore con la cancellazione del rumore attivata). Per una ricarica rapida, 10 minuti di ricarica tramite USB-C garantiscono 8 ore in più. L'associazione è semplice tramite la nostra app di supporto, inoltre gli utenti Android possono utilizzare Google Fast Pair e gli utenti Windows possono utilizzare Microsoft Swift Pair.

## Bluetooth® 5.4 e Auracast™

Bluetooth® 5.4 offre una connessione più stabile per uno streaming fluido e di alta qualità, mentre la connettività multipoint consente di collegare due dispositivi Bluetooth® contemporaneamente. Il supporto per Auracast™ consente di ascoltare le trasmissioni pubbliche: sintonizzati sugli annunci in aeroporto o segui la telecronaca della partita mentre sei al bar.

## Componenti sostituibili

La batteria ricaricabile agli ioni di litio di queste cuffie può essere facilmente sostituita alla fine del suo ciclo di vita; inoltre, puoi sostituire anche i morbidi cuscinetti in memory foam dei padiglioni auricolari. I padiglioni si ripiegano in orizzontale e verso l'interno per poter essere riposti facilmente nella custodia da viaggio rigida, resistente agli urti e alla polvere (inclusa).

## App Philips Headphones

La nostra pratica app ti consente di gestire i dispositivi connessi o disattivare la funzione di cancellazione adattiva del rumore e regolare i livelli autonomamente. È inoltre possibile utilizzare l'app per cercare trasmissioni Auracast™, monitorare funzioni audio come Dynamic Bass e Spatial Audio, creare preimpostazioni audio personalizzate, aggiornare il firmware e molto altro ancora!

## Il suono caratteristico di Philips

I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e ricco di dettagli con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

## Materiali riciclati

Questo prodotto è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

# Specifiche

## Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Gamma di frequenza: 20 - 40.000 Hz  
Impedenza: 16 Ohm  
Sensibilità: 112 dB (1 kHz, 126 mV)  
Diametro altoparlante: 40 mm  
Potenza in ingresso massima: 20 mW  
Tipo di driver: Rivestimento in seta  
Audio ad alta risoluzione

## Connettività

Versione Bluetooth: 5,4  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC, LDAC, LC3, AAC  
Presca per cuffie stereo: 3.5 mm  
Supporto audio USB

## Scatola esterna

Lunghezza: 23.80 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 20.50 cm  
Peso lordo: 1.9 Kg  
Altezza: 24.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 16090 0  
Peso netto: 0.9 Kg  
Tara: 1.0 Kg

## Funzioni utili

Supporto dell'app Philips Headphones  
Google fast pair  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: a pulsante

## Potenza

Numero di batterie: 1 pz.  
Tempo di carica: 2 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 50 ore  
Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 70 ore  
Tempo di ricarica rapido: 10 mins for 8 hrs  
Peso della batteria (totale): 22 g  
Capacità delle batterie (cuffie): 1100 mAh  
Tipo di batteria (cuffie): Polimero di litio (sostituibile)

## Dimensioni dell'imballo

Altezza: 22.4 cm  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Larghezza: 19 cm  
Profondità: 7.3 cm  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 16090 3  
Peso lordo: 0.48 Kg  
Peso netto: 0.30 Kg  
Tara: 0.18 Kg

## Dimensioni del prodotto

Altezza: 21.50 cm  
Larghezza: 19.00 cm  
Profondità: 9.00 cm  
Peso: 0.26 Kg

## Accessori

Cavo audio: Cavo stereo da 3,5-3,5 mm, L=1 m  
Guida rapida  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

## Design

Colore: Bianco  
Utilizzo: Fascia  
Design pieghevole: Piatto/interno  
Materiale aggancio all'orecchio: Schiuma ad effetto memoria  
Tipologia auricolare: Cuffie over ear  
Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

## Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 3 mics  
Riduzione del rumore del vento

## UPC

UPC: 8 40063 20640 3

## Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+  
Modalità di avviso  
ANC adattiva  
Microfono per ANC: 4 microfoni  
ANC (cancellazione attiva del rumore)

## Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Premi il pulsante "Assistente vocale"  
Supporto dell'assistente vocale

