

PHILIPS

Reproduktor Bluetooth na party

Max. 200 W (100 W RMS), Bass+

Světelná show na celém
reproduktoru

Bluetooth® Auracast™ a TWS

Vyměnitelná baterie, vstup pro
napájení ze sítě

TAX5000E



Působivý zvuk. Impozantní basy.

Rozjedte to s pořádnými basy! Tento party reproduktor umí hrát hlasitě a opravdu naplno. Naše technologie Bass+ zaručuje hluboké basy bez zkreslení při jakékoli hlasitosti. O zábavu se postará party osvětlení na celé ploše reproduktoru, dva vstupy pro mikrofon a kytaru a efekty ozvěny.

Přenosný party reproduktor. Hluboké, kontrolované basy.

- Působivý zvuk pro velkolepé večírky. 100 W RMS a Bass+
- 2 x 8" basový reproduktor, 2 x 2" výškový reproduktor
- Pusťte hudbu! Bluetooth®, vstup aux a přehrávání z USB
- TWS a Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory

Světelná show na celém reproduktoru a vyměnitelná baterie

- Vstupy pro mikrofon a kytaru, plus echo efekty
- Světelná show na celém reproduktoru. Všudypřítomná klubová atmosféra.
- 13 různých světelných režimů vám umožní nastavit perfektní atmosféru
- Vyměnitelná, dobíjecí baterie a vstup pro napájení ze sítě
- Až 14 hodin přehrávání na jedno nabití

Můžete rozhýbat zábavu

- Integrovaná rukojeť a kolečka. Odolnost proti stříkající vodě IPX4
- Snadné ovládání pomocí panelu reproduktoru nebo naší doprovodné aplikace
- Rozměry/hmotnost: 73,3 x 32 x 32,3 cm, 11,4 kg

Přednosti

Max. 200 W (100 W RMS), Bass+

Milujete pořádné basy? Díky dvěma 8" basovým reproduktorům a naší exkluzivní technologii Bass+ budou basy z tohoto party reproduktoru hluboké, bohaté a plně – i když posloucháte při nižší hlasitosti a relaxujete v závěru večera. Získáte max. 200 W (100 W RMS) zvuku, který rozechvívá zem, a dva 2" výškové reproduktory znamenají, že vokály nejen skvěle zní, ale doslova se vznášejí.

Bluetooth® 5.4

Streamujte své playlisty, připojte disk USB nebo DJ pult či CD přehrávač přes audio vstup. Pokud streamujete hudbu, Bluetooth® 5.4 vám přináší rychlejší a stabilnější připojení pro lepší kvalitu zvuku, která neklesá. Také vám poskytuje větší dosah, takže můžete na party ovládat playlisty prakticky odkudkoli.

Kompatibilní s TWS a Auracast™

Chcete víc? Pro širší zvukovou scénu můžete reproduktor spárovat s dalším reproduktorem TAX5000E pomocí technologie True Wireless Stereo (TWS). Pro větší akce nebo dokonalou domácí zábavu můžete přenášet hudbu na tolik reproduktorů kompatibilních s Auracast™, kolik jen potřebujete! Roztančete celý dům nebo vytvoříte zvukovou stěnu v jedné místnosti.

Vstupy pro mikrofon a kytaru

Nic nedokáže spojit lidi tak jako karaoke nebo improvizované živé vystoupení. Tento party reproduktor je vybaven dvěma vstupy pro mikrofon a 6,3mm vstupem pro kytaru: pomocí fyzických ovládacích prvků na panelu reproduktoru nebo naší doprovodné aplikace můžete ovládat hlasitost mikrofonu a kytary a přidávat echo efekty.

Světelná show na celém reproduktoru

Když hudba hraje, na povrchu dvojitého basového reproduktoru, po stranách a na spodní straně reproduktoru se třpytí a pulzuje duha barevných RGB LED diod. Na výběr je 13 režimů světelných efektů: stačí stisknout tlačítko světla na reproduktoru nebo použít naši doprovodnou aplikaci a světelná show může začít.

Vyměnitelná baterie, vstup pro napájení ze sítě

Tento reproduktor, který je navržen tak, aby party hudba hrála nepřetržitě, je vybaven dobíjecí lithium-iontovou baterií s kapacitou 5 200 mAh, která na jedno nabití zajistí až 14 hodin přehrávání. Můžete jej dobíjet pomocí síťového napájení (přibližně 4 hodiny), takže hudba nemusí přestat hrát. Navíc lze baterii snadno vyměnit, když dosáhne konce své životnosti.

Odolný proti stříkající vodě a snadno přenosný

Zajděte k přátelům. Postavte reproduktor na terasu. Díky rukojeti a kolečkům se tento party reproduktor snadno přenáší a je odolný proti stříkající vodě. Trocha deště hudbu nezastaví – a pokud se necháte unést basovou linkou a ruce se skleničkou se zvednou, stačí setřít, co se rozlilo, a zábava může pokračovat.

Snadné ovládání

Ovládání hlasitosti, světla a karaoke efektů můžete provádět pomocí panelu reproduktoru nebo pomocí aplikace Philips Entertainment, která také umožňuje jemné doladění basových a výškových frekvencí. Chcete mít spokojené sousedy? Funkci Bass+ můžete vypnout a basy ztlumit pomocí naší aplikace nebo tlačítka Bass+ na reproduktoru.

Recyklované materiály

Recyklované plasty po spotřebiteli použité v tomto reproduktoru jsou recyklované a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytištěny na recyklovaném papíře pomocí inkoustu na bázi sóji a na samotný obal je použita recyklovaná lepenka s certifikací FSC.

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 100 W
Vylepšení zvuku: Bass+, Karaoke
Kmitočtová charakteristika: 20 Hz až 20 kHz;
±3 dB
Výstupní výkon (MAX): 200 W
Celkové harmonické zkreslení: 10 %
Impedance reproduktorů: 4 ohmy

Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný
Počet zvukových kanálů: 2
Počet výškových reproduktorů: 2
Počet basových reproduktorů: 2
Průměr výškových reproduktorů: 2" (5 cm)
Průměr basových reproduktorů: 8"

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formát streamování: SBC
Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m (volný prostor)
USB: Typ A (přehrávání)
Vstup audio: 1x linkový vstup 3,5 mm
Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 1 A
Vstup pro mikrofon: 2x (6,3 mm s ovládáním hlasitosti)
Vstup pro kytaru: 1x (6,3 mm s ovládáním hlasitosti)

DLNA Standard: Ne

Možnost připojení několika reproduktorů
Použití s několika reproduktory: Stereo, Vysílání,
Přijímá se
Technologie připojení několika reproduktorů:
TWS, Auracast
Smart Home: Žádné

Podporované audio formáty

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Pohodlí

Karaoke: potlačení ozvěny, Hlasitost mikrofonu
Tlačítka a ovládací prvky: Hlasitost mikrofonu a ozvěna, Hlasitost kytary, Přepínač osvětlení,
Bass+, Auracast, Přehrávání/pauza, Bluetooth,
Zapnuto/Vypnuto, Hlavní jednotka zvuku,
Regulace výšek a basů
Ovládání hlasitosti: Otočný
Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
Světelný efekt: Ano, 13 světelných efektů
Ovládání kytary

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Kapacita baterie: 5 200 mAh, 7,3 V
Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
<0,5 W
Typ baterie: Lithium-iontový
Provozní doba při napájení baterií: 14 hodin
Doba nabíjení: 4 hodin

Rozměry balení

Výška: 84 cm
Typ balení: Krabice
Typ umístění poličky: Na podstavci
Šířka: 41 cm
Hloubka: 41 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
Hrubá hmotnost: 14.8 kg
Čistá hmotnost: 12.2 kg
Hmotnost obalu: 2.6 kg

Rozměry výrobku

Výška: 73 cm
Šířka: 32 cm
Hloubka: 32 cm
Hmotnost: 12 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Kabel USB, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Záruční list

