

PHILIPS

Slušalice koje se nose na ušima

Detaljan, prirodan zvuk

Izmenjiva baterija

Noise Canceling Pro

Do 70 sati reprodukcije

TAH8000EBK



Izvanredan zvuk, zamenjiva baterija

Uživajte u bogatom, detaljnom zvuku slušalica koje se nose preko ušiju i koje smo napravili da traju. Baterija koja se lako menja omogućava vam da niz godina slušate muziku i obavljate kristalno jasne pozive. Zahvaljujući prilagodljivom redukovanju buke možete da se fokusirate na ono što je bitno.

Bežične sluš. koje se nose preko ušiju. Zvuk visoke rezolucije.

- Uzbudljiv zvuk. Strimovanje visoke rezolucije i žično slušanje.
- Snažni drajveri od 40 mm presvučeni svilom
- Potpuno se prepustite uz prilagodljivo redukovanje buke
- Tehnologija sa 5 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim lokacijama.
- Do 70 sati reprodukcije (50 sa uključenim redukovanjem buke)

Auracast™ veza. Zamenljive komponente.

- Bluetooth® povezivanje sa više tačaka i Auracast™
- Zamenljiva baterija i jastučići za uši, za godine korišćenja
- Uključena je tvrda putna futrola otporna na udarce i prašinu

Vaš pratilac godinama koje dolaze

- Brzo punjenje od 10 minuta pruža 8 sati reprodukcije
- Aplikacija Philips Headphones. Personalizujte postavke i kontrole.
- Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.
- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Važne karakt.

Uzbudljiv zvuk

Drajveri od 40 mm presvučeni svilom daju detaljan zvuk – a Dynamic Bass vam donosi pun, bogat bas čak i pri niskim jačinama zvuka. Podržani su kodeci LDAC i LC3, tako da možete izvući maksimum iz strimovanja visoke rezolucije, a možete slušati i žično preko USB-C priključka. Pored toga, možete uključiti Spatial Audio u našoj aplikaciji za impresivnije iskustvo slušanja.

Noise Canceling Pro

Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

Tehnologija sa 5 mikrofona

Ako ste u pozivu, namenski mikrofoni i algoritam za redukovanje buke kombinuju se kako bi jasno uhvatili vaš glas i smanjili pozadinsku buku. Čak i ako ste na prometnoj gradskoj ulici po veoma vetrovitom danu – vaš glas će se čuti jasno, a osobu sa kojom razgovarate neće ometati ono što se dešava oko vas.

Do 70 sati reprodukcije (sa isklj. aktivnim redukovanjem buke)

Sa isključenim redukovanjem buke, dobijate 70 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom (sa uključenim redukovanjem buke dobijate 50 sati). Za brzo pojačanje, 10 minuta punjenja preko USB-C priključka daje vam dodatnih 8 sati. Uparivanje je jednostavno putem naše prateće aplikacije, plus Android korisnici mogu koristiti Google Fast Pair, a Windows korisnici mogu koristiti Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Bluetooth® 5.4 donosi stabilniju vezu za neometano strimovanje visokog kvaliteta, a povezivanje sa više tačaka vam omogućava da se istovremeno povežete sa dva Bluetooth® uređaja. Podrška za Auracast™ znači da možete slušati javna emitovanja: uključite se u najave na aerodromu ili pratite komentar dok ste u sportskom baru.

Zamenljive komponente

Punjiva litijum-jonska baterija u ovim slušalicama može se lako zameniti kada dođe do kraja radnog veka, a možete zameniti i meke jastučiće za uši od memorijske pene. Školjke slušalica se

sklapaju ravno i ka unutra, za lako skladištenje u tvrdj putnoj futrolji otpornoj na udarce i prašinu (uključena).

Aplikacija Philips Headphones

Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da upravljate povezanim uređajima ili isključite prilagodljivo redukovanje buke i sami podesite nivoe. Takođe možete koristiti aplikaciju za skeniranje Auracast™ emitovanja, kontrolu zvučnih funkcija kao što su Dynamic Bass i Spatial Audio, kreiranje prilagođenih zvučnih podešavanja, dobijanje najnovijeg firmvera – i još mnogo toga!

Philips zvučna slika

Prilagođeni drajveri u ovim slušalicama su podešeni prema Philips zvučnoj slici, tako da dobijate topao, istančan zvuk sa bogatim basom. Šta god da slušate, uživaćete u tome.

Reciklirani materijali

U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umeci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Frekventni domet: 20–40.000 Hz
Impedansa: 16 Ohm
Osetljivost: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Prečnik zvučnika: 40 mm
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Tip dražvera: Presvučeno svilom
Zvuk visokog kvaliteta

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC, LDAC, LC3, AAC
Utičnica za slušalice: 3.5 mm
USB podrška za zvuk

Spoljna kutija

Dužina: 23.80 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 20.50 cm
Bruto težina: 1.9 kg
Visina: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Neto težina: 0.9 kg
Tarirana težina: 1.0 kg

Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Google brzo uparivanje
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dugme

Napajanje

Broj baterija: 1 kom.
Vreme punjenja: 2 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 50 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 70 sati
Kratko vreme punjenja: 10 mins for 8 hrs
Težina baterije (ukupno): 22 g
Kapacitet baterije (slušalice): 1100 mAh
Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (zamenjiva)

Dimenzije pakovanja

Visina: 22.4 cm
Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 19 cm
Dubina: 7.3 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Bruto težina: 0.48 kg
Neto težina: 0.30 kg
Tarirana težina: 0.18 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 21.50 cm
Širina: 19.00 cm
Dubina: 9.00 cm
Težina: 0.26 kg

Dodaci

Audio kabl: Stereo kabl 3,5–3,5 mm, D=1 m
Vodič za brzi početak
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Stil nošenja: Traka za glavu
Sklopivi dizajn: Tanko / Kompaktno
Materijal slušalice: Memorijska pena
Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 3 mics
Smanjenje buke vetra

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

ANC funkcije

ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro+
Awareness režim
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 4 mikrofona
ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Pritisnite dugme glasovnog pomoćnika
Podrška za glasovnog pomoćnika

