

PHILIPS

Bluetooth® plašu
atskaņotājs

CENTURY

Retro dizains, mūsdienīga skaņa

3 ātrumu plašu atskaņotājs

Bluetooth® 5.4

Zemfrekvences skaņu atstarojoši
skaļruņi



TAV3000B



The Stevie

Vinila skaņuplašu singli un albumi. Gramofona skaņuplates. Atskaņošanas saraksti. Izbaudiet noskaņu, ko radīs mūsu retro stila Bluetooth® skaņuplašu atskaņotājs, kas vienlīdz labi spēj gan atskaņot plates, gan straumēt saturu. Jums arī nevajadzēs atsevišķus skaļruņus, jo ierīcē ir iebūvēti stereo skaļruņi.

Century linija. "Viss vienā" Bluetooth® plašu atskaņotājs.

- Klasisks izskats, mūsdienīga skaņa
- Ar siksnu griežams plašu atskaņotājs, 3 ātrumi. Atskaņo visus jūsu ierakstus
- Var arī straumēt ierakstus. Divvirzienu Bluetooth® un Auracast™

Stevie atzīmē Philips skaņas simtgadi

- Bagātīga stereo skaņa no iebūvētiem skaļruņiem
- Divi 2,5" pilna diapazona skaļruņi un zemfrekvences skaņu atstarošanas ports
- Maināma adata, noņemams putekļu pārsegs, automātiska apturēšana

Retro. Bet arī mūsdienīgs.

- Savienojumi, kādus vēlaties. Aux izeja, audio ieeja, austiņu izeja
- Philips izklaides lietotne. Vienkārša skaņas kontrole.
- Atbildīgs dizains un iepakojums

Izceltie produkti

Retro. Bet arī mūsdienīgs

Varbūt tas izskatās gluži kā jūsu tēvoča vecais atskaņotājs, bet tas ir visām mūsdienu prasībām atbilstošs ar bagātīgu, siltu skaņējumu un modernām funkcijām. "Viss vienā" dizains ideāli ietilpst uz galda vai bufetes — turklāt jūs iegūsiat Bluetooth® ērtības un mūsu ērto lietotni, kas saskanēs ar jūsu vinila platēm.

Ar siksnu griežams plašu atskaņotājs, 3 ātrumi

No nejaušiem atradumiem mantu kastēs līdz vērtīgākajiem maztirāžas izdevumiem, varat atskaņot 33 1/3 un 45 collu ierakstus — vai pat klausīties veclaicīgus gramofona ierakstus ar ātrumu 78 apgriezieni minūtē. Jums ir tikai jāpārbrīda atlasītājs uz vēlamo ātrumu un ērti jāiekārtojas, lai izbaudītu mūziku.

Bluetooth® 5.4 un Auracast™

Divvirzienu Bluetooth® savienojamība ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus no plašu atskaņotāja iebūvētajiem skaļruņiem — vai atskaņot plates no jūsu bezvada skaļruņiem vai austiņām. Tāpat varat raidīt mūziku no šī ierakstu atskaņotāja uz neierobežotu skaitu skaļruņu, kas saderīgi ar Auracast™.

Lieliska skaņa

Divi 2,5" pilna diapazona skaļruņi un zemfrekvences skaņu atstarošanas ports padara Stevie gana jaudīgu, lai piepildītu ar mūziku nelielu telpu. Iekārtojieties ērti vai metieties dejā,

baudot bagātīgu, siltu stereo skaņu, kas netaupa zemās frekvences un skan skaļi bez skaņas kropļojumiem.

Maināma adata

Komplektācijā iekļautā Audio-Technica ATN3600L adata slid precīzi un liek celiņiem vienmēr skanēt svaigi, un to pēc vajadzības var nomainīt. Automātiskā apturēšana neļauj platēm turpināt griezties pēc izskanēšanas, kas arī palēnina adatas nolietošanos. Putekļu pārsegu var noņemt, lai brīvāk vadītu strēli, vai vienkārši tāpēc, ka jums labāk patīk Stevie izskats bez pārsega.

Savienojumi, kādus vēlaties

Pieejamās pieslēgvietas: RCA aux izeja, lai pievienotos jūsu Hi-Fi sistēmai, un 3,5 mm austiņu izeja, lai savienotos ar jūsu austiņām ar vadu. Ir pieejama arī audio ieejas pieslēgvietā, lai varētu pievienot ārējas ierīces, piemēram, CD vai MP3 atskaņotāju, un izmantot Stevie iekļautos skaļruņus mūzikas atskaņošanai.

Philips izklaides lietotne

Philips Entertainment



Lejupielādējiet mūsu lietotni, lai varētu izmantot savu viedierīci iepriekš iestatītu skaņas stilu atlasīšanai no Digitālās skaņas kontroles izvēlnes, zemas un augstas frekvences skaņu regulēšanai ar ekvalaizeru vai sava pielāgota EQ uzstādījuma izveidošanai: īpaši tam, lai pielāgotu skaņējumu jūsu mīļākajiem mūzikas žanriem.

Atbildīgs dizains



Mēs pastāvīgi uzlabojam piegādes ķēdi, lai tā darbotos ilgtspējīgāk un pārredzamāk. Šī plašu atskaņotāja izgatavošanā ir izmantota pēc lietošanas pārstrādāta plastmasa, iepakojums ir ražots no kartona ar FSC sertifikātu un ir apdrukāts ar sojas tinti.

Specifikācijas

Skaņa

Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad., Pielāgots ekvalaizers (lietotnē)

Skaļuma vadība: rotācijas

Frekvences reakcija: 60 Hz–20 kHz

Skaņas režīms: Gaišs, Silts, Balansēts, Jaudīgs, Caurspidīga

Maksimālā izejas jauda (RMS): 6 W (fono), 12 W (BT, audio ieeja)

Skaļruņa pilnā pretestība: 6 omi

Skaļruņi

Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 2,5"

Pilna diapazona skaļruņu skaits: 2

Skaļruņu konfigurācija: Vienvirziena

Skaņas kanālu skaits: 2,0

Savienojamība

Bluetooth versija: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Straumēšanas formāts: SBC, LC3

Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

Austiņu ligzda: 1 x 3,5 mm

Audio ieeja: 1 x 3,5 mm

DLNA standarts: N.P.

Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana, Saņem

Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast

Viedā māja: N.P.

Aux izeja: 1x RCA (L/R)

Audio atskaņošana

Atskaņošanas datu nesēji: Bluetooth, Audio ieeja, Vinils, LP, Gramofona plates

Lietošanas komforts

Pogas un vadības elementi: Ieslēgt/izslēgt, Galvenās ierīces skaļums, Avota slēdzis, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais ieraksts, Auracast, BT izeja

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 25.5 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 49.5 cm

Dziļums: 40.4 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 6.25 kg

Neto svars: 4.5 kg

Taras svars: 1.75 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC/DC Adapteris, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa, Slīdpaliktņi, 45 apgriezienu minūtē adapteris

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 420 x 179 x 348 mm

Ierīces svars: 4,35 kg

Plašu atskaņotājs

Plašu atskaņotāja veids: Automātiskā apturēšana

Griešanas veids: Griešana ar siksnu

Atbalstītie skaņuplašu izmēri: 7 collas, 12 collas

Apgriezienu skaits minūtē (apgr./min): 33 1/3, 45, 78

Adata: Maināma

Putekļu vāks: noņemams

