

PHILIPS

Over-ear- hovedtelefoner

Detaljeret, naturlig lyd

Batteri, der kan udskiftes

Noise Canceling Pro

Op til 70 timers spilletid

TAH8000EWT



Fremragende lyd, udskifteligt batteri

Fordyb dig i fyldig, detaljeret lyd med over-ear-hovedtelefonerne, som vi har bygget til at holde. Et batteri, der er nemt at udskifte, holder musikken kørende i årevis, og du får også krystallklare opkald. Adaptiv støjreduktion giver dig mulighed for at fokusere på det, der er vigtigt.

Trådløse over-ear-hovedtelefoner. Lyd i høj opløsning.

- Intens lyd. Streaming i høj opløsning og kabelbaseret lytning
- Kraftfulde 40 mm silkebelagte enheder
- Fordyb dig med adaptiv støjreduktion
- Teknologi med 5 mikrofoner. Tydelige opkald, selv i støjende omgivelser
- Op til 70 timers spilletid (50 med støjreduktion)

Auracast™-tilslutning. Udskiftelige komponenter

- Bluetooth® Multipoint-tilslutning og Auracast™
- Udskifteligt batteri og ørepuder til mange års brug
- Stødsikkert og støvtæt rejseui med hårdt omslag medfølger

Din ledsager i mange år fremover

- En hurtig opladning på 10 minutter giver 8 timers afspilning
- Philips Headphones-app. Tilpas indstillinger og kontrolelementer
- Varm, detaljeret, naturlig. Philips-lydsignatur
- RCS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Vigtigste nyheder

Intens lyd

Silkebelagte 40 mm enheder giver dig detaljeret lyd – og Dynamic Bass giver dig fyldig bas selv ved lave lydstyrker. LDAC- og LC3-codecs understøttes, så du kan få mest muligt ud af streaming i høj opløsning, og du kan lytte med kabel via USB-C. Du kan også aktivere Spatial Audio i vores app for at få en mere intens lytteoplevelse.

Noise Canceling Pro

Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på omgivelserne og undertrykker ekstern støj, herunder vind, i realtid. Hvis du vil høre, hvad der foregår omkring dig, lader opmærksomhedstilstand udefrakommende lyde trænge igennem igen. Hurtig opmærksomhed forbedrer stemmer, så du kan føre en samtale uden at fjerne dine hovedtelefoner.

Teknologi med 5 mikrofoner

Hvis du er midt i et opkald, opfanger dedikerede mikrofoner og en støjreduktionsalgoritme din stemme og reducerer baggrundsstøj. Selv hvis du befinder dig på en travl gade på en meget

blæsende dag, kan din stemme høres tydeligt, og den person, du taler med, vil ikke blive distraheret af det, der foregår omkring dig.

Op til 70 timer (med ANC slået fra)

Med støjreduktion slået fra får du 70 timers spilletid på en fuld opladning (med støjreduktion slået til får du 50 timer). For at få et hurtigt boost giver 10 minutters opladning via USB-C dig yderligere 8 timer. Parring er nemt med vores tilknyttede app, og Android-brugere kan bruge Google Fast Pair, og Windows-brugere kan bruge Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 og Auracast™

Bluetooth® 5.4 giver dig en mere stabil forbindelse til streaming i høj kvalitet, og Multipoint-tilslutning giver dig mulighed for at oprette forbindelse til to Bluetooth®-enheder på én gang. Understøttelse af Auracast™ betyder, at du kan lytte til offentlige udsendelser: Stil ind på meddelelser i lufthavnen, eller lyt til kommentatorerne, når du er i en sportsbar.

Udskiftelige komponenter

Det genopladelige litium-ion-batteri i disse hovedtelefoner kan nemt udskiftes, når det er udtjent, og du kan også udskifte de bløde

ørepudder med memoryskum. Ørekopperne kan foldes fladt og indad for nem opbevaring i deres stødsikre og støvtætte rejseetui (medfølger).

Philips Headphones-app

Vores praktiske tilknyttede app giver dig mulighed for at administrere tilsluttede enheder eller slå adaptiv støjreduktion fra og selv justere niveauerne. Du kan også bruge appen til at søge efter Auracast™-udsendelser, styre lydfunktioner som f.eks. Dynamic Bass og Spatial Audio, oprette brugerdefinerede lydforudindstillinger, hente den nyeste firmware – og meget mere!

Philips-lydsignatur

De tilpassede enheder i disse hovedtelefoner er indstillet til Philips' lydsignatur, som giver dig varm, detaljeret lyd med fyldig bas. Uanset hvad du lytter til, vil du elske det, du hører.

Genbrugte materialer

Vi anvender genbrugsplast, og vores emballage er uden plast. Indstikkene er trykt på genbrugspapir med sojabaseret blæk, og selve emballagen er fremstillet af FSC-certificeret genbrugspap.

Specifikationer

Lyd

Akustisk konstruktion: Lukket
Frekvensområde: 20 - 40.000 Hz
Impedans: 16 ohm
Følsomhed: 112 dB (1k Hz, 126 mV)
Højttalerdiameter: 40 mm
Max. belastning: 20 mW
Enhedstype: Silkebelagt
Lyd i høj opløsning

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC, LDAC, LC3, AAC
Hovedtelefonstik: 3.5 mm
Understøttelse af USB-lyd

Yderemballage

Længde: 23.80 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 20.50 cm
Bruttovægt: 1.9 kg
Højde: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Nettovægt: 0.9 kg
Taravægt: 1.0 kg

Komfort

Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Google Fast Pair
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Knap

Strøm

Antal batterier: 1 stk.
Opladningstid: 2 time(r)
Spilletid (ANC slået til): 50 time(r)
Spilletid (ANC slået fra): 70 time(r)
Hurtig opladning: 10 mins for 8 hrs
Batterivægt (i alt): 22 g
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 1100 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Litium-polymer
(kan udskiftes)

Emballagens mål

Højde: 22.4 cm
Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 19 cm
Dybde: 7.3 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Bruttovægt: 0.48 kg
Nettovægt: 0.30 kg
Taravægt: 0.18 kg

Produktmål

Højde: 21.50 cm
Bredde: 19.00 cm
Dybde: 9.00 cm
Vægt: 0.26 kg

Tilbehør

Lydkabel: 3,5-3,5 mm stereokabel, L=1 m
Lynhåndbog
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

Farve: Hvid
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Sammenfoldeligt design: Flad/indad
Ørekoblingsmateriale: Viskoelastisk skum
Ørestykke: Over-ear
Ørekop type: Lukket bagside

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 3 mics
Reduktion af vindstøj

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC-funktioner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
Opmærksomhedstilstand
Adaptiv ANC
Mikrofon til ANC: 4 mic
ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Tryk på
stemmeassistentknappen
Understøttelse af stemmeassistent

