

PHILIPS

Hodetelefoner

Detaljert, naturlig lyd

Utbyttbart batteri

Pro-støyundertrykking

Opptil 70 timers avspillingstid

TAH8000EWT



Fantastisk lyd, utbyttbart batteri

Fordyp deg i rik, detaljert lyd med disse over-øret-hodetelefonene vi har utviklet for å vare. Et lett utskiftbart batteri lar musikken fortsetter å spille i flere år, i tillegg til at anrop har krystallklar lyd. Med adaptiv støyreduksjon kan du fokusere på det som betyr noe.

Trådløse hodetelefoner over øret. Hi-res-lyd.

- Spennende lyd. Hi-res streaming og kablet lytting
- Kraftige silkebelagte drivere på 40 mm
- Fordyp deg helt med adaptiv støyreduksjon
- Teknologi med fem mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på bråkete steder
- Opptil 70 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)

Auracast™-tilkobling. Utskiftbare komponenter.

- Bluetooth®-flerpunktstilkobling og Auracast™
- Utskiftbart batteri og øreputer for mange års bruk
- Støtsikker, støvtett reiseveske med hardt deksel følger med

Din partner i mange år fremover

- En rask 10 minutters lading gir åtte timers avspilling
- Philips Headphones-app. Tilpass innstillinger og kontroller
- Varm, detaljert, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

Høydepunkter

Spennende lyd

Silkebelagte drivere på 40 mm gir deg detaljert lyd – og dynamisk bass gir deg full, rik bass selv ved lave volumer. LDAC- og LC3-kodeker støttes slik at du kan få mest mulig ut av høyoppløselig streaming, og du kan lytte via USB-C. I tillegg kan du slå på Spatial Audio i appen vår for en mer oppslukende lytteopplevelse.

Pro-støyundertrykking

Adaptiv støyreduksjon reagerer raskt på omgivelsene dine for å dempe ekstern støy, inkludert vind, i sanntid. Hvis du vil høre hva som skjer rundt deg, kan du aktivere bevissthetsmodus, som slipper inn lyder utenfra. Rask bevissthet forbedrer stemmer, slik at du kan ha en samtale uten å fjerne hodetelefonene.

Teknologi med fem mikrofoner

Hvis du er i en samtale, kombineres dedikerte mikrofoner og en støyreduksjonsalgoritme for å fange opp stemmen din tydelig og redusere bakgrunnsstøy. Selv om du er i en travel bygate på en dag med mye vind, vil stemmen din

komme tydelig frem, og personen du snakker med, vil ikke bli distraheret av det som skjer rundt deg.

Opptil 70 timer (med ANC av)

Med støyreduksjon får du 70 timers spilletid fra en full opplading (med støyreduksjon på, får du 50 timer). For en rask boost gir 10 minutters lading via USB-C deg ytterligere 8 timer. Paring er enkelt via appen vår, Android-brukere kan bruke Google fast pair, og Windows-brukere kan bruke Microsoft Swift pair.

Bluetooth® 5.4 og Auracast™

Bluetooth® 5.4 gir deg en jevnere tilkobling for sømløs streaming av høy kvalitet, og flerpunktstilkobling lar deg koble til to Bluetooth®-enheter samtidig. Støtte for Auracast™ betyr at du kan lytte til offentlige sendinger: Få med deg kunngjøringer på flyplassen eller hør kommentarene mens du er i en sportsbar.

Utskiftbare komponenter

Det oppladbare litium-ion-batteriet i disse hodetelefonene kan enkelt byttes ut når det når slutten av levetiden, og du kan også erstatte de

myke øreputene med mykt skum. Øreklokkene kan brettes flatt og innover for enkel oppbevaring i det støtsikre, støvtette reiseetuiet med hardt deksel (inkludert).

Philips Headphones-appen

Vår praktiske app lar deg administrere tilkoblede enheter eller slå adaptiv støyreduksjon av og justere nivåene selv. Du kan også bruke appen til å skanne etter Auracast™-sendinger, kontrollere lydfunksjoner som dynamisk bass og Spatial Audio, lage tilpassede lydforhåndsinnstillinger, få den nyeste fastvaren og mer!

Lydsignaturen til Philips

De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips' lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

Resirkulerte materialer

Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Spesifikasjoner

Lyd

Akustisk system: Lukket
Frekvensområde: 20–40 000 Hz
Impedans: 16 Ohm
Følsomhet: 112 dB(1k Hz, 126 mV)
Høytalerdiameter: 40 millimeter
Maksimal inngangseffekt: 20 mW
Drivertype: Silkebelagt
Høyoppløselig lyd

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC, LDAC, LC3, AAC
Hodesettkontakt: 3.5 millimeter
Støtte for USB-lyd

Ytre eske

Lengde: 23.80 cm
Antall kundepakker: 3
Bredde: 20.50 cm
Bruttovekt: 1.9 kg
Høyde: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Nettovekt: 0.9 kg
Taravekt: 1.0 kg

Anvendelighet

Philips Headphones-appstøtte
Google Fast Pair
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Knapp

Drift

Antall batterier: 1 del
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 50 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 70 time(r)
Kort ladetid: 10 mins for 8 hrs
Batterivekt (samlet): 22 g
Batterikapasitet (hodetelefoner): 1100 mAh
Batteritype (hodetelefoner): Litiumpolymer (utsiftbar)

Mål, emballasje

Høyde: 22.4 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Bredde: 19 cm
Dybde: 7.3 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Bruttovekt: 0.48 kg
Nettovekt: 0.30 kg
Taravekt: 0.18 kg

Produktmål

Høyde: 21.50 cm
Bredde: 19.00 cm
Dybde: 9.00 cm
Vekt: 0.26 kg

Tilbehør

Lydkabel: 3,5–3,5 mm stereokabel, L=1 m
Hurtigstartveiledning
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

Farge: Hvit
Bruksmåte: Hodebånd
Sammenleggbar design: Flat/innvendig
Materialet i ørekoblingen: Mykt skum
Øretilpasning: Over øret
Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 3 mics
Reduksjon av vindstøy

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
Bevissthetsmodus
Adaptiv ANC
Mikrofon for ANC: 4 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent: Trykk på Voice Assistant-knappen
Støtte for taleassistent

