

PHILIPS

Kõrva katvad kõrvaklapid

Detailne, loomulik heli

Vahetatav aku

Mürasummutus Pro

Kuni 70 tundi mänguaega

TAH8000EWT



Suurepärase heli, vahetatav aku

Sukelduge rikkalikku ja detailsesse helisse meie kauakestvate kõrvaklappidega. Lihtsalt vahetatav aku hoiab muusikat aastaid mängimas ja kõned on kristallselged. Adaptiivne mürasummutus võimaldab teil keskenduda olulistele asjadele.

Kõrva katvad juhtmevabad kõrvaklapid. Suure eraldusvõimega heli.

- Rabav heli. Suure eraldusvõimega voogedastus ja juhtmega kuulamine
- Võimsad 40 mm siidkattega elemendid
- Kohanduv mürasummutus
- 5 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka mürarikastes kohtades
- Kuni 70 tundi mänguaega (50 tundi, kui mürasummutus on sisse lülitatud)

Auracast™-i ühenduvus. Vahetatavad osad.

- Bluetooth®-i mitmepunktiline ühendus ja Auracast™
- Vahetatav aku ja kõrvapolstrid aastatepikkuseks kasutuseks
- Komplekti kuulub põrutus- ja tolmukindel kõvakattega reisikarp

Kaaslane mitmeteks aastateks

- Kiire 10-minutiline laadimine võimaldab 8 tundi taasesitust
- Rakendus Philips Headphones. Seadete ja juhtnuppude isikupärastamine
- Soe, üksikasjalik, loomulik. Philipsi heliomadused
- RCS-sertifikaadiga ümbertöötatud plast. Keskkonnasõbralik pakend

Esiletõstetud tooted

Rabav heli

Siidkattega 40 mm elemendid pakuvad detailset heli ja dünaamiline bass esitab rikkaliku bassi isegi madalal helitugevusel. Toetatud on LDAC ja LC3 kodekid, et saaksite suure eraldusvõimega voogedastusest parima elamuse, ning USB-C võimaldab kuulata ka juhtmeühendusega. Lisaks saate meie rakenduses lülitada sisse ruumilise heli, mis tagab kaasahaaravama kuulamiskogemuse.

Mürasummutus Pro

Adaptiivne mürasummutus reageerib kiiresti teie ümbrusele, et summutada välist müra (sealhulgas tuult) reaajas. Kui soovite teada, mis teie ümber toimub, laseb teadlikkuse režiim välis helid tagasi sisse. Kiire teadlikkuse režiim täiustab häält, nii et saate vestelda ilma kõrvaklappe eemaldamata.

5 mikrofoni tehnoloogia

Kõne ajal hoolitsevad spetsiaalsed mikrofonid ja mürasummutuse algoritm selle eest, et teie häält selgelt edastada ja taustamüra vähendada. Isegi kui olete tuulisel päeval mürarikkal linnatänaval, edastatakse teie häält selgelt ja teid ümbritsev kära ei häiri inimest, kellega räägite.

Kuni 70 tundi (kui ANC on välja lülitatud)

Kui mürasummutus on välja lülitatud, saate täislaetud akuga kuulata 70 tundi (50 tundi, kui mürasummutus on sisse lülitatud). Kiirlaadimine tagab teile USB-C kaudu 10-minutilise laadimisega 8 lisatundi kuulamisaega. Sidumine on meie kaasrakenduse kaudu lihtne ning Androidi kasutajad saavad kasutada Google Fast Pairi ja Windowsi kasutajad Microsoft Swift Pairi.

Bluetooth® 5.4 ja Auracast™

Bluetooth® 5.4 pakub stabiilsemat ühendust sujuvaks ja kvaliteetseks voogedastuseks ning mitmepunktiline ühendus võimaldab ühendada korraga kaks Bluetooth® -seadet. Auracast™-i tugi tähendab, et saate kuulata avalikke ülekandeid: kuulake lennujaamas teadaandeid või spordibaaris kommentaare.

Vahetatavad osad

Kõrvaklappide laetava liitiumioonaku saab selle tööea lõpus hõlpsalt asendada ja pehmest mäluvahust kõrvapolstrid on samuti vahetatavad. Kõrvaklapid saab lamedalt sissepoole kokku klappida, et neid mugavalt pörutus- ja tolmukindlas kõvakattega reisikarbis (komplektis) hoiustada.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Meie mugav kaasrakendus võimaldab teil hallata ühendatud seadmeid või lülitada adaptiivse mürasummutuse välja ning tasemeid ise hallata. Rakenduse abil saate otsida ka Auracast™-i ülekandeid, juhtida selliseid helifunktsioone nagu dünaamiline bass ja ruumiline heli, luua kohandatud heliseadistusi, hankida uusima püsivara ja teha palju muud!

Philipsi helisignatuur

Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja detailset heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

Ümbertöötatud materjalid

Kasutame selles tootes kasutusjärgselt ümbertöötatud plasti ja meie pakend on plastivaba. Teabelehed on printitud ümbertöötatud paberile sojapõhise tindiga ja pakend ise on valmistatud FSC-sertifikaadiga ümbertöötatud kartongist.

Spetsifikatsioon

Heli

Helisüsteem: Suletud
Sagedusvahemik: 20 – 40 000 Hz
Näivtakistus: 16 oomi
Tundlikkus: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Kõlari läbimõõt: 40 mm
Maksimaalne sisendvõimsus: 20 mW
Draiveri tüüp: Siidkattega
Suure eraldusvõimega heli

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC, LDAC, LC3, AAC
Kõrvaklappide pesa: 3.5 mm
USB audio tugi

Väline papp-pakend

Pikkus: 23.80 cm
Pakendite arv: 3
Laius: 20.50 cm
Kogukaal: 1.9 kg
Kõrgus: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Kaal pakendita: 0.9 kg
Pakendi kaal: 1.0 kg

Mugavus

Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
Google Fast Pair
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Nupp

Võimsus

Patareide arv: 1 tk
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees):
50 tund(i)
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas):
70 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 10 mins for 8 hrs
Aku kaal (kokku): 22 g
Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 1100 mAh
Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer
(vahetatav)

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 22.4 cm
Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Laius: 19 cm
Sügavus: 7.3 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Kogukaal: 0.48 kg
Kaal pakendita: 0.30 kg
Pakendi kaal: 0.18 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 21.50 cm
Laius: 19.00 cm
Sügavus: 9.00 cm
Kaal: 0.26 kg

Tarvikud

Audiokaabel: 3,5-3,5 mm stereokaabel, pikkus 1 m
Kiirjuhend
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Valge
Kandmisstiil: Peapael
Klapitav disain: Lame/sissepoole
Kõrvakinnitusematerjal: Kohanduvad
vahtpehmendused
Kõrvaklappidega: Kõrva katvad
Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

Kaugside

Kõnemikrofon: 3 mics
Tuulemüra vähendus

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübriid, ANC Pro+
Tähelepanurežiim
Kohanduv ANC
ANC mikrofon: 4 mikrofoni
ANC (aktiivne müra summutus)

Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine: Vajutage
häälassistendi nuppu
Häälassistendi tugi

