

PHILIPS

Слушалки върху цялото ухо

Детайлен, естествен звук

Сменяема батерия

Шумопотискане Pro

До 70 часа време на
възпроизвеждане

ТАН8000ЕВК



Превъзходен звук, сменяема батерия

Потопете се в богат, детайлен звук със слушалките с наушници върху цялото ухо, които създадохме, за да издържат дълго. Лесно сменяемата батерия осигурява възпроизвеждане на музика в продължение на години, а обаянията са кристално чисти. Адаптивното шумопотискане ви позволява да се съсредоточите върху важните неща.

Слушалки върху цялото ухо. Hi-Res звук.

- Вълнуващ звук. Hi-Res поточно предаване и слушане с кабел
- Мощни 40 мм мембрани с копринено покритие
- Потопете се в изживяването свободно с адаптивното шумопотискане
- Технология с 5 микрофона. По-ясни разговори, дори на шумни места
- До 70 часа време на възпроизвеждане (50 с включено шумопотискане)

Свързване с Auracast™. Сменяеми компоненти.

- Многоточково свързване чрез Bluetooth® и Auracast™
- Сменяема батерия и възглавнички за възглавнички на наушниците за дълги години употреба
- Включен удароустойчив, прахоустойчив калъф с твърдо покритие за пътуване

Вашият спътник за дълги години напред

- Бързо 10-минутно зареждане осигурява 8 часа възпроизвеждане
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте настройки и управление
- Топъл, прецизен, естествен. Емблематичен звук на Philips
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка

Акценти

Вълнуващ звук

40 мм мембрани с копринено покритие ви осигуряват детайлен звук, а динамичните баси ви осигурява пълен, богат бас дори при ниски нива на звука. Поддържат се кодеци LDAC и LC3, за да можете да извлечете максимума от поточно предаване с висока разделителна способност, и можете да слушате кабелно чрез USB-C. Освен това можете да включите функцията за пространствено аудио в нашето приложение за по-завладяващо слушане.

Шумопотискане Pro

Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

Технология с 5 микрофона

Ако провеждате разговор, специалните микрофони и алгоритъмът за шумопотискане се комбинират, за да уловят ясно гласа ви и да намалят фоновия шум. Дори ако сте на оживена градска улица в много ветровит ден – гласът ви ще се чува ясно, а човекът, с когото говорите, няма да се разсейва от случващото се около вас.

До 70 часа (с изключено ANC)

С изключено шумопотискане получавате 70 часа възпроизвеждане с пълно зареждане (с включено шумопотискане – 50 часа). За бързо зареждане 10 минути зареждане през USB-C ви дават допълнителни 8 часа. Сдвояването е лесно чрез нашето придружаващо приложение, а потребителите на Android могат да използват Google Fast Pair, а потребителите на Windows – Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 и Auracast™

Bluetooth® 5.4 ви осигурява по-стабилна връзка за безпроблемно и висококачествено поточно предаване, а многоточковата връзка ви позволява да се свържете с две Bluetooth® устройства едновременно. Поддръжката на Auracast™ означава, че можете да слушате обществени излъчвания: слушайте съобщенията на летището или проследете коментарите, докато сте в спортен бар.

Сменяеми компоненти

Акумулаторната литиевойонна батерия в тези слушалки може лесно да се смени, когато изтече нейният срок на годност, и можете да смените и меките възглавнички на наушниците от мемори пяна. Възглавничките на наушниците се сгъват до плоско положение и навътре за лесно съхранение в

удароустойчивия и прахоустойчив калъф с твърдо покритие за пътуване (включен в комплекта).

Приложение Philips Headphones

Нашето удобно приложение ви позволява да управлявате свързаните устройства или да изключите адаптивното шумопотискане и да регулирате нивата сами. Можете също така да използвате приложението, за да сканирате за излъчвания с Auracast™, да управлявате звукови функции, като Dynamic Bass и Spatial Audio, да създавате персонализирани звукови настройки, да получавате най-новия фърмуер – и още!

Емблематичен звук на Philips

Персонализираните мембрани в тези слушалки са настроени според емблематичния на Philips, което ви осигурява топъл, детайлен звук с богати баси. Каквото и да слушате, ще ви хареса това, което чувате.

Рециклирани материали

В този продукт използваме рециклирани пластмаси, които не са използвани от потребителите, а опаковките ни не съдържат пластмаса. Брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия с мастило на соева основа, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Спецификации

Звук

Акустична система: Затворена
Честотен обхват: 20 – 40 000 Hz
Импеданс: 16 ома
Чувствителност: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Диаметър на високоговорителя: 40 мм
Максимална входяща мощност: 20 mW
Тип мембрана: Копринено покритие
Hi-Res Audio

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,4
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC, LDAC, LC3, AAC
Гнездо за слушалки: 3.5 мм
Поддръжка на USB аудио

Външен кашон

Дължина: 23.80 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 20.50 см
Бруто тегло: 1.9 кг
Височина: 24.50 см
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Нето тегло: 0.9 кг
Тегло на опаковката: 1.0 кг

Удобство

Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Google fast pair
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Бутон

Захранване

Брой батерии: 1 бр.
Време за зареждане: 2 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 50 час(а)
Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 70 час(а)
Бързо време за зареждане: 10 mins for 8 hrs
Тегло на батерията (Общо): 22 гр
Капацитет на батерията (слушалки): 1100 mAh
Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (сменяема)

Габарити на опаковката

Височина: 22.4 см
Тип опаковка: Картон
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 19 см
Дълбочина: 7.3 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Бруто тегло: 0.48 кг
Нето тегло: 0.30 кг
Тегло на опаковката: 0.18 кг

Размери на продукта

Височина: 21.50 см
Ширина: 19.00 см
Дълбочина: 9.00 см
Тегло: 0.26 кг

Аксесоари

Аудио кабел: 3,5 – 3,5 мм стерео кабел, Д = 1 м
Ръководство за бърз старт
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Черно
Начин на носене: Лента за главата
Сгъваема конструкция: Плоски/сгъваеми навътре
Материал на наушниците: "Запомняща" пяна
Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
Тип наушници: Затворен гръб

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: 3 mics
Понижаване на шума от вятъра

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

ANC функции

Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+ Awareness mode
Адаптивно ANC
Микрофон за ANC: 4 микрофона
ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент: Натиснете бутона за гласов асистент
Поддръжка на гласовия асистент

