

PHILIPS

Kulak üstü kulaklıklar

Ayrıntılı, doğal ses

Değiştirilebilir pil

Gürültü Engelleme Pro

70 saate kadar oynatma süresi

TAH8000EWT



Mükemmel ses, değiştirilebilir pil

Uzun ömürlü kulak üstü kulaklıklarımızla zengin ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın. Kolayca değiştirilebilen pil sayesinde kulaklığı yıllarca kullanabilirsiniz ve kristal netliğinde aramalar alırsınız. Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, dinlediğiniz içeriğe odaklanmanızı sağlar.

Kulak üstü kablosuz kulaklıklar. Yüksek çözünürlüklü ses.

- Heyecan verici ses. Yüksek çözünürlüklü akış ve kablolu dinleme
- Güçlü 40 mm ipek kaplamalı sürücüler
- Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile özgürce deneyimleyin
- 5 mikrofon teknolojisi. Gürültülü mekanlarda bile daha net çağrılar
- 70 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 50)

Auracast™ bağlantısı. Değiştirilebilir bileşenler.

- Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve Auracast™
- Yıllarca kullanabilmeniz için değiştirilebilen pil ve kulaklık başlığı yastıkları
- Darbelere dayanıklı, toz geçirmez, sert malzemeli seyahat çantası dahildir

Yıllar boyunca yanınızda olacak yol arkadaşınız

- 10 dakikalık hızlı bir şarjla 8 saatlik oynatma sağlar
- Philips Headphones uygulaması. Ayarları ve kontrolleri kişiselleştirin
- Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

Özellikler

Heyecan verici ses

İpek kaplamalı 40 mm sürücüler ayrıntılı bir ses üretirken, Dinamik Bas ise düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslar sağlar.

LDAC ve LC3 codec'leri desteklendiği için yüksek çözünürlüklü akışlardan en iyi performansı alabilir ve USB-C üzerinden kablolu olarak dinleyebilirsiniz, ayrıca, uygulamamızdan Uzamsal Sesi açarak daha sürükleyici bir dinleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Gürültü Engelleyici Pro

Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

5 mikrofon teknolojisi

Telefon görüşmeleri sırasında özel mikrofonlar ve gürültü azaltma algoritması el ele vererek sesinizin net bir şekilde duyulmasını ve arka plan gürültüsünün azalmasını sağlar. Çok rüzgarlı bir günde kalabalık bir caddede olsanız bile sesiniz net bir şekilde anlaşılır ve konuştuğunuz kişi etrafınızda olup bitenlerden rahatsız olmaz.

70 saate kadar (ANC kapalıyken)

Gürültü engelleme kapalıyken tam şarjla 70 saat (gürültü engelleme açıkken 50 saat) oynatma süresi elde edersiniz. USB-C üzerinden 10 dakikalık minik bir şarj takviyesiyle oynatma süresini 8 saat uzatabilirsiniz. Eşleştirme işlemlerini basitleştiren yardımcı uygulamamızın yanı sıra Android kullanıcıları Google Fast Pair'i, Windows kullanıcıları ise Microsoft Swift Pair'i kullanabilir.

Bluetooth® 5.4 ve Auracast™

Bluetooth® 5.4 ile kesintisiz, yüksek kaliteli akış için daha kararlı bir bağlantıya; çok noktalı bağlantı ile de aynı anda iki Bluetooth® cihazına bağlama olanağına sahip olursunuz. Auracast™ desteği sayesinde ulusal yayınları dinleyebilir, havaalanlarında duyurulara kulak kabartabilir veya bir spor barında izlediğiniz maçın spikerlerini duyabilirsiniz.

Değiştirilebilir bileşenler

Bu kulaklıklarda yer alan şarj edilebilir lityum-iyon pil, kullanım ömrü sona erdiğinde kolayca değiştirilebilir. Yumuşak hafızalı köpükten üretilmiş kulak başlığı yastıklarını da değiştirebilirsiniz. Kulaklık başlıkları düz bir şekilde içe katlanarak darbelere dayanıklı, toz geçirmez, sert malzemeli seyahat çantasına (ürüne dahildir) kolayca sığar.

Philips Headphones uygulaması

Kullanışlı yardımcı uygulamamız, bağlı cihazları yönetmenize veya uyarlanabilir gürültü önleme özelliğini kapatıp kendi istediğiniz seviyeleri ayarlamanıza olanak tanır. Ayrıca uygulama üzerinden Auracast™ yayınlarını tarayabilir, Dinamik Bas ve Uzamsal Ses gibi ses özelliklerini kontrol edebilir, özel ses ön ayarları oluşturabilir, güncel ürün yazılımını indirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz!

Philips ses imzası

Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, zengin baslarla yumuşak, ayrıntılı bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Tarzı ne olursa olsun dinlediğiniz müzikten en iyi performansı alırsınız.

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Bu üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanırız ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalaj içi bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Frekans aralığı: 20 - 40.000 Hz
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 112 dB(1 kHz, 126 mV)
Hoparlör çapı: 40 mm
Maksimum güç girişi: 20 mW
Sürücü tipi: İpek kaplamalı
Yüksek Çözünürlüklü Ses

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: En fazla 10 m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC, LDAC, LC3, AAC
Kulaklık soketi: 3.5 mm
USB ses desteği

Dış Karton

Uzunluk: 23.80 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 20.50 cm
Brüt ağırlık: 1.9 kg
Yükseklik: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Net ağırlık: 0.9 kg
Dara ağırlığı: 1.0 kg

Kolaylık

Philips Headphones uygulama desteği
Google fast pair
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Düşme

Güç

Pil sayısı: 1 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 50 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 70 saat
Hızlı şarj süresi: 10 mins for 8 hrs
Pil ağırlığı (Toplam): 22 g
Pil kapasitesi (Kulaklık): 1100 mAh
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (değiştirilebilir)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 22.4 cm
Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Genişlik: 19 cm
Derinlik: 7.3 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Brüt ağırlık: 0.48 kg
Net ağırlık: 0.30 kg
Dara ağırlığı: 0.18 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 21.50 cm
Genişlik: 19.00 cm
Derinlik: 9.00 cm
Ağırlık: 0.26 kg

Aksesuarlar

Ses kablosu: 3,5-3,5 mm stereo kablo, U=1 m
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Beyaz
Kullanım şıklığı: Kafa bandı
Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
Kulak bağlantısı malzemesi: Hafızalı köpük
Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 3 mics
Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro+
Farkındalık modu
Uyumlu ANC
ANC mikrofonu: 4 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Sesli Asistan
düğmesine basın
Sesli asistan desteği

