

PHILIPS

Bluetooth parti hoparlörü

200 W maks. (100 W RMS), Bass+

Tam hoparlör ışık gösterisi

Bluetooth® Auracast™ ve TWS

Değiştirilebilir pil, AC girişi

TAX5000E



Yüksek ses. Epik bas.

Basların keyfini çıkarın! Bu parti hoparlörü, yüksek ses sunar ve müziğin aktardığı tüm duyguları hissetmeniz sağlar. Bass+ teknolojimiz bozulma olmadan her ses seviyesinde derin bas sunar. Tam hoparlörlü parti ışıkları, çift mikrofon ve gitar girişleri ve yankı efektleri eğlenceyi ayağınıza getirir.

Portatif parti hoparlörü. Derin, kontrollü bas.

- Efsanevi partiler için muhteşem ses. 100 W RMS ve Bass+
- 2 x 8 inç woofer, 2 x 2 inç tweeter
- Çalsın sazlar! Bluetooth®, AUX girişi ve USB oynatma
- Çok hoparlörlü kurulumlar için TWS ve Auracast™

Tam hoparlör ışık gösterisi ve değiştirilebilir pil

- Mikrofon ve gitar girişlerine ek olarak yankı efektleri
- Tam hoparlör ışık gösterisi. Tepeden tırnağa kulüp ambiyansı
- 13 farklı ışık moduyla tam istediğiniz ambiyansı yaratabilirsiniz
- Değiştirilebilir, şarj edilebilir pil paketi ve AC girişi
- Tek şarjla 14 saate kadar oynatma süresi

Her an partiye hazır olun

- Hoparlör paneli veya yardımcı uygulamamız üzerinden kolay kontrol
- Dahili taşıma kolu ve tekerlekler. IPX4 sıçrama dayanıklılığı
- Boyutlar/ağırlık: 73,3x32x32,3 cm, 11,4 kg

Özellikler

200 W maks. (100 W RMS), Bass+

İyi bas melodilerine bayılır mısınız? İki adet 8 inç woofer ve özel Bass+ teknolojimiz sayesinde, gecenin sonunda kısık sesle keyif çatarken bile bu parti hoparlörünün basları hep derin, zengin ve dolu doludur. 200 W maks. (100 W RMS) güçle ortalığı inleyen bir ses alırsınız ve 2 inç'lik iki tweeter ile vokaller şarkı söylemekle kalmayıp uçuşa geçer.

Bluetooth® 5.4

Çalma listesi akışlarınızı dinleyin, bir USB sürücüsü takın veya işi büyütüp ses girişi üzerinden DJ kontrol cihazlarınızı veya CD çalarınızı bağlayın. Müzik akışlarını dinlerken Bluetooth® 5.4 sayesinde hiç düşüş yaşamadan daha iyi ses kalitesi elde edebilmeniz için daha hızlı, daha kararlı bir bağlantınız olur. Üstelik bu çalma listelerini partinin hemen her yerinden kontrol edebilmeniz için kapsama menzili genişletir.

TWS ve Auracast™ ile uyumlu

Daha fazlasını mı istiyorsunuz? Daha geniş bir ses alanı için True Wireless Stereo (TWS) üzerinden başka bir TAX5000E hoparlörle eşleştirebilirsiniz. Daha büyük etkinlikler veya sınırları zorlayan ev partileri için dilediğiniz sayıda Auracast™ uyumlu hoparlörden müzik yayını yapabilirsiniz! Ritimleri evin dört bir yanına duyurabilir veya bir odada sestten duvar örebilirsiniz.

Mikrofon ve gitar girişleri

Herkesi bir araya getirmek için bir karaoke seansı veya doğaçlama canlı performans gibisi yoktur. Bu parti hoparlörü iki mikrofon girişi ve 6,3 mm gitar girişi ile donatılmıştır. Hoparlör panelindeki fiziksel kontrolleri veya yardımcı uygulamamızı kullanarak mikrofon ve gitar sesini kontrol edebilir, yankı efektleri ekleyebilirsiniz.

Tam hoparlör ışık gösterisi

Melodiler coştukça hem çift woofer'ların yüzeyinde hem de hoparlörün yan ve alt kısımlarında yer alan gökkuşağı renklerindeki RGB LED ışıklar parıldamaya ve yanıp sönerik ritim tutmaya başlar. 13 ışık efekti modu arasından seçim yapabilirsiniz: Tek yapmanız gereken, hoparlördeki ışık düğmesine basarak veya yardımcı uygulamamızı kullanarak ışık gösterisini başlatmaktır.

Değiştirilebilir pil, AC girişi

Parti müziklerinin aralıksız çalmasını sağlayacak şekilde tasarlanan bu hoparlör, tek bir şarjla 14 saate kadar çalma süresi sağlayan 5200 mAh'lik şarj edilebilir bir lityum iyon pile sahiptir. AC üzerinden şarj edebileceğiniz (yaklaşık 4 saat) için, müziğin hiç durması gerekmez. Üstelik kullanım ömrünün sonuna ulaştığında pil paketi kolayca değiştirilebilir.

Sıçramaya dayanıklı ve kolayca taşınabilir

İster bir arkadaşınızın evine park edin, ister bir terasa kurun. Taşıma kolu ve tekerleklerle kolayca taşınabilen bu parti hoparlörü, sıçramalara karşı da dayanıklıdır. Yağmur çiselese bile müzik durmaz ve bas girince dolu bardaklarla birlikte eller havaya kalkarsa dökülen sıvıları silip partiye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Kolay kontrol

Hoparlör panelinden ses, ışık ve karaoke efektlerini kontrol edebilir veya Philips Entertainment uygulamasını kullanarak bas ve tiz frekanslarında ince ayarlar yapabilirsiniz. Komşularınızdan şikayet almak istemiyor musunuz? Uygulamamızdan veya hoparlördeki Bass+ düğmesinden Bass+ özelliğini kapatıp basları kısabilirsiniz.

Geri dönüştürülmüş malzemeler

Bu hoparlörde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılır ve ambalajlarımız plastik içermez. İç bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 100W
Ses geliştirme: Bass+, Karaoke
Frekans tepkisi: 20 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Çıkış gücü (MAKS.): 200 W
Toplam harmonik bozulma: %10
Hoparlör empedansı: 4 ohm

Hoparlörler

Sürücü yapılandırması: 2 Yollu
Ses kanalı sayısı: 2
Tweeter sayısı: 2
Woofer sayısı: 2
Tweeter çapı: 2 inç
Woofer çapı: 8 inç

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Akış Formatı: SBC
Bluetooth mesafesi: 10 M (boş alan)
USB: Type-A (oyunatma)
Ses girişi: 1 x 3,5 mm Hat girişi
USB şarj: 5 V, 1 A
Mikrofon girişi: 2 x (6,3 mm, ses düzeyi kontrollü)
Gitar girişi: 1 x (6,3 mm, ses düzeyi kontrollü)
DLNA Standardı: Hayır
Çoklu hoparlör bağlantısı

Çoklu hoparlör senaryosu: Stereo, Yayın, Alma
Çoklu hoparlör teknolojisi: TWS, Auracast
Akıllı Ev: Yok

Desteklenen Ses Formatları

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Kolaylık

Karaoke: yankı kontrolü, MIC ses seviyesi
Düğmeler ve kontroller: Mikrofon ses düzeyi ve eko, Gitar ses seviyesi, Aydınlatma düğmesi, Bass+, Auracast, Çal/Duraklat, Bluetooth, Güç açık/kapalı, Ana ünite ses düzeyi, Tiz ve Bas kontrolü

Ses seviyesi kontrolü: Dönen

Su geçirmezlik: IPX4

Işık Etkisi: Var, 13 ışık efekti

Gitar kontrolü

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Pil Kapasitesi: 5200 mAh, 7,3 V
Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W

Pil Tipi: Lityum iyon
Pilin çalışma süresi: 14 saat
Şarj süresi: 4 saat

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 84 cm
Ambalaj türü: Kutu
Raf yerleşimi tipi: Sabit
Genişlik: 41 cm
Derinlik: 41 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Brüt ağırlık: 14.8 kg
Net ağırlık: 12.2 kg
Dara ağırlığı: 2.6 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 73 cm
Genişlik: 32 cm
Derinlik: 32 cm
Ağırlık: 12 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: USB kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti sertifikası, Güvenlik garantisi belgesi

