

PHILIPS

Hoofdtelefoon voor over het oor

Perfect, natuurlijk geluid

Vervangbare batterij

Noise Canceling Pro
(Ruisonderdrukking)

Tot 70 uur afspeeltijd

TAH8000EBK



Superieur geluid, vervangbare batterij

Laat je meeslepen door vol, gedetailleerd geluid met de over-ear koptelefoon die is gemaakt om lang mee te gaan. Dankzij de eenvoudig te vervangen batterij kun je jaren genieten van muziek en kristalheldere gesprekken. De adaptieve ruisonderdrukking helpt je te focussen op wat belangrijk is.

Draadloze over-ear koptelefoon. Hi-res-geluid.

- Meeslepend geluid. Hi-res-streaming en gebruik met snoer
- Krachtige 40mm-drivers met zijden coating
- Laat je helemaal meeslepen met de adaptieve ruisonderdrukking
- 5-mic-technologie. Helderere gesprekken, zelfs op lawaaiige plekken
- Tot 70 uur afspeeltijd (50 met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld)

Auracast™-connectiviteit. Vervangbare onderdelen.

- Bluetooth® multipoint-connectiviteit en Auracast™
- Vervangbare batterij en oorkussens voor jarenlang plezier
- Inclusief schok- en stofbestendig hard reisetui

Uw metgezel voor talloze jaren

- Na 10 minuten opladen kunt u 8 uur afspelen
- Philips Headphones-app. Personaliseer instellingen en bedieningselementen
- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

Kenmerken

Meeslepend geluid

40mm-drivers met zijden coating zorgen voor een gedetailleerd geluid en de dynamische bas zorgt voor volle en rijke lage tonen, zelfs op laag volume. Dankzij ondersteuning voor LDAC- en LC3-codecs geniet u optimaal van hi-res-streaming en kunt u ook via USB-C luisteren. Bovendien biedt onze app ruimtelijk geluid voor een nog meeslependere geluidservaring.

Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

Adaptieve ruisonderdrukking reageert snel op uw omgeving om externe ruis, inclusief wind, in realtime te onderdrukken. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, kunt u op een oordopje tikken om de Bewustzijnsmodus te activeren en geluiden van buiten binnen te laten. Met de Bewustzijnsmodus voert u een gesprek zonder uw koptelefoon af te zetten.

5-mic-technologie

Als u in gesprek bent, pikken de speciale microfoons en het ruisonderdrukkingsalgoritme uw spraak duidelijk op en wordt achtergrondlawaai verminderd. Zelfs op drukke straten en op winderige dagen is uw stem

duidelijk hoorbaar en wordt degene met wie u spreekt niet afgeleid door wat er om u heen gebeurt.

Tot 70 uur (met ANC uitgeschakeld)

Met de ruisonderdrukking uitgeschakeld krijgt u 70 uur afspeeltijd na volledig opladen (met de ruisonderdrukking ingeschakeld krijgt u 50 uur). Voor een snelle boost laadt u 10 minuten op via USB-C voor 8 uur extra. koppelen gaat eenvoudig via de bijbehorende app. Android-gebruikers kunnen Google Fast Pair gebruiken en Windows-gebruikers Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 en Auracast™

Bluetooth® 5.4 zorgt voor een stabielere verbinding voor naadloze streams van hoge kwaliteit en multipoint-connectiviteit laat u tot twee Bluetooth®-apparaten tegelijk verbinden. Auracast™-ondersteuning laat u naar openbare audio luisteren: volg de meldingen op het vliegveld of luister naar het commentaar in een sportcafé.

Vervangende onderdelen

De vervangbare lithium-ionbatterij van de koptelefoon kan makkelijk worden vervangen wanneer het einde van de levensduur is bereikt, net als de zachte oorkussens van memory foam.

De oorkussens kunnen plat worden ingeklapt om ze eenvoudig op te bergen in het schok- en stofbestendige harde reisetui (meegeleverd).

'Philips Headphones' App

Met de bijbehorende app kunt u aangesloten apparaten beheren en de adaptieve ruisonderdrukking uitschakelen of aanpassen. Verder kunt u met de app Auracast™-uitzendingen zoeken, geluidsfuncties zoals dynamische bas en ruimtelijk geluid regelen, aangepaste geluidspresets maken, de nieuwste firmware downloaden en meer!

Het unieke geluid van Philips

De aangepaste drivers in deze koptelefoon zijn speciaal gemaakt voor het unieke geluid van Philips, voor een warm, gedetailleerd geluid met een rijke bas. Waar je ook naar luistert, het klinkt je altijd als muziek in de oren.

Gerecycled materiaal

Dit product is gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen zijn plasticvrij. De flyers bestaan uit gerecycled papier dat wordt bedrukt met inkt op sojabasis. De verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

Specificaties

Geluid

Akoestisch systeem: Gesloten
Frequentiebereik: 20 - 40.000 Hz
Impedantie: 16 ohm
Gevoeligheid: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Diameter van luidspreker: 40 mm
Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
Type driver: Zijden coating
Audio met hoge resolutie

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC, LDAC, LC3, AAC
koptelefoonaansluiting: 3.5 mm
USB-audio-ondersteuning

Omdoos

Lengte: 23.80 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 20.50 cm
Brutogewicht: 1.9 kg
Hoogte: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Nettogewicht: 0.9 kg
Gewicht van de verpakking: 1.0 kg

Comfort

Philips Headphones app ondersteuning
Google Fast Pair
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Knop

Vermogen

Aantal batterijen: 1 x
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 50 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 70 uur
Korte oplaadtijd: 10 mins for 8 hrs
Batterijgewicht (totaal): 22 g
Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 1100 mAh
Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (vervangbaar)

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 22.4 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Breedte: 19 cm
Diepte: 7.3 cm
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Brutogewicht: 0.48 kg
Nettogewicht: 0.30 kg
Gewicht van de verpakking: 0.18 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 21.50 cm
Breedte: 19.00 cm
Diepte: 9.00 cm
Gewicht: 0.26 kg

Accessoires

Audiokabel: Stereo-audiokabel van 3,5-3,5 mm, L=1 m
Snelstartgids
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
Draagstijl: Hoofdband
Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
Materiaal op het oor: Memory foam
Oorpasvorm: Voor over het oor
Type oorschelp: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 3 mics
Onderdrukking van windgeluid

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

ANC-functies

ANC-technologie: Hybride, ANC Pro+
Bewustzijnsmodus
Adaptieve ANC
Microfoon voor ANC: 4 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent: Druk op de spraakassistentknop
Ondersteuning voor de spraakassistent

