

PHILIPS

Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Λεπτομερής, φυσικός ήχος

Αντικαταστάσιμη μπαταρία

Ακύρωση θορύβου Pro

Χρόνος αναπαραγωγής έως 70
ώρες

TAH8000EBK



Εξαιρετικός ήχος, αντικαταστάσιμη μπαταρία

Απολαύστε πλούσιο, λεπτομερή ήχο από τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής που δημιουργήσαμε για να αντέξουν στον χρόνο. Χάρη στην μπαταρία που αντικαθίσταται εύκολα, θα τα χρησιμοποιείτε για χρόνια για να ακούτε μουσική και να κάνετε πεντακάθαρους κλήσεις. Η προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου σάς επιτρέπει να επικεντρώνετε σε αυτά που πρέπει να ακούσετε.

Ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής. Ήχος υψηλής ανάλυσης.

- Συναρπαστικός ήχος. Μετάδοση ροής υψηλής ανάλυσης και ενσύρματη ακρόαση
- Πανίσχυροι οδηγοί με μεταξωτή επικάλυψη 40 χιλ.
- Βυθιστείτε ελεύθερα στον ήχο με την προσαρμοστική ακύρωση θορύβου
- Τεχνολογία 5 μικροφώνων. Καθαρότερες κλήσεις, ακόμα και σε θορυβώδεις χώρους
- Έως 70 ώρες χρόνος αναπαραγωγής (50 ώρες με ενεργή ακύρωση θορύβου)

Συνδεσιμότητα Auracast™. Αντικαθιστώμενα εξαρτήματα.

- Συνδεσιμότητα πολλών σημείων Bluetooth® και Auracast™
- Αντικαθιστώμενη μπαταρία και μαξιλαράκια αυτιών για χρόνια χρήσης
- Περιλαμβάνεται ανθεκτική στις κρούσεις και στη σκόνη θήκη μεταφοράς με σκληρό κάλυμμα

Η συντροφιά σας για τα επόμενα χρόνια

- Μια γρήγορη φόρτιση 10 λεπτών εξασφαλίζει 8 ώρες αναπαραγωγής
- Εφαρμογή Philips Headphones. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και τα χειριστήρια
- Ζεστός, λεπτομερής, φυσικός ήχος με υπογραφή Philips
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση RCS. Υπεύθυνη συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Συναρπαστικός ήχος

Οι οδηγοί 40 χιλ. με μεταξωτή επικάλυψη σάς προσφέρουν λεπτομερή ήχο, ενώ το δυναμικό μπάσο σάς προσφέρει πλήρη και πλούσια μπάσα ακόμα και σε χαμηλή ένταση. Υποστηρίζονται οι κωδικοποιητές LDAC και LC3, ώστε να μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο ροές υψηλής ανάλυσης και να ακούτε ενσύρματα μέσω USB-C. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χωρικό ήχο στην εφαρμογή μας για μια πιο καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.

Ακύρωση θορύβου Pro

Η προσαρμόσιμη ακύρωση θορύβου ανταποκρίνεται γρήγορα στο περιβάλλον σας και καταστέλλει τους εξωτερικούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου του ανέμου, σε πραγματικό χρόνο. Αν θέλετε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας, η Λειτουργία Επίγνωσης επιτρέπει την είσοδο εξωτερικών ήχων. Η Γρήγορη Λειτουργία Επίγνωσης βελτιώνει τη φωνή, ώστε να έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε χωρίς να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας.

Τεχνολογία 5 μικροφώνων

Εάν βρίσκεστε σε κλήση, τα ειδικά μικρόφωνα και ο αλγόριθμος μείωσης θορύβου συνδυάζονται για να γίνεται αντιληπτή η φωνή σας και να μειώνεται ο θόρυβος περιβάλλοντος. Ακόμα και αν βρίσκεστε σε έναν πολυσύχναστο αστικό δρόμο μια ημέρα με πολύ άνεμο, η φωνή σας θα ακουστεί καθαρά και το άτομο στο οποίο μιλάτε δεν θα αποσπάται από το τι συμβαίνει γύρω σας.

Έως 70 ώρες (με ANC ανενεργό)

Με τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου, έχετε 70 ώρες χρόνο αναπαραγωγής από πλήρη φόρτιση (με ενεργοποιημένη την ακύρωση θορύβου, έχετε 50 ώρες). Για γρήγορη φόρτιση, η φόρτιση 10 λεπτών μέσω USB-C σάς προσφέρει 8 επιπλέον ώρες. Η σύζευξη είναι απλή μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής. Επιπλέον, οι χρήστες Android μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα γρήγορης σύζευξης Google και οι χρήστες των Windows μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα γρήγορης σύζευξης της Microsoft.

Bluetooth® 5.4 και Auracast™

Με το Bluetooth® 5.4 θα έχετε σταθερότερο σήμα για ομαλή μετάδοση ροής υψηλής ποιότητας, ενώ με τη συνδεσιμότητα πολλών σημείων μπορείτε να συνδέεστε ταυτόχρονα με δύο συσκευές Bluetooth®. Η υποστήριξη για το Auracast™ σημαίνει ότι μπορείτε να ακούτε δημόσιες μεταδόσεις: Συντονιστείτε σε ανακοινώσεις στο αεροδρόμιο ή παρακολουθήστε τον σχολιασμό ενώ βρίσκεστε σε ένα αθλητικό μπαρ.

Αντικαθιστώμενα εξαρτήματα

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου σε αυτά τα ακουστικά μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα όταν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της και μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε τα μαλακά επικαλύμματα αυτιών από μαλακό αφρό μνήμης. Τα προστατευτικά αυτιών διπλώνουν επίπεδα και

προς τα μέσα για εύκολη αποθήκευση στη σκληρή θήκη μεταφοράς τους, ανθεκτική στη σκόνη και τις κρούσεις (περιλαμβάνεται).

Εφαρμογή Philips Headphones

Με την εύχρηστη συνοδευτική εφαρμογή μπορείτε να διαχειρίζεστε συνδεδεμένες συσκευές ή να απενεργοποιείτε την προσαρμοζόμενη ακύρωση θορύβου και να ρυθμίζετε τα επίπεδα μόνιό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να αναζητήσετε μεταδόσεις Auracast™, να ελέγξετε χαρακτηριστικά ήχου όπως το δυναμικό μπάσο και ο χωρικός ήχος, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προεπιλογές ήχου, να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό — και πολλά άλλα!

Υπογραφή ήχου Philips

Οι προσαρμοσμένοι οδηγοί αυτών των ακουστικών είναι ρυθμισμένοι σύμφωνα με την ηχητική υπογραφή της Philips, προσφέροντας ζεστό, λεπτομερή ήχο με πλούσιο μπάσο. Ό,τι και αν ακούτε, θα λατρέψετε αυτό που θα ακούσετε.

Ανακυκλωμένα υλικά

Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
Εύρος συχνότητων: 20 - 40.000 Hz
Αντίσταση: 16 ohm
Ευαισθησία: 112 dB (1k Hz, 126 mV)
Διάμετρος ηχείου: 40 μm
Μέγιστη ισχύς: 20 mW
Τύπος οδηγού: Με μεταξωτή επικάλυψη
Ήχος υψηλής ανάλυσης

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 m
Σύνδεση πολλαπλών σημείων
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές: SBC, LDAC, LC3, AAC
Υποδοχή ακουστικών: 3.5 μm
Υποστήριξη ήχου USB

Εξωτερική συσκευασία

Μήκος: 23.80 εκ.
Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
Πλάτος: 20.50 εκ.
Μικτό βάρος: 1.9 κ.
Ύψος: 24.50 εκ.
GTIN: 1 48 95229 16089 4
Καθαρό βάρος: 0.9 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.0 κ.

Άνεση

Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
Google Fast Pair
Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
Τύπος ελέγχων: Κουμπί

Ρεύμα

Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
Χρόνος φόρτισης: 2 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ενεργή ANC): 50 ώρα(ες)
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ανενεργή ANC): 70 ώρα(ες)
Σύντομος κύκλος φόρτισης: 10 mins for 8 hrs
Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 22 ζ
Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 1100 mAh
Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερή λιθίου (με δυνατότητα αντικατάστασης)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 22.4 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
Πλάτος: 19 εκ.
Βάθος: 7.3 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
EAN: 48 95229 16089 7
Μικτό βάρος: 0.48 κ.
Καθαρό βάρος: 0.30 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.18 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 21.50 εκ.
Πλάτος: 19.00 εκ.
Βάθος: 9.00 εκ.
Βάρος: 0.26 κ.

Αξεσουάρ

Καλώδιο ήχου: Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5-3,5 χιλ., M=1 μ.
Οδηγός γρήγ. έναρξης
Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο USB-C, 200 χιλ.

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο
Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής
Αναδιπλούμενη σχεδίαση: Επίπεδη/Προς τα μέσα
Υλικό σύζευξης αυτιού: Μαλακό αφρολέξ
Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί
Τύπος ακουστικού: Κλειστού τύπου

Τηλεπικοινωνία

Μικρόφωνο για κλήση: 3 mics
Μείωση θορύβου ανέμου

UPC

UPC: 8 40063 20639 7

Λειτουργίες ANC

Τεχνολογία ANC: Υβριδική, ANC Pro+
Λειτουργία Επίγνωσης
Προσαρμόσιμη λειτουργία ANC
Μικρόφωνο για ANC: 4 μικρόφωνα
ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

Φωνητικός βοηθός

Συμβατότητα με φωνητικό βοηθό: Apple Siri, Βοηθός Google
Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού: Κουμπί φωνητικού βοηθού
Υποστήριξη φωνητικού βοηθού

