



Philips
覆耳式耳機

細膩自然音質

降噪 Pro
播放時間達 70 小時
更換式耳罩襯墊

TAH8000BK

絕佳高解析度音訊

這款無線覆耳式耳機專為長年舒適的聆聽體驗而設計，讓您沉浸在豐富的細膩音效之中。音樂動聽，通話品質清晰透徹，而適應性降噪功能更能讓您專注於重要的事情。

覆耳式無線耳機。高解析度音訊。

- 充滿臨場感的音效。高解析度串流與有線聆聽
- 強大的 40 公釐絲光塗層驅動器
- 使用適應性降噪功能，恣意沉醉
- 5 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
- 播放時間達 70 小時 (開啟降噪功能時為 50 小時)

Auracast™ 連線。更換式元件。

- Bluetooth® 多點連線和 Auracast™
- 專為多年舒適使用設定
- 隨附防震、耐撞的硬殼旅行收藏盒

您多年的夥伴

- 快速充電 10 分鐘即可播放 8 小時
- 飛利浦耳機應用程式。個人化設定和控制項
- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
- RCS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

PHILIPS

覆耳式耳機

細膩自然音質 降噪 Pro, 播放時間達 70 小時, 更換式耳罩襯墊

規格

音效

- 音響系統: 封閉式
- 頻率範圍: 20 - 40,000 Hz
- 阻抗: 16 歐姆
- 敏感度: 112 dB (1K Hz, 126mV)
- 喇叭直徑: 40 mm
- 最大輸入功率: 20 mW
- 驅動器類型: 絲光塗層
- 高解析度音訊: 是

連線能力

- 藍牙版本: 5.4
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍: 最多 10 m
- 多點連線: 是
- 支援的編碼: SBC, LDAC, LC3, AAC
- 耳機插槽: 3.5 mm

外紙箱

- 長度: 28.80 cm
- 包裝數: 3
- 寬度: 22.70 cm
- 總重: 1.9 kg
- 高度: 25.00 cm
- GTIN: 1 48 95229 16524 0
- 淨重: 0.81 kg
- 皮重: 1.09 kg

便利

- 飛利浦耳機應用程式支援: 是
- Google Fast Pair: 是
- 韌體可更新: 是
- 控制類型: 按鈕

功率

- 電池數量: 1 入
- 充電時間: 2 小時
- 音樂播放時間 (ANC 開啟): 50 小時
- 音樂播放時間 (ANC 關閉): 70 小時
- 快速充電時間: 10 mins for 8 hrs
- 電池重量 (總計): 22 g
- 電池容量 (耳機): 1000 mAh
- 電池類型 (耳機): 鋰聚合物

包裝尺寸

- 高度: 23 cm

- 包裝類型: 紙箱
- 貨架放置類型: 吊掛式
- 寬度: 21.2 cm
- 深度: 9.1 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 48 95229 16524 3
- 總重: 0.390 kg
- 淨重: 0.270 kg
- 皮重: 0.120 kg

產品尺寸

- 高度: 21.50 cm
- 寬度: 19.00 cm
- 深度: 9.00 cm
- 重量: 0.260 kg

配件

- 音訊線: 3.5-3.5 公釐立體聲纜線, 長度 =1 公尺
- 快速入門指南: 是
- 充電纜線: USB-C 纜線, 200 公釐

設計

- 色彩: 黑
- 配戴方式: 頭帶
- 折疊式設計: 平折 / 向內
- 貼耳材質: 記憶泡棉
- 耳形貼合: 覆耳式
- 耳罩類型: 封閉式背部

電信

- 用於通話的麥克風: 3 mics
- 風切抑制: 是

ANC 功能

- ANC 科技: 混合式, ANC Pro+
- 感知模式: 是
- 適應性 ANC: 是
- ANC 適用麥克風: 4 個麥克風
- ANC (主動降噪): 是

語音助理

- 相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動: 按下語音助理按鈕
- 語音助理支援: 是

TAH8000BK/97

焦點

充滿臨場感的音效

絲光塗層 40 公釐驅動器造就細膩音效, 動態低音即使在低音量也能帶來飽滿豐富的低音。支援 LDAC 和 LC3 轉碼器, 可充分享受高解析度串流, 且能透過 USB-C 有線聆聽。此外, 可開啟應用程式中的「空間音效」, 享有更令人沉醉的聆聽體驗。

降噪 Pro

主動式消噪技術能快速回應周遭環境, 即時抑制外部噪音, 包括風聲。如果您想要聽到周圍的聲音, 感知模式將能讓外界的聲音恢復。快速感知功能可強化語音, 讓您不需取下耳機就能與人交談。

5 麥克風技術

您通話時, 專屬麥克風與降造演算法相互作用, 可清楚接收您的聲音, 並降低背景雜音。即使您在大風天身處繁忙都會街道, 仍可清楚傳達您的聲音, 您的通話對象將不受週遭聲響干擾。

達 70 小時 (ANC 關閉時)

關閉降噪功能時, 充電即可享有 70 小時的播放時間 (降噪功能開啟時可提供 50 小時播放時間)。如需快速充電, 透過 USB-C 充電 10 分鐘, 即可額外使用 8 小時。透過我們的夥伴應用程式, 即可輕鬆配對, 此外, Android 使用者可使用 Google Fast Pair, Windows 使用者則可使用 Microsoft Swift Pair。

Bluetooth® 5.4 和 Auracast™

Bluetooth® 5.4 提供更穩定的連線, 享有流暢且高品質的串流, 而多點連線可同時連線到兩個 Bluetooth® 裝置。支援 Auracast™ 代表您可聆聽公共廣播: 收聽機場廣播或在運動酒吧中聆聽評論。

您的日常夥伴

寬大柔軟的頭帶可透過隱藏式滑桿調整, 達到完美貼合, 且柔軟的記憶泡棉耳罩襯墊達到其使用壽命時, 亦可更換。耳罩可平折並向內收折, 方便攜帶或安全存放在抽屜中。

飛利浦耳機應用程式

我們的便利夥伴應用程式可讓您管理已連線的裝置, 或是關閉適應性降噪功能, 自行調整音量。您也可以使用應用程式掃描 Auracast™ 廣播、控制如「動態低音」和「空間音效」等音效功能、建立自訂音效預設, 以及取得最新韌體等!

飛利浦獨特音感

這些耳機中的自訂驅動器設定為飛利浦的特色音效, 讓您體驗溫暖、清晰的音質與渾厚的低音。無論聆聽什麼樣的內容, 均享絕佳音質。

回收材質

在此產品使用, 我們使用消費後回收塑膠, 並且我們的包裝不含塑膠。插頁採用大豆油墨印刷在再生紙上, 並且包裝本身採用 FSC 認證的回收紙板。



發行日期 2025-07-18

版本: 1.1.1

EAN: 48 95229 16524 3

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com