

PHILIPS

Sluchátka přes uši

Detailní, přirozený zvuk

Vyměnitelná baterie

Potlačení hluku Pro

Až 70 hodin přehrávání

TAH8000EWT



Vynikající zvuk, vyměnitelná baterie

Ponořte se do bohatého a detailního zvuku s našimi odolnými sluchátky přes uši. Snadno vyměnitelná baterie zajistí, že hudba bude hrát po celé roky, a navíc budete mít křišťálově čistý zvuk při hovorech. Adaptivní potlačení hluku vám umožní soustředit se na to, na čem záleží.

Bezdrátová sluchátka přes uši. Zvuk s vysokým rozlišením.

- Strhující zvuk. Streamování ve vysokém rozlišení a poslech přes kabel.
- Výkonné 40mm reproduktory s hedvábným povlakem
- Volně se ponořte do zvuků díky adaptivnímu potlačení hluku
- Technologie 5 mikrofonů. Čistější hovory i v hlučném prostředí.
- Až 70 hodin přehrávání (50 hodin s potlačením hluku)

Připojení Auracast™. Vyměnitelné komponenty.

- Vícebodové připojení Bluetooth® a Auracast™
- Vyměnitelná baterie a polstrování náušníků pro dlouhé roky užívání
- Součástí balení je nárazuvzdorné a prachotěsné cestovní pouzdro s pevným krytem

Váš společník na dlouhá léta

- Rychlé 10minutové dobíjení zajistí dalších 8 hodin přehrávání
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si nastavení a ovládání
- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Recyklovaný plast s certifikátem RCS. Zodpovědné balení.

Přednosti

Strhující zvuk

40mm reproduktory s hedvábným povlakem vám zajistí detailní zvuk a technologie Dynamic Bass umožňuje plné a bohaté basy i při nízké hlasitosti. Jsou podporovány kodeky LDAC a LC3, takže můžete plně využít streamování ve vysokém rozlišení a poslouchat přes kabel pomocí USB-C. Navíc můžete v naší aplikaci zapnout prostorový zvuk pro ještě intenzivnější poslechový zážitek.

Potlačení hluku Pro

Adaptivní potlačení hluku rychle reaguje na okolí a okolní ruch, včetně větru, v reálném čase potlačí. Pokud chcete slyšet, co se kolem vás děje, režim Awareness zvuky z okolí propustí. Režim Quick Awareness zvýrazňuje hlasy, takže můžete vést konverzaci i s nasazenými sluchátky.

Technologie 5 mikrofonů

Pokud telefonujete, speciální mikrofony a algoritmus redukce hluku společně zajistí jasný zvuk vašeho hlasu a potlačí okolní hluk. I když se nacházíte na rušné městské ulici za větrného dne, váš hlas bude znít jasně a osoba, se kterou hovoříte, nebude rušena okolním děním.

Až 70 hodin (s vypnutým ANC)

Při vypnuté funkci potlačení hluku získáte na jedno nabití 70 hodin přehrávání (při zapnuté funkci potlačení hluku je to 50 hodin). Pro rychlé dobíjení stačí 10 minut nabíjení přes USB-C a získáte dalších 8 hodin. Párování je jednoduché pomocí naší doprovodné aplikace. Uživatelé systému Android navíc mohou využít Google Fast Pair a uživatelé systému Windows mohou využít Microsoft Swift Pair.

Bluetooth® 5.4 a Auracast™

Bluetooth® 5.4 vám přináší stabilnější připojení pro plynulé streamování ve vysoké kvalitě a vícebodové připojení vám umožňuje připojit se ke dvěma zařízeními Bluetooth® současně. Podpora Auracast™ znamená, že můžete poslouchat veřejné vysílání: naladíte se na hlášení na letišti nebo posloucháte komentář, když jste ve sport baru.

Vyměnitelné součásti

Nabíjecí lithium-iontovou baterii v těchto sluchátkách lze snadno vyměnit, když dosáhne konce své životnosti, a vyměnit lze také měkké polstrování náušníků z paměťové pěny. Náušníky lze složit na plocho a dovnitř, aby se snadno vešly

do nárazuvzdorného a prachotěsného cestovního pouzdra s pevným krytem (součástí balení).

Aplikace Philips Headphones

Naše praktická doprovodná aplikace vám umožňuje spravovat připojená zařízení nebo vypnout adaptivní potlačení hluku a nastavit si úroveň podle vlastních preferencí. Aplikaci můžete také použít k vyhledání vysílání Auracast™, ovládání zvukových funkcí, jako je Dynamic Bass a prostorový zvuk, vytváření vlastních zvukových předvoleb, stahování nejnovějšího firmwaru a mnoha dalším věcem!

Zvukový podpis Philips

Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, detailní zvuk s bohatými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

Recyklované materiály

V tomto výrobku používáme recyklované plasty po spotřebitelích a naše obaly jsou zcela bez plastů. Vložky jsou vytlačeny na recyklovaném papíře pomocí inkoustu na bázi sóji a samotný obal je vyroben z recyklované lepenky s certifikací FSC.

Specifikace

Zvuk

Akustický systém: Uzavřený
Frekvenční rozsah: 20 – 40 000 Hz
Impedance: 16 ohmů
Citlivost: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Průměr reproduktoru: 40 mm
Maximální výkon: 20 mW
Typ reproduktoru: Hedvábný povlak
Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 m
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC, LDAC, LC3, AAC
Konektor pro připojení sluchátek: 3.5 mm
Podpora zvuku z USB

Vnější obal

Délka: 23.80 cm
Počet spotřebitelských balení: 3
Šířka: 20.50 cm
Hrubá hmotnost: 1.9 kg
Výška: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Čistá hmotnost: 0.9 kg
Hmotnost obalu: 1.0 kg

Pohodlí

Podpora aplikace Philips Headphones
Google Fast Pair
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Tlačítkový panel

Napájení

Počet baterií: 1 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 50 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 70 hodin
Rychlé nabíjení: 10 mins for 8 hrs
Hmotnost baterie (celková): 22 g
Kapacita baterie (sluchátka): 1100 mAh
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vyměnitelná)

Rozměry balení

Výška: 22.4 cm
Typ balení: Karton
Typ umístění poličky: Zavěšení
Šířka: 19 cm
Hloubka: 7.3 cm
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Hrubá hmotnost: 0.48 kg
Čistá hmotnost: 0.30 kg
Hmotnost obalu: 0.18 kg

Rozměry výrobku

Výška: 21.50 cm
Šířka: 19.00 cm
Hloubka: 9.00 cm
Hmotnost: 0.26 kg

Příslušenství

Audiokabel: 3,5–3,5mm stereofonní kabel, L = 1 m
Stručný návod
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

Barva: Bílá
Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
Skládací design: Ploché/vnitřní
Materiál náušníků: Paměťová pěna
Padnou do uší: Přes uši
Typ náušníku: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 3 mics
Redukce větrného hluku

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro+
Režim Awareness
Adaptivní ANC
Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Stiskněte tlačítko hlasového asistenta
Podpora hlasového asistenta

