

PHILIPS

Korvat peittävät kuulokkeet

Yksityiskohtainen, luonnollinen
ääni

Vaihdeettava akku

Pro-melunvaimennus

Jopa 70 tuntia toistoaikaa

TAH8000EWT



Erinomainen ääni, vaihdettava akku

Heittäydy täyteläisen ja yksityiskohtaisen musiikin vietäväksi näiden korvat peittävien ja kestäväksi suunniteltujen kuulokkeiden avulla. Helposti vaihdettavan akun ansiosta voit nauttia musiikin kuuntelusta vuosien ajan, ja kuulet myös puhelut huipputarkasti. Mukautuva melunvaimennus auttaa keskittymään oleelliseen.

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet. Huippulaadukas ääni.

- Upea ääni. Korkean resoluution suoratoisto ja langallinen kuuntelu
- Tehokkaat 40 mm:n silkipäälysteiset elementit
- Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat
- Viiden mikrofoniin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa meluisassa ympäristössä
- Jopa 70 tuntia toistoaikaa (50 melunvaimennus käytössä)

Auracast™-yhteys. Vaihdeettavat osat.

- Bluetooth® -monipisteyhteys ja Auracast™
- Vaihdeettava akku ja korvatyyny mahdollistavat vuosien käytön
- Sisältää iskuilta ja pölyltä suojaavan kovan matkakotelon

Luottokumppani vuosiksi eteenpäin

- 8 tuntia kuunteluaikaa 10 minuutin pikalatauksella
- Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä
- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
- RCS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

Kohokohdat

Upea ääni

Silkkipäällystetyt 40 mm:n elementit toistavat äänen pienetkin yksityiskohdat, ja dynaaminen basso takaa täyteläisen basson myös pienellä äänenvoimakkuudella. LDAC- ja LC3-koodekkien tuen ansiosta saat kaiken irti suuren resoluution suoratoistosta. Voit kuunnella musiikkia myös USB-C-johdon kautta, ja ottamalla tilaäänen käyttöön sovelluksesta saat entistä mukaansatempaavamman kuuntelukokemuksen.

Pro-melunvaimennus

Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

5 mikrofoniin teknologia

Puheluiden aikana mikrofoni ja melua vaimentava algoritmi poimivat yhdessä puheesi ja hiljentävät taustamelua. Äänesi kuuluu selkeästi jopa vilkkaalla kadulla tuulisena päivänä, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.

Jopa 70 tuntia (aktiivinen melunvaimennus ei käytössä)

Kun melunvaimennus on poissa käytössä, täyteen ladattu akku kestää 70 tuntia (melunvaimennuksen kanssa 50 tuntia). Lisävirtaa saa nopeasti, sillä 10 minuutin lataus USB-C:n kautta antaa 8 tuntia lisää toistoaikaa. Pariliitoksen muodostaminen on helppoa kumppanisovelluksen kautta, minkä lisäksi Android-käyttäjät voivat käyttää Googlen Pikapari-toimintoa ja Windows-käyttäjät Microsoft Swift Pair -toimintoa.

Bluetooth® 5.4 ja Auracast™

Bluetooth® 5.4 varmistaa vakaan ja laadukkaan suoratoistoyhteyden ja antaa mahdollisuuden yhdistää kaksi Bluetooth® -laitetta samaan aikaan. Auracast™-tuen ansiosta kuulokkeilla voi kuunnella myös julkisia äänilähetyksiä, kuten lentokentän kuulutuksia tai selostusta urheilubaarissa.

Vaihdettavat osat

Kuulokkeiden litiumioniakku on helppo vaihtaa, kun se tulee elinkaarensa päähän, ja myös pehmeät memory foam -korvatyyny ovat vaihdettavissa. Korvakupit kääntyvät

vaakatasoon ja sisäänpäin, joten niitä on helppo säilyttää mukana tulevassa kovassa matkakotelossa suojassa iskuilta ja pölyltä.

Philips Headphones -sovellus

Kätevän kumppanisovelluksen kautta on helppo hallita yhdistettyjä laitteita tai kytkeä mukautuva melunvaimennus käyttöön tai säätää sen tasoa. Sovelluksella voi myös etsiä Auracast™-lähetyksiä, ohjata ääniominaisuuksia, kuten dynaamista bassoa ja tilaääntä, luoda mukautettuja ääniesiasetuksia ja hakea laiteohjelmiston uusimmat päivitykset.

Philipsin tunnistettava ääni

Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja yksityiskohtaista ääntä täyteläisellä bassolla. Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

Kierrätysmateriaalit

Tässä tuotteessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton. Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 20–40 000 Hz
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyyks: 112 dB (1 kHz, 126 mV)
Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
Enimmäisteho: 20 mW
Ajurityyppi: Silkkipäällystetty
Hi-Res-ääni

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,4
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC, LDAC, LC3, AAC
Kuulokeliitäntä: 3.5 mm
USB Audio -tuki

Ulompi pakkaus

Pituus: 23.80 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 20.50 cm
Kokonaispaino: 1.9 kg
Korkeus: 24.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16090 0
Nettopaino: 0.9 kg
Bruttopaino: 1.0 kg

Käyttömukavuus

Philips Headphones -sovelluksen tuki
Google Fast Pair
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Painike

Virta

Paristojen määrä: 1 kpl
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC käytössä): 50 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä): 70 tuntia
Nopea lataus: 10 mins for 8 hrs
Akun kokonaispaino: 22 g
Akkuteho (kuulokkeet): 1100 mAh
Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (vaihdettava)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 22.4 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysoitustyyppi: Ripustus
Leveys: 19 cm
Syvyys: 7.3 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 16090 3
Kokonaispaino: 0.48 kg
Nettopaino: 0.30 kg
Bruttopaino: 0.18 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 21.50 cm
Leveys: 19.00 cm
Syvyys: 9.00 cm
Paino: 0.26 kg

Lisätarvikkeet

Äänijohto: 3,5–3,5 mm:n stereojohto, pituus 1 m
Pikaopas
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Valkoinen
Tyyli: Hihna
Taitettava muotoilu: Litteä / sisäänpäin taittuva
Korvaliitinmateriaali: Muotoutuva materiaali
Korvakiinnitys: Korvat peittävät
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 3 mics
Tuulen äänen vähentäminen

UPC

UPC: 8 40063 20640 3

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro+
Taustaäänitila
Mukautuva ANC
Mikrofoni ANC:tä varten: 4 mikrofonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Paina ääniavustajan painiketta
Ääniavustajan tuki

