

PHILIPS



智能门锁

9000 series

智能三摄设计

掌静脉识别解锁

交互式触摸显示屏

支持磁吸充电



DDL902EAFCW

全景看家新体验

前后三摄，洞悉四方

打破单摄局限，开拓非凡视界。飞利浦 DDL902-MVP-11HW 内置三颗摄像头，让您随时通过手机轻松查看门前访客、地面包裹及室内情况。升级看家体验，安全尽在掌握！

智能生活，“锁”以出色

- 全景看家安心无忧
- 无触式刷掌即开
- 零操作刷脸开门
- 在线看家，游刃有余
- 智能补光，夜间也清晰

安全守护，智在随芯

- 您的即时看家小助手
- 提升用户隐私安全性
- 自动上锁，关门即走
- 告别安全焦虑

便捷生活，不止于此

- 一屏知晓门外事
- 动态显示更直观
- 一家老小都适用

产品亮点

智能三摄设计



智能三摄设计，多维安全守护。飞利浦DDL902-MVP-11HW室外搭载主、副双摄，连接网络并与微信小程序*绑定后，门前访客、地上包裹均可清晰可见；室内加持后副摄与4颗红外补光灯，如同拥有家庭智能摄像头，出门在外也能通过手机掌控室内情况。

掌静脉识别解锁



走到门前，刷掌即开。掌静脉识别利用流动血液中的血红蛋白吸收近红外光，捕捉精准的图像，通过与掌静脉比对实现安全解锁。借助活体识别技术，它不仅精准而且安全，还具备无触解锁的优势，解决了指纹浅、手指干燥等问题，适用于全家人。

3D 人脸识别解锁



当您靠近飞利浦DDL902-MVP-11HW锁端1米*范围内时，它会触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，前面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。

可视猫眼



当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客敲响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

广角夜视摄像头



DDL902-MVP-11HW 前后三个摄像头均配备4颗红外补光灯，拥有白天/夜视两种模式，当光线较暗时，红外补光灯自动开启，画面切换至夜视模式，即使人站在距离锁端1米范围内亦可识别人脸的五官轮廓。

智能动态抓拍



DDL902-MVP-11HW配备雷达传感器，当检测到门外3米*范围内有异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行拍摄，并实时将抓拍/录制的信息推送至微信小程序，让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

一键变声



DDL902-MVP-11HW支持实时变声功能，在通过手机进行远程可视对讲时，您可以选择"原声"、"大叔音"或"搞怪音"，隐藏您的真实声音，从容面对门外陌生人，提高隐私安全性。

全自动锁体



DDL902-MVP-11HW 集成全自动锁体，通过掌静脉或人脸等方式识别验证成功后，锁舌自动回缩，推门即开。关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

多重告警实时推送



DDL902-MVP-11HW 智能锁提供全方位保护，确保门前安全。它拥有防拆、系统锁定、徘徊逗留等安全告警功能，异常情况实时推送至手机，时刻守护您的居家安全。

产品亮点

4.7 英寸 IPS 显示屏



室内面板设有4.7英寸IPS显示屏，在家时无需开门，点击显示屏按钮即可查看来访客人、门外情况及地上包裹，双击屏幕即可切换主副摄画面，无需另外安装传统猫眼，更方便老人小孩使用，通过微信小程序还可调节显示屏的亮度与亮屏时间。

触摸式交互屏



室外面板设有1.9英寸触摸式交互屏，动态显示门锁状态，还能通过微信小程序开启门外小屏留言功能，当您自定义设置留言内容后，若有人靠近唤醒智能锁时，小屏就会显示留言内容，个性化设置更贴心。

室内快开旋钮



门锁室内面板上设有开门旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，旋转开门旋钮即可解锁，保障用户安全。

磁吸性充电

支持使用无线磁吸式充电宝应急充电，一吸即充，有效避免门锁用电焦虑，续航更胜一筹。

6 种开锁方式



体验六种便捷解锁方式：掌静脉、人脸、指纹、密码、卡片和传统机械钥匙。多种解锁方式轻松应对不同场景，尤其方便老人和儿童使用。

规格

设计和外观

颜色: 红古铜

把手: 推拉式把手

主要材质: 锌合金和铝合金

指纹识别器: 隐藏

开锁方式

指纹

密码

卡片

机械钥匙

面容解锁

掌静脉

容量

指纹: 最多 100 组 (包括主指纹)

卡片: 最多 100 组

管理密码: 1

用户密码: 最多 60 组 (含一次性密码和管理密码)

面容 ID: 最多 50 组

掌静脉 ID: 最多 50 组 (含一个管理掌静脉 ID)

电源规格

电池类型: 锂聚合物电池

电池寿命: 3 个月*

应急电源: 5 V 充电宝

操作简易

语音导航: 真人语音导航

功能

锁体: C 级锁芯, 924C 锁体

锁定功能: 系统锁定, 室内反锁

安全功能: 虚位密码功能, 布防功能, 双重验证功能

警报功能: 防拆报警, 布防报警, 锁舌异常警报

模式

系统设置模式: 通用模式, 双重验证模式

安装要求

门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*

开门方向: 右内开门, 左外开门, 右外开门, 左内开门

门的类型: 铜门, 木门, 防盗门

