

PHILIPS

Bluetooth zvučnik za zabavu

Maks. 80 W (40 W RMS), Bass+

Ulazi za mikrofon i gitaru

Svjetla za zabavu usklađena s ritmom

Bluetooth® Auracast™ i TWS

TAX4000



Snažan bas. Moćan zvuk.

Pokrenite zabavu na pravi način uz prijenosni zvučnik za zabave koji reproducira odličan bas! Tehnologija Bass+ donosi duboki bas bez izobličenja pri bilo kojoj razini glasnoće. Svjetla usklađena s ritmom, ulazi za mikrofon i gitaru te efekti jeke osiguravaju zabavu.

Prijenosni zvučnik za zabavu. Duboki, kontrolirani bas.

- Osjetite bas uz 40 W RMS moćnog zvuka i Bass+
- Puštaj glazbu! Bluetooth®, aux ulaz i reprodukcija s USB-a
- 2 8-inčna woofera, 2 2-inčna visokotonca
- TWS i Auracast™ za konfiguracije s više zvučnika

LED svjetlosni efekti i karaoke efekti

- Ulazi za mikrofon i gitaru te efekti jeke
- Svjetlosni efekti usklađeni s ritmom. LED diode u duginim bojama pulsiraju u ritmu glazbe
- 13 različitih načina rada osvjetljenja omogućuje vam da stvorite savršen ugođaj

Spremite se za zabavu

- Lako upravljanje putem upravljačke ploče na zvučniku ili aplikacije
- Ugrađena ručka za nošenje, napajanje izmjeničnom strujom
- Dimenzije/masa: (V x Š x D) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Istaknute znač.

Maks. 80 W (40 W RMS), Bass+

Volite dobre dionice basa? Ovaj zvučnik za zabavu s dva 8-inčna woofera i našom ekskluzivnom tehnologijom Bass+ pruža dubok, bogat i precizan bas, čak i kada glazbu slušate na nižoj razini glasnoće, opuštajući se na kraju večeri. Dobivate moćan zvuk od maksimalno 80 W (40 W RMS), a uz dva 2-inčna visokotonca vokali ne samo da zvuče jasno, već prenose ugođaj koji ispunjava prostor emocijama.

Bluetooth® 5.4

Prenosite svoje popise za reprodukciju, umetnite USB memoriju ili povežite DJ opremu ili CD reproduktor putem audioulaza. Ako prenosite glazbu, Bluetooth® 5.4 omogućuje bržu i stabilniju vezu za bolju i postojanu kvalitetu zvuka. Popisima za reprodukciju možete upravljati gdje god se nalazili.

Kompatibilan sa značajkama TWS i Auracast™

Želite još više? Za širu zvučnu sliku uparite ga s još jednim zvučnikom TAX4000 s pomoću tehnologije True Wireless Stereo (TWS). Za veće

događaje ili vrhunski kućni tulum, glazbu možete emitirati na neograničen broj zvučnika kompatibilnih sa značajkom Auracast™! Širite ritmove po cijeloj kući ili stvorite zvučni zid u jednoj prostoriji.

Ulazi za mikrofon i gitaru

Ništa ne može nadmašiti večer ispunjenu karaokama ili improvizirani nastup uživo koji zbližava sve prisutne. Ovaj zvučnik za zabavu opremljen je ulazom za mikrofon i ulazom za gitaru od 6,3 mm. S pomoću fizičkih tipki na upravljačkoj ploči zvučnika ili putem pomoćne aplikacije možete upravljati razinom glasnoće mikrofona i gitare te dodati efekte jeke.

Svjetla za zabavu uskladeni s ritmom

Kad ritmovi podignu atmosferu, šarolika lepeza RGB LED svjetala u duginim bojama treperi i pulsira na površini dvostrukih woofera. Uz 13 različitih načina rada osvjetljenja s lakoćom ćete stvoriti savršen ugođaj: svjetlosne efekte možete aktivirati pritiskom na gumb za svjetlo na upravljačkoj ploči zvučnika ili putem naše pomoćne aplikacije.

Lako upravljanje

Philips Entertainment



Možete upravljati glasnoćom, svjetlima i karaoke efektima putem upravljačke ploče ili aplikacije Philips Entertainment u kojoj možete prilagođavati frekvenciju basa i visokih tonova. Ne želite naljutiti susjede? Možete isključiti Bass+ i sniziti bas putem aplikacije ili gumba Bass+ na zvučniku.

Prijenosan dizajn i napajanje izmjeničnom strujom

Dodite spremni za tulum! Ugrađena ručka za nošenje udobno prianja i olakšava nošenje kamo god krenuli, a zahvaljujući mogućnosti izravnog spajanja u utičnicu, ovaj zvučnik za zabavu osigurava napajanje i ples bez granica.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 40 W

Poboljšanje zvuka: Bass+, Karaoke

Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz, ± 3 dB

Izlazna snaga (MAX): 80 W

Ukupno harmoničko izobličenje: 10 %

Zvučnici

Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemska

Broj zvučnih kanala: 1

Broj visokotonaca: 2

Broj woofera: 2

Promjer visokotonaca: 2-inčni

Promjer woofera: 8 inča

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Format prijenosa uživo: SBC

Domet Bluetooth veze: 10 m (slobodan prostor)

USB: Tip A (reprodukcija)

Audioulaz: 1x 3,5 mm

Ulaz za mikrofoni: 1 x (6,3 mm s kontrolom jačine zvuka)

Ulaz za gitaru: 1 x (6,3 mm s kontrolom jačine zvuka)

Povezivanje više zvučnika

Konfiguracija s više zvučnika: Stereo, Emitiranje

Tehnologija više zvučnika: TWS, Auracast

Pametni dom: Ništa

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC

USB: MP3

Praktičnost

Karaoke: Glasnoća mikrofona, kontrola jeke

Kontrola glasnoće: Zakretni

Svjetlosni efekt: Da, 13 načina rada osvjjetljenja

Kontrola za gitaru

Kompatibilnost

Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet

Snaga

Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dimenzije pakiranja

Visina: 82.8 cm

Vrsta pakiranja: Kutija

Vrsta smještanja na policu: Stojeći

Širina: 38.2 cm

Dubina: 38.2 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto masa: 10.6 kg

Neto masa: 8.605 kg

Tara: 1.995 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 73.18 cm

Širina: 32 cm

Dubina: 32 cm

Masa: 8.5 kg

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: AC mrežni kabel,

Kratke upute za uporabu, Jamstveni certifikat,

Sigurnosni i jamstveni list

