

PHILIPS

家用 IP 摄像头

3000 Series

全彩夜视

双镜头

运动/人体检测

双向音频

TAI3320/93



飞利浦家用摄像头

飞利浦 200 万像素家用双镜头摄像头，搭载 4 毫米 + 4 毫米镜头，具备 H.264/H.265、动态检测、人体检测、PTZ 控制、全彩夜视、双向音频、云端和 TF 卡存储性能

日夜守护家庭安心

- 高清图像
- 全彩夜视
- 双镜头

便捷的远程监控

- 分享难忘瞬间
- 远程监控

AI智能功能

- 移动侦测、人形识别与实时提醒
- 自动跟踪
- 双向语音下通信
- 灵活储存

使用便捷

- WiFi 畅享 稳定连接
- 免安装设计

3000 Series

家用 IP 摄像头

TAI3320/93

规格

功率

电源: 直流 5V 1.5A

包装

纸箱版本 CH (HxWxD): 165 毫米*104 毫米*90 毫米

影像传感器

像素: 1080P/1920×1080/2MP

帧速率: 15 帧每秒

ISO: 0.01 勒克斯

镜头

焦距: 4 毫米+4 毫米

规格: 1/2.7

壳体

外壳材质: ABS

颜色: 白

尺寸: 125.26 毫米*74.20 毫米*71.73 毫米

重量: 0.32 千克

夜视

LED: 红外线+白光

红外距离: 8-12 米

全彩夜视距离: 8-12 米

切换模式: 自动, 手动

旋转角度

旋转: 水平 355°, 垂直 90°

视野范围: 水平: 57° ±3; 垂直: 32° ±2

视频

主码流: 1920*1080

子码流: 640X360 (VGA)

压缩格式: H.264/H.265

音频

双向音频: 支持

编码方式: G.711

音频输出: 支持

音频输入: 支持

音频报警: 支持

检测

动态检测: 支持

人体检测: 支持

触发检测角度: 110°

闹钟

警报联动: 支持

警报推送: 支持

存储

录像模式: 警报录像, 全程录像

本地存储: 支持 128G TF 卡

云存储: WiFi: 支持; 4G: 选配

远程监控/播放: 支持

下载: 支持

连接

网络: WiFi-2.4G

恢复

一键恢复默认: 支持

重置按钮: 支持

物理条件

工作温度: 20°C~50°C

工作湿度: 20%~85%

安装要求

安装要求: 壁式

其它

防水等级: 室内

产品亮点

高清图像

2MP像素, 分辨率可达1920*1080, 画质细腻, 完美捕捉物体细节, 清晰记录家庭生活点滴日常。

全彩夜视

内置智能红外灯和白光灯, 搭配超感光传感器, 即使在暗光条件下也能提供全彩视频, 夜视距离可达10米。

双镜头

配备两个4毫米镜头, 可拓展视野, 同时捕捉主要画面与周围环境, 呈现更全面的场景画面。

支持移动与人形侦测, 实时推送提醒

当物体出现在摄像头的可视范围内时, 系统会检测到移动, 并立即触发实时提醒通知。摄像头还会录制通知触发前后时段的影像片段。

双向语音

一键呼叫, 老人小孩也可轻松使用的通讯工具。不仅方便您与朋友家人亲密交谈, 也可以吓跑入侵者, 确保您的孩子远离危险。

灵活储存

两种存储方式随心选择, 可将视频保存于本地TF卡(支持最大128GB TF卡), 也支持报警视频云端存储, 帮助您保存关键时刻视频并确保其安全, 您也可以随时查看历史视频。

自动跟踪

当移动物体进入监控区域, 摄像机将精准锁定移动目标, 全程跟踪目标物的行进轨迹, 记录视频并发出警报。

免安装设计

这款相机真正实现了免安装设计。只需将其放在桌面上, 打开电源, 即可立即开始捕获清晰的图像, 为您带来前所未有的便捷用户体验。

WiFi 畅享 稳定连接

支持2.4GHz Wi-Fi信号, 连接稳定, 数据传输流畅, 多端同时观看也能保证视频不卡顿。

分享难忘瞬间

支持多设备同时查看, 与朋友亲人分享难忘时刻。它支持共享给5个用户, 4个用户可同时观看。

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

发行日期 2025-08-01
版本: 2.2.1

EAN: 69 77427 03321 5

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商
标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各
自所有者的财产。

www.philips.com

