

PHILIPS

Parlante para fiestas con Bluetooth

80 W máx. (RMS de 40 W), Bass+

Entradas de micrófono y guitarra

Luces de fiesta sincronizadas con
el ritmo

Bluetooth® Auracast™ y TWS

TAX4000



Graves potentes, sonido poderoso.

Que comience la fiesta con este gran altavoz portátil que puede reproducir líneas de bajo excelentemente. La tecnología Bass+ ofrece graves profundos sin distorsiones en cualquier volumen. Las luces sincronizadas con el ritmo, las entradas de micrófono y guitarra, y los efectos de eco ofrecerán mucha diversión.

Altavoz portátil para fiestas. Graves profundos y controlados.

- Disfrute de graves intensos con RMS de 40 W de sonido potente y la tecnología Bass+
- ¡Qué empiece la música! Bluetooth®, entrada auxiliar y reproducción USB
- 2 woofers de 8", 2 tweeters de 2"
- TWS y Auracast™ para configuraciones de varios altavoces

Espectáculo de luces LED y efectos de karaoke

- Entradas de micrófono y guitarra, además de efectos de eco
- Espectáculo de luces sincronizadas con el ritmo. Las luces LED multicolores parpadean al ritmo de la música
- 13 modos de iluminación diferentes que le permiten crear el ambiente perfecto

Vaya a cualquier parte listo para la fiesta

- Control sencillo a través del panel del altavoz o nuestra aplicación complementaria
- Mango de transporte integrado, con alimentación de CA
- Dimensiones/peso: (alto x ancho x profundidad) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Destacados

80 W máx. (RMS de 40 W), Bass+

¿Le gusta disfrutar de unos buenos graves? Con dos woofers de 8" y nuestra exclusiva tecnología Bass+, los graves de este altavoz para fiestas suenan profundos, ricos y precisos, incluso si escucha a volúmenes más bajos mientras se relaja al final de la noche. Obtendrá una potencia máxima de 80 W (RMS de 40 W) de sonido potente y dos tweeters de 2" que hacen que las voces no solo se escuchen con claridad, sino que destaquen con fuerza.

Bluetooth® 5.4

Transmita sus listas de reproducción, conecte una unidad USB o conecte sus equipos de DJ o reproductor de CD a través de la entrada de audio. Si está transmitiendo música, Bluetooth® 5.4 le ofrece una conexión más rápida y estable para una mejor calidad de sonido sin interrupciones. También le ofrece un alcance más amplia para que pueda controlar esas listas de reproducción desde prácticamente cualquier lugar de la fiesta.

Compatible con TWS y Auracast™

Y eso no es todo. Para un entorno acústico más amplio, puede emparejarlo con otro altavoz TAX4000 con True Wireless Stereo (TWS). Para eventos más grandes o la mejor fiesta en casa, puede transmitir música en tantos altavoces compatibles con Auracast™ como necesite. Haga que el ritmo suene por toda la casa o cree una pared de sonido en una habitación.

Entradas de micrófono y guitarra

No hay nada como una sesión de karaoke o un espectáculo en vivo improvisado para reunir a todos. Este altavoz para fiestas viene equipado con una entrada de micrófono y una entrada de guitarra de 6,3 mm: puede controlar el volumen del micrófono y la guitarra, y agregar efectos de eco, mediante los controles físicos del panel del altavoz o con nuestra aplicación complementaria.

Luces de fiesta sincronizadas con el ritmo

Cuando la música suena a todo volumen, un arcoíris de luces LED RGB coloridas brillan y parpadean en la superficie de los dos woofers

del altavoz. Con 13 modos de luz disponibles, puede crear el ambiente perfecto. Basta con presionar el botón de luz en el panel del altavoz o usar nuestra aplicación complementaria para comenzar el espectáculo de luces.

Control sencillo

Puede controlar el volumen, las luces y los efectos de karaoke a través del panel del altavoz o utilizar la aplicación Philips Entertainment, que también le permite ajustar las frecuencias de graves y agudos. ¿Quiere mantener felices a los vecinos? Puede desactivar Bass+ y atenuar los graves mediante nuestra aplicación o con el botón Bass+ del altavoz.

Portátil y con alimentación de CA

¡Vaya a cualquier parte listo para la fiesta! El mango de transporte integrado ofrece un agarre cómodo que facilita trasladar este altavoz para fiestas. Además, se enchufa directamente a una toma de CA para disfrutar de una alimentación ininterrumpida para que la música y el baile no se detengan jamás.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 40 W
Mejora del sonido: Bass+, Karaoke
Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Potencia de salida (MAX): 80 W
Distorsión armónica total: 10 %

Parlantes

Configuración del controlador: 2 vías
Número de canales de sonido: 1
Cantidad de tweeters: 2
Número de woofers: 2
Diámetro del tweeter: 2"
Diámetro del woofer: 8"

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC
Rango de Bluetooth: 10 M (espacio libre)
USB: Tipo A (reproducción)
Entrada de audio: 1 x 3.5 mm
Entrada de micrófono: 1 x (6,3 mm con control de volumen)

Entrada de guitarra: 1 x (6,3 mm con control de volumen)
Conexión de varios altavoces
Situación de múltiples altavoces: Estéreo, Radiodifusión
Tecnología de varios altavoces: TWS, Auracast
Hogar inteligente: Ninguna

Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Comodidad

Karaoke: volumen de MICRÓFONO, control de eco
Control de volumen: Giratorio
Efecto de luz: Sí, 13 efectos de luz
Controlador de guitarra

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Dimensiones del envase

Altura: 82.8 cm
Tipo de envase: Caja
Tipo de ubicación en el estante: Soporte
Ancho: 38.2 cm
Profundidad: 38.2 cm
Cantidad de productos incluidos: 1
Peso bruto: 10.6 kg
Peso neto: 8.605 kg
Peso de tara: 1.995 kg

Dimensiones del producto

Altura: 73.18 cm
Ancho: 32 cm
Profundidad: 32 cm
Peso: 8.5 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Certificado de garantía, Hoja de garantía de seguridad



* La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. La marca y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

* El enchufe de CA y la cantidad varían según la región.

* El tiempo de reproducción de música depende del nivel de volumen y del contenido de audio.