

PHILIPS



จอแสดงผล D-Line

Signage Solutions

75"

โดย Android

500cd/m²



75BDL4650D

อัจฉริยะและแยกส่วนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น โดย Android

Philips D-Line ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ชมและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จอแสดงผลออนไลน์ประเภทนี้ขับเคลื่อนโดย Android 11 เพื่อการผสานรวมซอฟต์แวร์ที่ง่ายดาย เหมาะสำหรับการสร้างผลลัพธ์ในทุกสถานที่

ขยายประสบการณ์รับชมของคุณ

- จอแสดงผลโฆษณาแบบมองกว้าง

โซลูชันล้ำสมัยสำหรับแอปพลิเคชันสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

- หน่วยประมวลผลแบบ Android SoC การทำงานบนหน้าเว็บที่เป็นมาตรฐาน
- โมดูล WiFi 6 และ Bluetooth ในตัว

ใส่ใจคุณ ธุรกิจของคุณ และผู้ฟังของคุณ

- โมดูล 4G/LTE เสริมเพื่อการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้
- ดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล - อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้น
- ระบบ FailOver รับประกันว่าหน้าจอของคุณจะไม่มีวันดับแน่นอน

เพิ่มพลังให้การสื่อสารของคุณ

- เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบ Cloud
- เกาะกระแสคลื่นเพื่อผลลัพธ์พลิกธุรกิจ

ไฮไลต์

จอแสดงผลโฆษณามุมมองกว้าง

มองเห็นได้จากทุกมุมด้วยเทคโนโลยี ADS มุมมองกว้างแบบ Advanced Super Dimension Switch ให้การประมวลผลภาพบนหน้าจอเร็วขึ้นเพื่อการเปลี่ยนเนื้อหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ความแม่นยำของภาพที่โดดเด่น และการสร้างสีที่เหนือกว่าด้วยการรับชม 180 องศา

ระบบ FailOver

FailOver เป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์ โดยจะเล่นเนื้อหาสำรองบนหน้าจอโดยอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องเล่นสื่อขัดข้อง เพียงเลือกการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าแหล่งหลักและการเชื่อมต่อแบบ FailOver เท่านั้นคุณก็มีเนื้อหาพร้อมเล่นทันที

ดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล

ให้จอแสดงผลอยู่กับคุณไปนานๆ ด้วยดีไซน์แบบแยกเป็นโมดูล เพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นด้วยส่วนประกอบที่ถอดเปลี่ยนได้ง่าย ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นความยั่งยืน

ขับเคลื่อนโดย Android 11

ขับเคลื่อนโดย Android 11 พร้อม WiFi ในตัว Philips D-Line เป็นจอแสดงผลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มอบที่สุดแห่งประสบการณ์และความปลอดภัยขั้นสุดให้กับคุณ ได้รับการปรับแต่งมาให้ทำงานร่วมกับแอป Android มาตรฐานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังให้คุณสามารถติดตั้งเว็บแอปและซอฟต์แวร์ลงบนจอแสดงผลได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเล่นสื่อภายนอก

SmartBrowser

เชื่อมต่อและควบคุมเนื้อหาของคุณผ่านระบบคลาวด์ด้วยเบราว์เซอร์ Chromium ที่รองรับ HTML5 ในตัว ออกแบบเนื้อหาของคุณทางออนไลน์ แล้วเชื่อมต่อเข้ากับจอแสดงผลเดียวหรือทั้งเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นแอนนอนหรือแนวดิ่ง ด้วยความละเอียด 4K UHD เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi หรือด้วยสาย RJ45

PPDS Wave

ปลดล็อกพลัง ความอเนกประสงค์ และความชาญฉลาดภายในจอแสดงผล Philips D-Line ของคุณจากระยะไกลด้วย Wave แพลตฟอร์มคลาวด์ยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมจอแสดงผลได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่การติดตั้งและการตั้งค่าที่เรียบง่าย การเฝ้าตรวจสอบ และการควบคุมจอแสดงผล การอัปเกรดเฟิร์มแวร์ การจัดการเพลย์ลิสต์ ไปจนถึงการตั้งค่าตารางการใช้พลังงาน ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 189.3 ซม.

ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 74.5 นิ้ว

อัตราการจัดมุมมอง: 16:9

ความละเอียดจอ: 3840 x 2160

ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.4296 x 0.4296 มม.

ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 2160 @60Hz

ความสว่าง: 500 cd/m²

สีในการแสดงผล: 1.07 พันล้าน

อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1

อัตราความเปรียบต่างเชิงนามิก: 500,000:1

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms

มุมมองภาพ (แนวนอน): 178 องศา

มุมมองภาพ (แนวตั้ง): 178 องศา

เทคโนโลยีหน้าจอ (Panel): โบบน

ระบบปฏิบัติการ: Android 11

หมอกควัน: 25%

การเชื่อมต่อ

เอาต์พุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

อินพุตวิดีโอ: DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), VGA (ผ่าน DVI)

อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.

การเชื่อมต่ออื่นๆ: Micro USB (x1) (OTG)

เอาต์พุตวิดีโอ: DisplayPort 1.4 (x1)

การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เข้า/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เข้า/ออก)

WiFi: WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (โมดูลแบบสไลด์เข้า)

สะดวกสบาย

การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)

ตารางแมตริกซ์: สูงสุดถึง 10 x 15

ฟังก์ชันรักษาหน้าจอ: Pixel Shift

การควบคุมเป็นพื้น: ซ่อนไว้, ล็อคการทำงานได้
Signal Loop Through: IR Loophrough, DisplayPort, RS232

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน: Smart Power

สามารถควบคุมเครือข่ายได้: RS232, RJ45, WiFi

โปรโตคอล WiFi: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac

เสียง

ลำโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 187 วัตต์

การใช้พลังงาน (สูงสุด): 268 วัตต์

ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.5 วัตต์

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

รูปแบบคอมพิวเตอร์: 1920 x 1080, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 3840 x 2160, 30, 60Hz, 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz

รูปแบบวิดีโอ: 1080p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 2160p, 50, 60Hz

ขนาด

ความกว้างของเครื่อง: 1683.5 มม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 36.96 กก.

ความสูงของเครื่อง: 961.7 มม.

ความหนาของเครื่อง: 91.8 (D เมื่อต่อแขนจับ

จอ)/69.5 (D เมื่อติดตั้ง) มม.

ความกว้างตัวเครื่อง (นิ้ว): 66.28 นิ้ว

ความสูงตัวเครื่อง (นิ้ว): 37.86 นิ้ว

ตัวยึดติดตั้ง: 600 (H) x 400 (V) มม. M8

ความลึกตัวเครื่อง (นิ้ว):

3.61(D@Handle)/2.74(D@Wall mount) นิ้ว

ความกว้างของขอบจอ: 14.9 มม. (ขอบจอเท่ากัน)

น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ปอนด์): 81.48 lb

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล: 0 ~ 3000 ม.

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 ชั่วโมง

ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 20 ~ 80% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

เล่นวิดีโอผ่าน USB: MPEG, H.263, H.264, H.265,

AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM

แสดงรูปภาพผ่าน USB: BMP, JPEG, PNG

เล่นเสียงผ่าน USB: AAC, HEAAC, MPEG

เครื่องเล่นภายใน

CPU: 2x A72 + 4x A53

GPU: ARM Mali-T860 MP4

หน่วยความจำ: 4GB RAM

การจัดเก็บ: 32GB eMMC

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย RS232 แบบเดซีเชน (1.8 ม.) (x1), โลโก้ Philips (x1), ฝาครอบสวิตช์ไฟ AC, ฝาครอบ USB และสกรู, ใบรับประกัน (x1), สายไฟ (3 ม.), สายแพรเซมเซอร์ IR (1.8 ม.) (x1), คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ขนาด AAA, สาย RS232 (3 ม.), โมดูล WiFi, คลิปหนีบสาย (x2), สาย HDMI (1.8 ม.) (x1)

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปแลนด์, ตุรกี, รัสเซีย, อิตาลี, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (ไต้หวัน), ฮาวาย, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ฟินนิช, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สวีเดน
รับประกัน: รับประกัน 3 ปี

การอนุมัติตามกฎหมาย: CE, RoHS, CB, EMF, FCC, Class A, UL, J-Moss, PSE, VCCI

