

PHILIPS

Bluetooth-festhøjttaler

Maks. 80 W (40 W RMS), Bass+

Mikrofon- og guitarindgange

Lydsynkroniseret festlys

Bluetooth® Auracast™ og TWS

TAX4000



Stram bas. Kraftfuld lyd.

Sæt gang i festen med den bærbare festhøjttaler, som forstår at levere en kraftig basgang. Bass+ giver dig dyb, forvrængningsfri bas ved alle lydstyrker. Lys synkroniseret med rytmen, mikrofon- og guitarindgange og ekkoeffekter gør det endnu mere underholdende.

Bærbar festhøjttaler. Dyb, kontrolleret bas.

- Mærk bassen med 40 W RMS kraftfuld lyd og Bass+
- 2 x 8" basenheder, 2 x 2" diskantenheder
- Sæt gang i musikken! Bluetooth®, aux-in- og USB-afspilning
- TWS og Auracast™ til opsætninger med flere højttalere

LED-lysshow og karaoke-effekter

- Mikrofon- og guitarindgange, plus ekkoeffekter
- Lydsynkroniseret lysshow. Regnbue-LED'er pulserer til musikken
- 13 forskellige lysfunktioner, så du kan skabe den perfekte stemning

Klar til fest

- Nem betjening via højttalerpanel eller vores tilknyttede app
- Indbygget bærehåndtag, kører på vekselstrøm
- Mål/vægt: (H x B x D) 73,18 x 32 x 32 cm, 8,5 kg

Vigtigste nyheder

Maks. 80 W (40 W RMS), Bass+

Er du vild med en god bas? Med to 8" basenheder og vores eksklusive Bass+-teknologi vil bassen på denne festhøjttaler lyde dyb, fyldig og præcis – selv ved lavere lydstyrke, mens du slapper af, når natten går på hæld. Du får maks. 80 W (40 W RMS) kraftfuld lyd, og to 2" diskantenheder betyder, at vokalerne ikke bare synger, de svæver.

Bluetooth® 5.4

Stream dine afspilningslister, tilslut et USB-drev, eller tilslut dine DJ-decks eller CD-afspillere via lydindgang. Hvis du streamer musik, giver Bluetooth® 5.4 dig en hurtigere og mere stabil forbindelse, der giver en bedre lydkvalitet, som ikke falder. Det giver dig også flere muligheder, så du kan styre disse afspilningslister fra stort set hvor som helst til festen.

Kompatibel med TWS og Auracast™

Vil du have mere? Hvis du vil have et bredere lydbillede, kan du parre med en anden TAX4000-højttaler via True Wireless Stereo (TWS). Til større

begivenheder eller den ultimative fest i huset kan du sende melodierne til så mange Auracast™ kompatible højttalere, som du overhovedet har brug for! Hør musikken i hele huset, eller skab en væg af lyd i ét rum.

Mikrofon- og guitarindgange

Karaoke eller en improviseret live-optræden kan virkelige føre folk sammen. Denne festhøjttaler leveres med en mikrofonindgang og en 6,3 mm guitarindgang: Du kan styre mikrofon- og guitarlydstyrken og tilføje ekkoeffekter ved hjælp af fysiske knapper på højttalerpanelet. Eller brug vores tilknyttede app.

Lydsynkroniseret festlys

Når musikken spiller, glimter en regnbue af farverige RGB LED-lys og pulserer på overfladen af højttalerens dobbelte basenheder. Med 13 lysfunktioner at vælge imellem kan du skabe den perfekte stemning: Du skal blot trykke på lysknappen på højttalerpanelet eller bruge vores tilknyttede app for at starte lysshowet.

Nem kontrol

Philips Entertainment



Du kan styre lydstyrke, lys og karaoke-effekter via højttalerpanelet – eller bruge Philips Entertainment-appen, som også giver dig mulighed for at finjustere bas- og diskantfrekvenser. Vil du gøre naboerne glade? Du kan slå Bass+ fra og skrue ned for bassen via vores app eller Bass+-knappen på højttaleren.

Bærbar og kører på vekselstrøm

Ankom klar til fest! Det indbyggede bærehåndtag giver et behageligt greb, der gør det nemt at bære denne festhøjttaler, og den kan tilsluttes direkte til vekselstrøm og give endeløs kraft – og dans.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 40W
Lydforbedring: Bass+, Karaoke
Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz, ± 3 dB
Udgangseffekt (MAX): 80 W
Samlet harmonisk forvrængning: 10 %

Højttalere

Enhedskonfiguration: To-vejs
Antal lydkanaler: 1
Antal diskantenheder: 2
Antal basenheder: 2
Diameter på diskantenhed: 2"
Diameter på bashøjttaler: 8"

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
Streamingformat: SBC
Bluetooth-område: 10 m (i fri luft)
USB: Type-A (afspilning)
Lydindgang: 1 x 3,5 mm
Mikrofonindgang: 1 x (6,3 mm med lydstyring)

Guitarindgang: 1 x (6,3 mm med lydstyring)
Tilslutning af flere højttalere
Scenarie med flere højttalere: Stereo,
Udsendelse
Teknologi med flere højttalere: TWS, Auracast
Intelligent hjem: Ingen

Understøttede lydformater

Bluetooth: SBC
USB: MP3

Komfort

Karaoke: MIKR.-volumen, ekkokontrol
Lydstyrkekontrol: Drejeknap
Lyseffekt: Ja, 13 lyseffekter
Guitarstyring

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Emballagens mål

Højde: 82.8 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Stående
Bredde: 38.2 cm
Dybde: 38.2 cm
Antal medfølgende produkter: 1
Bruttovægt: 10.6 kg
Nettovægt: 8.605 kg
Taravægt: 1.995 kg

Produktmål

Højde: 73.18 cm
Bredde: 32 cm
Dybde: 32 cm
Vægt: 8.5 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog,
Garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis

