

PHILIPS

Bluetoothiga peokõlar

Maksimaalselt 80 W (40 W RMS),

Bass+

Mikrofoni- ja kitarrisisendid

Helidega sünkroonitud peotuled

Bluetooth® Auracast™ ja TWS

TAX4000



Täpne bass. Võimas heli.

Tõmmake pidu käima kaasaskantava peokõlariga, mis oskab suurepäraselt bassi põntsuma panna! Bass+-tehnoloogia toob teile sügava moonutustevaba bassi igal helitugevusel. Rütmiga sünkroonitud tuled, mikrofoni- ja kitarrisisendid ning kajaefektid toovad lõbu.

Kaasaskantav peokõlar. Sügav, kontrollitud bass.

- Tunnetage bassiheli võimsa väljundi 40 W RMS ja tehnoloogia Bass+ abil
- Laske muusikal kõlada! Bluetooth®, lisasisend ja taasesitus USB-l
- 2 x 8-tollist bassikõlarit, 2 x 2-tollist kõrgsageduskõlarit
- TWS ja Auracast™ mitme kõlari jaoks

LED-valgusetendus ja karaoke efektid

- Mikrofoni- ja kitarrisisendid, lisaks kajaefektid
- Helidega sünkroonitud valgusetendus. Vikerkaarevärvides LED-tuled pulseerivad muusika rütmis
- 13 erinevat valgusrežiimi aitavad luua täiusliku meeleolu

Käivitage ennast peo jaoks

- Lihtne juhtida kõlaripaneeli või meie kaasasoleva rakenduse kaudu
- Sisseehitatud käepide, vahelduvvoolu toega
- Mõõtmed/kaal: (K x L x S) 73,18 x 32 x 32 cm; 8,5 kg

Esiletõstetud tooted

Maksimaalselt 80 W (40 W RMS), Bass+

Teile meeldib mõnus bassiheli? Kaks 8-tollist bassikõlarit ja meie eksklusiivne tehnoloogia Bass+ tagavad peokõlari sügava, rikkaliku ja täpse bassiheli isegi siis, kui kuulate madalal helitugevusel õhtuse lõõgastumise ajal. Saate 80 W maksimaalse (40 W väljundvõimsusega) võimsa heli ja kaks 2-tollist kõrgsageduskõlarit, mis tähendab, et vokaal lihtsalt ei laula, vaid ärkab ellu.

Bluetooth® 5.4

Striimige oma esitusloendeid, ühendage USB-mälupulk, DJ-puldid või CD-mängija helisisendi kaudu. Kui striimite lugusid, pakub Bluetooth® 5.4 kiiremat ja stabiilsemat ühendust parema helikvaliteedi tagamiseks, mis püsib. See pakub ka suuremat leviala, nii et saate neid esitusloendeid peol juhtida praktiliselt kõikjalt.

Ühildub TWS-i ja Auracast™-iga

Kas soovite rohkemat? Laiema helitausta jaoks saate siduda teise TAX4000 kõlariga, kasutades tehnoloogiat True Wireless Stereo (TWS). Suuremate ürituste või tasemel majapeo jaoks saate edastada helid ükskõik kui paljudesse

ühilduvasse Auracast™-i kõlaritesse! Edastage helid üle terve kodu või looge ühes ruumis helisein.

Mikrofoni- ja kitarrisisendid

Ei ole midagi sarnast karaokeseansile või improviseeritud esinemisele, mis toob kõik inimesed kokku. Peokõlaril on mikrofoni sisend ja 6,3 mm kitarrisisend: saate reguleerida mikrofoni ning kitarril helitugevust ja lisada kajaefekte, selleks kasutage kõlaripaneeli füüsilisi juhtnuppe. Või võite kasutada meie kaaskendust.

Helidega sünkroonitud peotuled

Samal ajal kui esitatakse helisid, kumavad ja pulseerivad kahe bassikõlari pinnal RGB LED-tuled vikerkaarevärvides. Valida saab 13 valgusrežiimi seast, mis tagavad täiusliku meeleolu: lihtsalt vajutage kõlaripaneelil valgusnuppu või kasutage valgusetenduse alustamiseks meie kaaskendust.

Lihtsalt seatav

Philips Entertainment



Helitugevust, tulesid ja karaoke-efekte saate juhtida kõlaripaneeli kaudu või kasutades rakendust Philips Entertainment, mis võimaldab teil ka bassi ja kõrgeid sagedusi peenhäälestada. Kas soovite naabreid õnnelikena hoida? Saate funktsiooni Bass+ välja lülitada ja bassi vähendada meie rakenduse või kõlari nupu Bass+ kaudu.

Kaaskantav ja vahelduvvoolu toega

Pidutsemiseks valmis! Sisseehitatud käepide võimaldab kõlarit hõlpsalt haarata, mis muudab peokõlari kandmise lihtsaks, samuti saate selle lõputu toite ja tantsimise jaoks vahelduvvoolu pistikupesaga ühendada.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 40 W

Heli täiustused: Bass+, Karaoke

Sageduslik tundlikkus: 20 Hz – 20 kHz, ±3 dB

Väljundvõimsus (MAX): 80 W

Täielik harmooniline moonutus: 10%

Kõlarid

Kõlarielemendi konfiguratsioon: Kahesuunaline

Helikanalite arv: 1

Kõrgsageduskõlarite arv: 2

Basskõlarite arv: 2

Kõrgsageduskõlari läbimõõt: 2"

Basskõlari läbimõõt: 8"

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,4

Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP,

Edastusformaad: SBC

Bluetoothi ulatus: 10 M (vaba ruum)

USB: Tüüp A (taasesitus)

Helisisend: 1 × 3,5 mm

Mikrofonisisend: 1 × (6,3 mm koos helitugevuse reguleerimisega)

Kitarrisisend: 1 × (6,3 mm koos helitugevuse reguleerimisega)

Mitme kõlari ühendus

Mitme kõlari kasutus: Stereo, Ringhääling

Mitme kõlari tehnoloogia: TWS, Auracast

Tark kodu: Pole

Toetatud helivormingud

Bluetooth: SBC

USB: MP3

Mugavus

Karaoke: Mikrofoni helitugevus, kaja juhtimine

Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp

Valgusefekt: Jah, 13 valgusefekti

Kitarri kontroll

Ühilduvus

Nutitelefonide/tahvelarvuti APP-valve

Võimsus

Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Pakendi mõõtmised

Kõrgus: 82.8 cm

Pakendi tüüp: Karp

Paigutus riistal: Eraldiseisev

Laius: 38.2 cm

Sügavus: 38.2 cm

Toodete arv komplektis: 1

Kogukaal: 10.6 kg

Kaal pakendita: 8.605 kg

Pakendi kaal: 1.995 kg

Toote mõõtmised

Kõrgus: 73.18 cm

Laius: 32 cm

Sügavus: 32 cm

Kaal: 8.5 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Garantiileht

